

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Leitungsverlegung- und Befestigung | 1 |
| 2 Kontaktkorrosion | 2 |
| 68 - Innenausstattung | 3 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 3 |
| 1.1 Handschuhkasten aus- und einbauen | 3 |
| 1.2 Griff für HandschuhkastenSchloss aus- und einbauen | 4 |
| 1.3 Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen | 5 |
| 1.4 Handschuhkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger oder Knieairbag - Ländervariante | 5 |
| 1.5 Griff für HandschuhkastenSchloss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger oder Knieairbag - Ländervariante | 7 |
| 1.6 Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger oder Knieairbag - Ländervariante | 7 |
| 1.7 Isolierbox aus- und einbauen | 9 |
| 1.8 Ablagefach Fahrerseite ohne Kniefänger aus- und einbauen | 10 |
| 1.9 Montageübersicht Ablagefach Fahrerseite mit Kniefänger oder Knieairbag | 11 |
| 1.10 Ablagefach Fahrerseite mit Kniefänger oder Knieairbag aus- und einbauen - Ländervariante | 12 |
| 1.11 Schalttafelabdeckung links ausbauen | 14 |
| 1.12 Zusatzlautsprecher ausbauen - Ausstattungsvariante | 15 |
| 1.13 Abdeckung Schalttafeleinsatz ausbauen | 15 |
| 1.14 Mittelarmlehne und Ascher hinten aus- und einbauen | 16 |
| 1.15 Stützfuß für Mittelarmlehne aus- und einbauen | 17 |
| 1.16 Mittelkonsole aus- und einbauen | 18 |
| 1.17 Dämmung Mittelkonsole | 20 |
| 1.18 Kassettenablage aus- und einbauen | 21 |
| 1.19 Steckeraufnahme aus- und einbauen | 22 |
| 1.20 Schaltabdeckung und Schaltsack aus- und einbauen | 23 |
| 1.21 Bedienteil Navigation aus Mittelkonsole aus- und einbauen | 24 |
| 1.22 Blende Fußraum aus- und einbauen | 24 |
| 1.23 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen | 25 |
| 1.24 Handbremshebelgriff ausbauen | 26 |
| 1.25 Handyhalter an der Mittelkonsole aus- und einbauen | 27 |
| 1.26 Durchbrüche für Handyhalter an der Mittelkonsole anbringen | 27 |
| 1.27 Halter für Bedienthörer Telefon an der Mittelkonsole aus- und einbauen | 29 |
| 1.28 Durchbrüche für Halter für Bedienthörer Telefon an der Mittelkonsole anbringen | 29 |
| 1.29 Schalttafel Mittelteil aus- und einbauen | 30 |
| 1.30 Ablagefach, Getränkehalter und Schalteraufnahme aus- und einbauen | 33 |
| 1.31 Abdeckung und Blende Radio aus- und einbauen | 34 |
| 1.32 Ascher vorne aus- und einbauen | 36 |
| 2 Innenspiegel | 37 |
| 2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen | 37 |
| 2.2 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass) | 37 |
| 2.3 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels | 38 |
| 2.4 Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass (nur USA) | 39 |
| 2.5 Halteplatte für Innenspiegel einkleben | 43 |
| 69 - Insassenschutz | 45 |
| 1 Sicherheitsgurte | 45 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern | 45 |
| 1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern | 46 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1.3 | Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht) | 47 |
| 1.4 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer vorne aus- und einbauen | 48 |
| 1.5 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer hinten aus- und einbauen | 49 |
| 1.6 | Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte | 51 |
| 1.7 | Befestigungspunkt vorne Bodengruppe außen | 51 |
| 1.8 | Gurtschloss beim Normal- und Memorysitz aus- und einbauen | 52 |
| 1.9 | Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung (Ländervariante) aus- und einbauen | 54 |
| 1.10 | Gurtschloss beim RS Schalensitz aus- und einbauen | 55 |
| 2 | Isifix- Halter aus- und einbauen | 57 |
| 2.1 | ISOFIX- Halter vorne aus- und einbauen | 57 |
| 3 | Überprüfung von Sicherheitsgurten | 58 |
| 3.1 | Sicherheitsgurte | 58 |
| 3.2 | Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) | 61 |
| 3.3 | Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunktgurte mit Gurtstraffer | 61 |
| 4 | Airbag Sicherheitvorschriften | 62 |
| 4.1 | Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbagsystem | 62 |
| 4.2 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 63 |
| 4.3 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Überrollschutz | 64 |
| 4.4 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) | 64 |
| 4.5 | Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) nach einem Crash | 65 |
| 4.6 | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 65 |
| 4.7 | Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall | 68 |
| 4.8 | Unfall ohne Airbagauslösung | 68 |
| 4.9 | Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten | 68 |
| 5 | Airbag instand setzen | 69 |
| 5.1 | Übersicht Einbauorte | 69 |
| 5.2 | Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen | 70 |
| 5.3 | Zünder für Unterbrechung Batterie N253 aus- und einbauen (Ausstattungsvariante) | 71 |
| 6 | Airbag Fahrerseite instand setzen | 74 |
| 6.1 | Airbageinheit aus- und einbauen (Normal-Lenkrad) | 74 |
| 6.2 | Airbageinheit aus- und einbauen (Sport-Lenkrad) | 75 |
| 6.3 | Airbageinheit aus- und einbauen (Multifunktions-Lenkrad) | 77 |
| 6.4 | Montageübersicht Airbageinheit Fahrerseite RS 4 | 78 |
| 6.5 | Airbageinheit aus- und einbauen RS 4 | 79 |
| 6.6 | Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder / ESP- Sensor) aus- und einbauen | 81 |
| 7 | Beifahrer-Airbag instand setzen | 83 |
| 7.1 | Beifahrer-Airbag aus- und einbauen | 83 |
| 7.2 | Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen | 85 |
| 7.3 | „PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen | 85 |
| 8 | Seitenairbags instand setzen | 87 |
| 8.1 | Werkzeuge | 87 |
| 8.2 | Seitenairbag aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz) | 87 |
| 8.3 | Seitenairbag aus- und einbauen (Elektrositz) | 89 |
| 9 | Crashsensoren für Airbags instand setzen | 92 |
| 9.1 | Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen | 92 |
| 9.2 | Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen | 93 |
| 10 | Knieairbag - Ländervariante | 94 |
| 10.1 | Knieairbag Fahrerseite - Montageübersicht | 94 |
| 10.2 | Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen | 94 |
| 10.3 | Knieairbag Beifahrerseite - Montageübersicht | 95 |
| 10.4 | Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen | 96 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 11 | Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag (Ländervariante) instandsetzen | 98 |
| 11.1 | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen | 98 |
| 12 | Überrollschutz | 104 |
| 12.1 | Überrollschutz aus- und einbauen | 104 |
| 12.2 | Prallträger Überrollschutz aus- und einbauen | 109 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 110 |
| 1 | Türverkleidungen vorne | 110 |
| 1.1 | Übersicht der Einbauorte | 110 |
| 1.2 | Türverkleidung aus- und einbauen | 111 |
| 1.3 | Zierblende aus- und einbauen | 112 |
| 1.4 | Dämpfung aus- und einbauen | 113 |
| 1.5 | Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung | 114 |
| 1.6 | Armlehne aus- und einbauen | 114 |
| 1.7 | Schalter Zentralverriegelung aus- und einbauen | 115 |
| 1.8 | Schalter Spiegelverstellung aus- und einbauen | 115 |
| 1.9 | Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 115 |
| 1.10 | Schalterleiste Fensterheber aus- und einbauen | 116 |
| 1.11 | Schalterleiste Memorysitz aus- und einbauen | 116 |
| 1.12 | Schalterleiste Heckklappenentriegelung und/oder Deaktivierung Diebstahlwarnanlage aus- und einbauen | 117 |
| 1.13 | Türwarnleuchte und Ausstiegsleuchte aus- und einbauen | 117 |
| 1.14 | Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen | 118 |
| 1.15 | Blende Basston-Lautsprecher aus- und einbauen | 118 |
| 1.16 | Türblockläufer aus- und einbauen - Ländervariante | 118 |
| 2 | Seitenverkleidungen hinten | 119 |
| 2.1 | Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen | 119 |
| 2.2 | Zierblende aus- und einbauen | 120 |
| 2.3 | Dämpfungen aus- und einbauen | 120 |
| 3 | Schalttafel | 121 |
| 3.1 | Übersicht der Einbauorte | 121 |
| 3.2 | Schalttafel ausbauen | 122 |
| 3.3 | Schalttafelluftführung links bzw. rechts ausbauen | 129 |
| 4 | Zentralrohr aus- und einbauen | 130 |
| 4.1 | Übersicht der Einbauorte | 130 |
| 4.2 | Schalttafel Zentralrohr aus- und einbauen | 131 |
| 5 | Verkleidungen | 136 |
| 5.1 | Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen | 136 |
| 5.2 | Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen | 137 |
| 5.3 | Bodenmatte aus- und einbauen | 138 |
| 5.4 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 138 |
| 5.5 | Fußstütze aus- und einbauen | 139 |
| 5.6 | Halter Fußstütze aus- und einbauen | 139 |
| 5.7 | Sonnenblende aus- und einbauen | 140 |
| 5.8 | Lager der Sonnenblende aus- und einbauen | 140 |
| 5.9 | Sonnenblende Mitte aus- und einbauen | 140 |
| 5.10 | Verkleidung Windschutz aus- und einbauen | 141 |
| 5.11 | Leuchte Make-up-Spiegel aus- und einbauen | 141 |
| 5.12 | Innenleuchte/Leseleuchte aus- und einbauen | 142 |
| 6 | Verkleidungen Kofferraum | 143 |
| 6.1 | Montageübersicht Verkleidung Heckklappe | 143 |
| 6.2 | Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen | 144 |
| 6.3 | Griff für Notentriegelung aus- und einbauen - Ländervariante | 145 |
| 6.4 | Halter für Warndreieck einbauen/nachrüsten - Ländervariante | 145 |
| 6.5 | Kofferraum-Beleuchtung aus- und einbauen | 146 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 6.6 | Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen | 146 |
| 6.7 | Seitenverkleidung rechts aus- und einbauen | 147 |
| 6.8 | Seitenverkleidung links aus- und einbauen | 148 |
| 6.9 | Verkleidung Rückwand aus- und einbauen | 149 |
| 6.10 | Halter Bodenmatte aus und einbauen | 150 |
| 7 | Verkleidungen Verdeckkasten | 151 |
| 7.1 | Verkleidung hinten aus- und einbauen | 151 |
| 7.2 | Verkleidungen seitlich aus- und einbauen | 152 |
| 8 | Variabler- Verdeckkasten | 153 |
| 8.1 | Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 153 |
| 8.2 | Klappe- Verdeckkasten ausbauen | 154 |
| 8.3 | Blende- Griffaufnahme ausbauen | 155 |
| 8.4 | Griff Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 155 |
| 8.5 | Microschalter Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 156 |
| 8.6 | Zahnsegment Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 157 |
| 8.7 | Zahnstange Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 160 |
| 8.8 | Gleitschiene Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 161 |
| 8.9 | Konsole Variabler- Verdeckkasten ausbauen | 163 |
| 72 | - Sitzgestelle | 164 |
| 1 | Sitze vorn | 164 |
| 1.1 | Werkzeuge | 164 |
| 1.2 | Sitz aus- und einbauen | 165 |
| 1.3 | Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen | 170 |
| 1.4 | Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung - ab Fahrzeuge 06.06 | 172 |
| 1.5 | Varianten der Modularen Leitungsverlegung | 172 |
| 1.6 | Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn | 173 |
| 1.7 | Lehne vorne aus- und einbauen | 177 |
| 1.8 | Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen | 180 |
| 1.9 | Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen | 181 |
| 1.10 | Lehnenverstellrad aus- und einbauen | 182 |
| 1.11 | Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen | 183 |
| 1.12 | Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen | 184 |
| 1.13 | Werkzeuge | 184 |
| 1.14 | Bowdenzug der Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen | 185 |
| 1.15 | Manuelle Einstiegshilfe aus- und einbauen | 186 |
| 1.16 | Schubkasten aus- und einbauen | 187 |
| 1.17 | Lehnenabdeckung aus- und einbauen | 188 |
| 1.18 | Fassungsrahmen aus- und einbauen | 189 |
| 1.19 | Griff der manuellen Einstiegshilfe aus- und einbauen | 189 |
| 1.20 | Blende der manuellen Einstiegshilfe aus- und einbauen | 190 |
| 1.21 | Bowdenzug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen | 191 |
| 1.22 | Führung für Seitenairbag aus- und einbauen | 192 |
| 1.23 | Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen | 192 |
| 1.24 | Fondfußraumbeleuchtung ausbauen | 193 |
| 1.25 | Montageübersicht Sitzwanne - bis Fahrzeuge 04.03 | 194 |
| 1.26 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen | 194 |
| 1.27 | Montageübersicht Sitzwanne - ab Fahrzeuge 04.03 | 198 |
| 1.28 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen | 198 |
| 2 | Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz) | 201 |
| 2.1 | Grundeinstellung nach Tausch von Sitzsteuergerät oder Motor | 201 |
| 2.2 | Werkzeuge | 201 |
| 2.3 | Sitz aus- und einbauen | 201 |
| 2.4 | Sitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung oder defektem Steuergerät - bis Fahrzeuge 04.03 | 203 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2.5 | Sitz vorne ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung oder defektem Steuergerät - ab Fahrzeuge 04.03 | 204 |
| 2.6 | Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 10.02 | 208 |
| 2.7 | Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 10.02 | 209 |
| 2.8 | Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen - ab Fahrzeuge 10.02 | 210 |
| 2.9 | Steckverbindungen lösen | 210 |
| 2.10 | Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen | 212 |
| 2.11 | Steckerbelegung Kupplungsstation | 213 |
| 2.12 | Stecker für Seitenairbag trennen | 214 |
| 2.13 | Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung ab Fahrzeuge 04.06 | 214 |
| 2.14 | Varianten der Modularen Leitungsverlegung | 214 |
| 2.15 | Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn | 214 |
| 2.16 | Lehne vorne aus- und einbauen | 215 |
| 2.17 | Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen | 219 |
| 2.18 | Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen | 220 |
| 2.19 | Einstiegshilfe aus- und einbauen | 220 |
| 2.20 | Bowdenzug für Lehnverriegelung aus- und einbauen | 221 |
| 2.21 | Microschalter Lehnverriegelung aus- und einbauen | 223 |
| 2.22 | Microschalter Lehnverriegelung einstellen | 224 |
| 2.23 | Microschalter Kopfstütze aus- und einbauen | 225 |
| 2.24 | Microschalter Kopfstütze einstellen | 225 |
| 2.25 | Lehne austauschen (Normalsitz) | 226 |
| 2.26 | Sitzwanne austauschen (Normalsitz) | 227 |
| 2.27 | Führung für Seiten-Airbag aus- und einbauen | 229 |
| 2.28 | Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen | 229 |
| 2.29 | Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen | 230 |
| 2.30 | Steuergerät aus- und einbauen | 230 |
| 2.31 | Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen | 231 |
| 2.32 | Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen | 232 |
| 2.33 | Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen | 233 |
| 2.34 | Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) | 234 |
| 2.35 | Motor für Lehnneigungs-Verstellung aus- und einbauen | 235 |
| 2.36 | Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit geschraubten Sitzoberteil (Alte Version) | 238 |
| 2.37 | Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit Laser verschweißten Sitzoberteil zur Sitzschiene (Neue Version) | 240 |
| 2.38 | Lehnenabdeckung aus- und einbauen | 241 |
| 2.39 | Lehnenrahmen aus- und einbauen | 242 |
| 2.40 | Vierwege-Lordose aus- und einbauen - bis Modelljahr 2005 | 243 |
| 2.41 | Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - bis Modelljahr 2005 | 244 |
| 2.42 | Vierwege-Lordose aus- und einbauen - ab Modelljahr 2006 | 244 |
| 2.43 | Stellmotoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - ab Modelljahr 2006 | 247 |
| 2.44 | Elektrische Kopfstütze aus- und einbauen | 248 |
| 2.45 | Fondfußraumbeleuchtung ausbauen | 249 |
| 2.46 | Montageübersicht Sitzwanne - bis Fahrzeuge 04.03 | 249 |
| 2.47 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen | 250 |
| 2.48 | Montageübersicht Sitzwanne - ab Fahrzeuge 04.03 | 253 |
| 2.49 | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen | 254 |
| 2.50 | Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen | 257 |
| 2.51 | Kabelbelegung Sitz | 258 |
| 2.52 | Kabelbelegung Lehne | 259 |
| 2.53 | Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen | 260 |
| 3 | RS Schalensitz vorn | 261 |
| 3.1 | Sitz aus- und einbauen | 261 |
| 3.2 | Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen | 262 |
| 3.3 | Elektrische Steckverbindungen lösen | 263 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.4 | Seitenblenden aus- und einbauen | 263 |
| 3.5 | Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen | 267 |
| 3.6 | Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen | 267 |
| 3.7 | Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 268 |
| 3.8 | Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen | 269 |
| 3.9 | Steuergerät aus- und einbauen | 270 |
| 3.10 | Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen | 270 |
| 3.11 | Betätigungszug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen | 274 |
| 3.12 | Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen | 276 |
| 3.13 | Lehnenabdeckungen aus- und einbauen | 278 |
| 3.14 | Pneumatikblock - Bauteilbelegung | 280 |
| 3.15 | Montageübersicht Betätigungszug für Lehnenverriegelung | 282 |
| 3.16 | Betätigungszug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen | 283 |
| 3.17 | Betätigungszüge für Lehnenverriegelung einstellen | 286 |
| 4 | Sitze hinten | 287 |
| 4.1 | Rücksitzbank aus- und einbauen | 287 |
| 4.2 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 288 |
| 4.3 | Kopfstützen aus- und einbauen | 289 |
| 4.4 | Keder aus- und einbauen | 289 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 290 |
| 1 | Bezüge und Polster Sitz vorne | 290 |
| 1.1 | Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz) | 290 |
| 1.2 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz) | 292 |
| 1.3 | Kopfstützenführungen ausbauen | 294 |
| 1.4 | Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz) | 294 |
| 1.5 | Lehnen-Heizelement aus- und einbauen | 294 |
| 1.6 | Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschieberriegelung aus- und einbauen | 295 |
| 2 | Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) | 296 |
| 2.1 | Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz) | 296 |
| 2.2 | Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz) | 298 |
| 2.3 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz) | 302 |
| 2.4 | Kopfstützenführungen ausbauen | 304 |
| 2.5 | Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz) | 305 |
| 2.6 | Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz) | 305 |
| 2.7 | Lehnen-Heizelement aus- und einbauen | 305 |
| 2.8 | Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschieberriegelung aus- und einbauen | 306 |
| 3 | Bezüge und Polster RS Schalensitz vorn | 307 |
| 3.1 | Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen | 307 |
| 3.2 | Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen | 308 |
| 3.3 | Sitz-Heizelement aus- und einbauen | 311 |
| 3.4 | Lehnen-Heizelement aus- und einbauen | 312 |
| 4 | Bezüge und Polster Sitz hinten | 313 |
| 4.1 | Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen | 313 |
| 4.2 | Heizelement Rücksitzbank aus- und einbauen | 313 |
| 4.3 | Bezug und Polster für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 314 |
| 4.4 | Heizelement Rücksitzlehne aus- und einbauen | 314 |
| 4.5 | Kopfstützenführungen aus- und einbauen | 315 |
| 4.6 | Bezug und Polster für Mittelarmlehne aus- und einbauen | 315 |
| 4.7 | Blende für Durchladesack aus- und einbauen | 316 |
| 4.8 | Durchladesack aus- und einbauen | 316 |