

01 – Eigendiagnose Karosserie	7
Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	7
Werkzeuge	7
01 – Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit Seitenairbag	9
Eigendiagnose in Geführter Fehlersuche über VAS5051	9
01 – Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung.....	10
Allgemeine Hinweise	10
Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten.....	10
Fehlerspeicher abfragen	11
Fehlertabelle für die Innenraumüberwachung	12
Steuergeräteversion abfragen.....	12
Stellglieddiagnose	13
Steuergerät codieren.....	13
Messwerteblock lesen.....	14
Meßwerteblockübersicht	14
Anpassung	14
Fehlerspeicher löschen	16
Ausgabe beenden	17
68 – Innenausstattung.....	18
Ablagen/Abdeckungen	18
Handschuhkasten aus - und einbauen	18
Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	19
Handschuhkastendeckel aus - und einbauen.....	20
Ablagefach Fahrerseite ausbauen	20
Ascher und Ablage ausbauen	21
Cupholder und Warnblinkschalter ausbauen	22
Seitenverkleidung Mittelkonsole hinten aus- und einbauen.....	22
Knieeinweiser Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	23
Anbauteile Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	24
Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	25
Zusatzablage hinten aus- und einbauen.....	26
Vorderer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	26
Hinterer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	26
Innenspiegel	28
Innenspiegel ausbauen	28
Innenspiegel einbauen	28
Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel).....	29

Innenspiegel einbauen (automatisch abblendbarer Spiegel).....	29
Funktionsprüfung des automatisch abblendbarem Innenspiegels.....	29
Halteplatte für Innenspiegel einkleben.....	30
69 – Insassenschutz.....	31
Sicherheitsgurte	31
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer.....	31
Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer.....	31
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	32
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen.....	33
Befestigungspunkt Gurtschloß.....	35
Befestigungspunkt Bodengruppe außen.....	35
Befestigungspunkt Gurtschloß hinten	36
Befestigungspunkt Gurtschloß hinten für Sitze in Leichtbauweise.....	36
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen.....	37
Kindersitzverankerung Australien.....	39
Kindersitzverankerung ausbauen.....	39
Isofix- Halter Beifahrersitz aus- und einbauen	39
Überprüfung von Sicherheitsgurten	40
Sicherheitsgurte	40
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt).....	42
Airbag Sicherheitsvorschriften	43
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	43
Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	43
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag.....	44
Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	44
Airbag instand setzen.....	47
Übersicht Einbauorte.....	47
Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen.....	48
Airbag Fahrerseite instand setzen	49
Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	49
Lenkrad aus- und einbauen	50
Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen.....	51
Sportlenkrad aus - und einbauen	52
Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder / Geber für Lenkwinkel -G85-) aus- und einbauen	54
Beifahrer-Airbag instand setzen.....	55
Beifahrer Airbag aus und einbauen.....	55
Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen.....	56
„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen.....	57
Seitenairbags instand setzen	58
Seitenairbag aus - und einbauen	58
Kabelverlegung Seitenairbag.....	59
Sensor für Querschleunigung aus - und einbauen	60

Kopfairbag instand setzen.....	61
Kopfairbag aus - und einbauen.....	61
Abstützblech Säule C.....	63
70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....	64
Türverkleidungen vorne.....	64
Übersicht der Anbauteile.....	64
Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen.....	65
Fensterheberschalereinheit Fahrerseite mit Spiegelverstellungsschalter aus - und einbauen.....	67
Fensterheberschalter Fahrerseite aus Blende ausbauen.....	67
Spiegelverstellungsschalter ausbauen.....	67
Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen.....	68
Fensterheberschalter Beifahrerseite aus Blende ausbauen.....	68
Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen.....	68
Zentralverriegelungsschalter ausbauen.....	68
Türinnenbetätigung ausbauen.....	69
Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen.....	69
Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen.....	69
Blende Bass - Lautsprecher ausbauen.....	69
Spiegelabdeckung innen.....	70
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung.....	70
Türverkleidungen hinten.....	71
Übersicht der Einbauorte.....	71
Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen.....	72
Fensterkurbel hinten ausbauen.....	75
Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen.....	76
Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	76
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung.....	77
Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen.....	77
Spiegelabdeckung innen.....	77
Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen.....	78
Blende Bass - Lautsprecher ausbauen.....	78
Türinnenbetätigung ausbauen.....	78
Fensterheberschalter aus Blende ausbauen.....	78
Schalttafel.....	79
Übersicht der Einbauorte.....	79
Schalttafel ausbauen.....	80
Schalttafel ausströmer Mitte ausbauen.....	84
Schalttafel ausströmer außen ausbauen.....	84
Schalttafel- Haltegriff ausbauen.....	85
Zentralrohr aus - und einbauen.....	86
Übersicht der Einbauorte.....	86
Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen.....	86

Halter Schalttafel Mitte aus- und einbauen	91
Strebe und Aufnahme Schalttafel Mitte aus- und einbauen	92
Kabelverlegung am Schalttafel Zentralrohr.....	93
Kantenschutz an Konsole Lenksäule.....	95
Dachverkleidung.....	96
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	96
Dachhaltegriffe ausbauen	100
Verkleidungen	101
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	101
Obere Verkleidung Säule A hinten aus- und einbauen.....	102
Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	102
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	103
Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	104
Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	105
Fußstütze für Linkslenker aus- und einbauen.....	105
Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen	105
Konsole Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen.....	105
Verkleidung Säule C ausbauen.....	106
Verkleidung Säule D ausbauen.....	106
Halter für Säule D aus- und einbauen.....	107
Verkleidung für Radhaus hinten innen	107
Verkleidung für Abschlussblech hinten aus- und einbauen	108
Spanngurt für Verkleidung Abschlussblech hinten aus- und einbauen	109
Auskleidung Kofferboden	110
Ladeboden ausbauen	110
Abdeckleiste Auskleidung Kofferboden.....	111
Verkleidung Kofferraum seitlich	111
Trägerteil Ladeboden links.....	112
Trägerteil Ladeboden rechts	112
Abdeckung Trägerteil Ladeboden	112
Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	113
Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen.....	114
Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	114
Bodenmatte vorne aus- und einbauen.....	115
Bodenmatte hinten aus- und einbauen	116
72 – Sitzgestelle.....	117
Sitze vorne (Normalsitz, Sportsitz).....	117
Bauteileübersicht Lehne.....	117
Bauteileübersicht Sitz.....	118
Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen.....	119
Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	119
Sitz aus- und einbauen	119

Airbagadapter -VAS 5094- anschließen	121
Lehne vorne aus- und einbauen	122
Lehne für links und rechts umbauen	123
Sitzseitenblende ausbauen	124
Beschlagsblende ausbauen	124
Lehnenverstellrad ausbauen	125
Halter Sitzseitenblende ausbauen	125
Sitzwanne ausbauen	126
Griff für Höhenversteller ausbauen	127
Griff für Längsversteller ausbauen	127
Lasche am Hebel für Längsverstellung ausbauen	127
Hebel für Höhenverstellung ausbauen	128
Seitenairbag- Rahmen ausbauen	128
Federmatte ausbauen	129
Lordose mit Motor aus- und einbauen	130
Lordose aus- und einbauen	131
Lordosenmotor aus- und einbauen	132
Sitze hinten (4-Sitzer)	133
Bauteileübersicht geteilter Rücksitz	133
Geteilter Rücksitz aus- und einbauen	134
Hintersitz Bodenbindung vorne	135
Hintersitz Bodenbindung hinten	135
Schließblech ausbauen	136
Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	136
Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	136
Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	137
Entriegelungsschloss aus- und einbauen	137
Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen	138
Abdeckung Lehnteil aus- und einbauen	139
Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	140
Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	141
Ausgebauter Rücksitz entriegeln	141
Sitze hinten (5-Sitzer)	142
Rücksitz aus- und einbauen	142
Rücksitz Bodenbindung vorne aus- und einbauen	144
Rücksitz Bodenbindung hinten aus- und einbauen	145
Schließblech aus- und einbauen	145
Ausbausperren aus- und einbauen	146
Ausgebauten Rücksitz entriegeln	146
Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	146
Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	147
Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	147

Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	148
Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	148
Entriegelungsschloss aus- und einbauen	149
Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen.....	150
Abdeckung Lehnenteil aus- und einbauen.....	151
Sitze hinten in Leichtbauweise	152
Bauteileübersicht Rücksitzbank in Leichtbauweise	152
Bauteileübersicht starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise	152
Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	153
Rücksitzbank Bodenbindung vorne aus- und einbauen	155
Starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	155
Anbindung oben aus- und einbauen	156
Verriegelungsbügel hinten aus- und einbauen	157
Gurtschlossblech aus- und einbauen.....	157
Horstfix aus- und einbauen	158
74 – Sitz-Polster, Bezüge	159
Bezüge und Polster Sitz vorne (Normalsitz, Sportsitz)	159
Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	159
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	161
Bezug für Seitenairbag ausschneiden	165
Bezüge und Polster Sitz hinten (4-Sitzer)	167
Bezug und Polster für Sitzteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen	167
Bezug und Polster für Lehnenteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen	169
Bezüge und Polster Sitz hinten (5-Sitzer)	171
Bezug und Polster für Rücksitzlehne (5-Sitzer) aus- und einbauen	171
Bezug und Polster für Rücksitzbank (5-Sitzer) aus- und einbauen	173
Bezüge und Polster Sitz hinten in Leichtbauweise	176
Bezug und Polster für Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	176
Bezug und Polster für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	177
Füllmaterial für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	179