

00 – Technische Daten Schaltgetriebe 02T	3
Kennzeichnung des Getriebes	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	3
Übersicht Kraftübertragung	4
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"	4
Reparaturhinweise	5
Kontaktkorrosion!	5
Allgemeine Reparaturhinweise	5
30 – Kupplung	7
Kupplungsbetätigung instand setzen	7
Montageübersicht - Fußhebelwerk.....	7
Übertotpunktfeder aus- und einbauen	8
Kupplungspedal aus- und einbauen.....	8
Montageübersicht - Hydraulik	10
Geberzylinder aus- und einbauen	11
Nehmerzylinder aus- und einbauen	14
Kupplungsanlage entlüften.....	15
Kupplungsausrückung instand setzen	16
Kupplung instand setzen	18
34 – Betätigung, Gehäuse	20
Schaltbetätigung instand setzen	20
Einbaulage der Schaltbetätigung	21
Schaltknopf und Abdeckung aus- und einbauen	22
Schalthebel und Schaltgehäuse instand setzen	23
Betätigungsseilzüge aus- und einbauen - Montageübersicht.....	25
Schaltbetätigung aus- und einbauen.....	27
Schaltbetätigung einstellen	30
Getriebe aus- und einbauen.....	32
Getriebeöl prüfen.....	39
Getriebe zerlegen und zusammenbauen	40
Getriebeübersicht.....	41
Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang demontieren und montieren	42
Kupplungsgehäuse demontieren und montieren	43
Antriebswelle, Abtriebswelle (Triebwelle), Ausgleichgetriebe, Schaltbetätigung und Schaltgabeln demontieren und montieren	43
Montagereihenfolge.....	44
Getriebehalter 3221 ändern	45
Getriebegehäuse und Kupplungsgehäuse instand setzen	52

Getriebeseitige Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen.....	56
Schaltgabeln zerlegen und zusammenbauen.....	58
35 – Räder, Wellen.....	62
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	62
Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	71
39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe	78
Dichtringe für Flanschwellen ersetzen	78
Dichtring für Flanschwellen links ersetzen.....	78
Dichtring für Flanschwellen rechts ersetzen	80
Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen	81
Ausgleichsgetriebe einstellen.....	86