

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1    Leitungsverlegung und Befestigung</b> .....	<b>1</b>
<b>2    Kontaktkorrosion</b> .....	<b>2</b>
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>3</b>
<b>1    Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Handschuhkasten aus- und einbauen .....	3
1.2 Verlegung und Befestigung des Leitungsstranges Handschuhkasten .....	5
1.3 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	5
1.4 Bremselment für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	8
1.5 Blende für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	8
1.6 Knieaufprallträger Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	9
1.7 Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen .....	10
1.8 Knieaufprallträger Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante .....	12
1.9 Verkleidung Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen .....	13
1.10 Spaltabdeckung aus- und einbauen .....	15
1.11 Handyhalter aus- und einbauen .....	15
1.12 Getränkehalter bzw. Ablagefach in der Mittelkonsole oben aus- und einbauen .....	15
1.13 Mittelkonsole - Übersicht der Einbauorte .....	17
1.14 Mittelkonsole - Übersicht der Einbauorte - Ländervariante .....	19
1.15 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	20
1.16 Abdeckung Schaltbetätigung und Befestigungsrahmen mit Schaltsack aus- und einbauen .....	23
1.17 Ablage aus- und einbauen - Variante 1, Raucher - Blende Ablage, Abdeckung Ablage vorn, Abdeckung Ablage und Ascher vorn .....	26
1.18 Ablage aus- und einbauen - Variante 2, Raucher - Träger Abdeckung Ablage, Abdeckung Ablage vorn und Ascher vorn .....	29
1.19 Ablage aus- und einbauen - Variante 1, Nichtraucher - Blende Ablage, Abdeckung Ablage vorn und Auskleidungsmatte .....	32
1.20 Ablage aus- und einbauen - Variante 2, Nichtraucher - Blende Ablage und Auskleidungsmatte .....	35
1.21 Haltegriff links bzw. rechts aus- und einbauen .....	38
1.22 Deckel Handbremse aus- und einbauen .....	40
1.23 Zigarrenanzünder aus- und einbauen .....	41
1.24 12-Volt Steckdose aus- und einbauen .....	41
1.25 Ablagefach aus- und einbauen .....	41
1.26 Aufnahme mit Zigarrenanzünder und Abdeckung aus- und einbauen .....	42
1.27 Aufnahme mit Zigarrenanzünder und 12-Volt Steckdose aus- und einbauen - Ländervariante .....	43
1.28 Jalousiekasten aus- und einbauen .....	44
1.29 Ascher hinten aus- und einbauen .....	45
1.30 Ablagefach Fond aus- und einbauen .....	45
1.31 Aufnahme mit Steuergerät für beheizbaren Fondsitz links/rechts aus- und einbauen .....	46
1.32 Schalter mit Regulierung beheizbarer Fondsitz links/rechts aus- und einbauen .....	46
1.33 Aufnahme für Zentralverriegelungsschalter hinten aus- und einbauen - Ländervariante .....	46
1.34 Netz Mittelkonsole aus- und einbauen (Linkslenker) .....	47
1.35 Netz Mittelkonsole aus- und einbauen (Rechtslenker) .....	48
1.36 Befestigungswinkel für Abdeckung Schaltbetätigung aus- und einbauen .....	50
1.37 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	51
1.38 Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	52
1.39 Mittelarmlehne zerlegen und zusammenbauen .....	53
1.40 Polsterteil aus- und einbauen .....	54
1.41 Seitendeckel links/rechts aus- und einbauen .....	55
1.42 Abdeckung hinten aus- und einbauen .....	55

1.43	Ablagefach aus- und einbauen	55
1.44	Verkleidung aus- und einbauen	56
<b>2</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>57</b>
2.1	Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	57
2.2	Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	57
2.3	Automatische Abblendfunktion aus, -einschalten	58
2.4	Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	58
2.5	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	58
2.6	Digitalkompass kalibrieren	59
2.7	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts, - oder Linkslenker einstellen	60
2.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	61
2.9	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	66
2.10	Mechanisch abblendbaren Innenspiegel aus- und einbauen	67
2.11	Halteplatte für mechanisch abblendbaren Innenspiegel einkleben	68
2.12	Automatisch abblendbaren Innenspiegel aus- und einbauen	69
2.13	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	71
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>72</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b>	<b>72</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	72
1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	73
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	74
1.4	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	75
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	75
1.6	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	76
1.7	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	76
1.8	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	78
1.9	Unfall ohne Airbagauslösung	79
1.10	Überprüfung von Sicherheitsgurten	79
1.11	Gurtband prüfen	79
1.12	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	80
1.13	Gurtschloss-Sichtprüfung	81
1.14	Gurtschloss-Funktionsprüfung	81
1.15	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	81
1.16	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	81
1.17	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	82
1.18	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top tether)	82
1.19	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	82
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte - 3- Türer</b>	<b>83</b>
2.1	Sicherheitsgurte - Bauteileübersicht	83
2.2	Befestigungspunkt Bodengruppe außen - Führungsbügel aus- und einbauen	84
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	85
2.4	Befestigungspunkt Gurtschloss	87
2.5	Gurthöhenversteller aus- und einbauen	90
2.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	92
2.7	Gurtführung aus- und einbauen	95
2.8	Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	97
2.9	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen	98
2.10	Befestigungspunkte Bodengruppe hinten Mitte aus- und einbauen	99
<b>3</b>	<b>Sicherheitsgurte - 5- Türer</b>	<b>101</b>
3.1	Sicherheitsgurte - Bauteileübersicht	101

3.2	Befestigungspunkt Bodengruppe außen	102
3.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	103
3.4	Befestigungspunkt Gurtschloss	105
3.5	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) ersetzen	106
3.6	Gurthöhenversteller aus- und einbauen	108
3.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	110
3.8	Gurtführung aus- und einbauen	113
3.9	Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	115
3.10	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen	116
3.11	Befestigungspunkte Bodengruppe hinten Mitte aus- und einbauen	117
<b>4</b>	<b>Isofix-Halter</b>	<b>119</b>
4.1	Isofix-Halter vorne aus- und einbauen	119
4.2	Abdeckkappen für Isofix-Halter hinten aus- und einbauen	119
<b>5</b>	<b>Airbag instand setzen</b>	<b>120</b>
5.1	Airbag - Bauteileübersicht -3- Türer-	120
5.2	Airbag - Bauteileübersicht -5-Türer-	121
5.3	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	122
5.4	Abdeckung für Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	124
5.5	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	124
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen - Fahrzeuge bis 05.04</b>	<b>128</b>
6.1	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 4-Speichen-Lenkrad	129
6.2	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 4-Speichen-Lenkrad mit Multifunktion und Multifunktion mit Tiptronic	132
6.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen - 3-Speichen-Lenkrad mit und ohne Tiptronic	135
6.4	4-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen	138
6.5	3-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen	140
<b>7</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen - Fahrzeuge ab 06.04</b>	<b>142</b>
7.1	Airbageinheit Fahrerseite - Bauteileübersicht	142
7.2	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	142
7.3	Steckverbindung an der Airbageinheit anbringen	146
7.4	Lenkrad aus- und einbauen	147
<b>8</b>	<b>Beifahrer-Airbag instand setzen</b>	<b>148</b>
8.1	Beifahrer-Airbag aus- und einbauen	148
8.2	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	152
8.3	Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite K145 aus- und einbauen bis 05.04	154
8.4	Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite K145 aus- und einbauen ab 06.04	154
<b>9</b>	<b>Seitenairbag vorn instand setzen</b>	<b>156</b>
9.1	Seitenairbag aus- und einbauen	156
9.2	Kabelführung für Seitenairbag neue Version (durchgehend)	159
9.3	Kabelführung für Seitenairbag neue Version (durchgehend) elektrisch verstellbarer Sitz	160
<b>10</b>	<b>Reparatur-Kabelsatz für Airbag</b>	<b>161</b>
10.1	Reparatur-Kabelsatz für Airbag montieren	161
10.2	Reparatur-Kabelsatz für Airbag an der Sitzlehne montieren	163
10.3	Reparatur-Kabelsatz für Airbag an der Sitzwanne montieren	164
<b>11</b>	<b>Seitenairbag hinten instand setzen -5- Türer-</b>	<b>166</b>
11.1	Seitenairbag hinten - Bauteileübersicht	166
11.2	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	166
<b>12</b>	<b>Kopfairbag instand setzen -3- Türer-</b>	<b>170</b>
12.1	Kopfairbag aus- und einbauen	170
<b>13</b>	<b>Kopfairbag instand setzen -5- Türer-</b>	<b>173</b>
13.1	Kopfairbag aus- und einbauen	173
<b>14</b>	<b>Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung ersetzen</b>	<b>177</b>

14.1	Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung Einbauort	177
14.2	Relais für Batterieabschaltung und Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	177
<b>15</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen -3- Türer-</b>	<b>181</b>
15.1	Übersicht der Einbauorte	181
15.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	182
15.3	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen	184
15.4	Crashsensor Kopfairbag aus- und einbauen	186
<b>16</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen -5- Türer-</b>	<b>188</b>
16.1	Übersicht der Einbauorte	188
16.2	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	189
16.3	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen	191
16.4	Crashsensor Seitenairbag hinten aus- und einbauen	193
<b>17</b>	<b>Gurtrageerkennung</b>	<b>195</b>
<b>18</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante</b>	<b>197</b>
18.1	Sitzbelegungserkennung - Bauteileübersicht	197
18.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	199
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>203</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorne -3- Türer-</b>	<b>203</b>
1.1	Türverkleidungen vorne - Bauteileübersicht	203
1.2	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	204
1.3	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	206
1.4	Armlehne aus- und einbauen	206
1.5	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	207
1.6	Schalter für Fensterheber aus- und einbauen	208
1.7	Schalter für Innenraumüberwachung E183 bzw. Schalter für Alarmanlage E217 aus- und einbauen	209
1.8	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte aus- und einbauen	209
1.9	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	211
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen vorne -5- Türer-</b>	<b>212</b>
2.1	Türverkleidung vorne - Bauteileübersicht	212
2.2	Zentralverriegelungsschalter vorn aus- und einbauen	213
2.3	Zierblende aus- und einbauen	214
2.4	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	215
2.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	217
2.6	Armlehne aus- und einbauen	217
2.7	Schalteraufnahme aus- und einbauen	219
2.8	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	220
2.9	Schalter für Fensterheber Fahrerseite aus- und einbauen	220
2.10	Schalter für Fensterheber Beifahrerseite aus- und einbauen	221
2.11	Schalter für Innenraumüberwachung E183 bzw. Schalter für Alarmanlage E217 aus- und einbauen	221
2.12	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte vorn aus- und einbauen	222
2.13	Lautsprecherblende aus- und einbauen	222
2.14	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	224
<b>3</b>	<b>Türverkleidungen hinten -5- Türer-</b>	<b>225</b>
3.1	Türverkleidung hinten - Bauteileübersicht	225
3.2	Zierblende aus- und einbauen	226
3.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	226
3.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	228
3.5	Armlehne aus- und einbauen	229
3.6	Schalteraufnahme aus- und einbauen	230
3.7	Schalter für Fensterheber aus- und einbauen	231
3.8	Türsicherungsleuchte und Einstiegsleuchte hinten aus- und einbauen	232

3.9	Lautsprecherblende aus- und einbauen	232
3.10	Übersicht Leitungsverlegung Türverkleidung	233
3.11	Sonnenschutzrollo - Bauteileübersicht	234
3.12	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	235
<b>4</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>236</b>
4.1	Übersicht der Einbauorte	236
4.2	Defrosterdüse links bzw. rechts aus- und einbauen	238
4.3	Schalttafelausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen	238
4.4	Schalttafelausströmer Mitte aus- und einbauen	240
4.5	Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107 aus- und einbauen	240
4.6	Abdeckung Mittel-Hochtonlautsprecher Mitte aus- und einbauen	240
4.7	Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung K133 aus- und einbauen	241
4.8	Defrosterdüse Mitte aus- und einbauen	242
4.9	Schalttafelabdeckung links bzw. rechts aus- und einbauen	243
4.10	Abdeckung Radiovorbereitung aus- und einbauen	244
4.11	Rahmen Radiovorbereitung aus- und einbauen	245
4.12	Rahmen für Heizungsbetätigung aus- und einbauen	245
4.13	Mittelteil aus- und einbauen	246
4.14	Schalttafel aus- und einbauen	248
<b>5</b>	<b>Zentralrohr</b>	<b>255</b>
5.1	Zentralrohr I - Bauteileübersicht	255
5.2	Zentralrohr II - Bauteileübersicht	256
5.3	Zentralrohr aus- und einbauen	256
5.4	Befestigungswinkel für Zentralrohr aus- und einbauen	262
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung -3- Türer-</b>	<b>263</b>
6.1	Formhimmel - Bauteileübersicht	263
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	264
6.3	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach	270
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge mit Schiebedach	271
6.5	Sonnenblende ausbauen	271
6.6	Sonnenblende Mitte ausbauen	272
6.7	Dachhaltegriff aus- und einbauen	272
<b>7</b>	<b>Dachverkleidung -5- Türer-</b>	<b>274</b>
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	275
7.2	Dachversteifung an der Karosserie anbringen	282
7.3	Sonnenblende ausbauen	283
7.4	Sonnenblende Mitte ausbauen	284
7.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen	284
<b>8</b>	<b>Verkleidungen -3- Türer</b>	<b>286</b>
8.1	Verkleidung Säule A oben - Bauteileübersicht	286
8.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	286
8.3	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	288
8.4	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Linkslenker)	290
8.5	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Rechtslenker)	291
8.6	Verkleidung Säule B oben - Bauteileübersicht	292
8.7	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen	293
8.8	Verkleidung Säule C - Bauteileübersicht	294
8.9	Verkleidung Säule C groß aus- und einbauen	294
8.10	Verkleidung Säule C klein aus- und einbauen	296
8.11	Verkleidung Dachabschluss - Bauteileübersicht	297
8.12	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	297
8.13	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	299
8.14	Einstiegleiste aus- und einbauen	301
8.15	Handbremshebelverkleidung - Bauteileübersicht	302
8.16	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	303

8.17	Lautsprecherblende und Zierblende der Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	304
8.18	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	305
8.19	Halter für Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	307
8.20	Kofferraumbodenmatte - Bauteileübersicht	308
8.21	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	309
8.22	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	310
8.23	Bauteileübersicht Hutablage	311
8.24	Sonnenschott aus- und einbauen	312
8.25	Halter für Sonnenschott aus- und einbauen	312
8.26	Halteband mit Kugel aus- und einbauen	313
8.27	Taschenhaken aus- und einbauen	313
8.28	Haken für Ablagenetz aus- und einbauen	314
8.29	Ablagenetz aus- und einbauen	314
8.30	Mittellager für Sonnenschott aus- und einbauen	314
8.31	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	315
8.32	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	316
8.33	Verkleidung Heckklappe - Bauteileübersicht	318
8.34	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	319
8.35	Verkleidung Heckklappe oben aus- und einbauen	319
8.36	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	320
8.37	Blende Fußraumausströmer aus- und einbauen	320
8.38	Bodenmatte aus- und einbauen	321
<b>9</b>	<b>Verkleidungen -5- Türer-</b>	<b>323</b>
9.1	Verkleidung Säule A oben - Bauteileübersicht	323
9.2	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	323
9.3	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	325
9.4	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Linkslenker)	327
9.5	Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen (Rechtslenker)	328
9.6	Verkleidung Säule B oben - Bauteileübersicht	329
9.7	Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen	330
9.8	Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen	332
9.9	Verkleidung Säule C oben - Bauteileübersicht	333
9.10	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	333
9.11	Verkleidung Säule C unten ohne Seitenairbag - Bauteileübersicht -5- Türer-	335
9.12	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	335
9.13	Verkleidung Säule C unten mit Seitenairbag - Bauteileübersicht	337
9.14	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen	337
9.15	Verkleidung Säule D - Bauteileübersicht	339
9.16	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	339
9.17	Verkleidung Dachabschluss - Bauteileübersicht	342
9.18	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	342
9.19	Einstiegleiste aus- und einbauen	344
9.20	Handbremshebelverkleidung - Bauteileübersicht	345
9.21	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	346
9.22	Verkleidung Kofferraum seitlich - Bauteileübersicht	347
9.23	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	347
9.24	Halter für Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	349
9.25	Kofferraumbodenmatte - Bauteileübersicht	350
9.26	Verkleidung Heckabschluss, Frontantrieb - Bauteileübersicht	351
9.27	Verkleidung Heckabschluss, Allradantrieb - Bauteileübersicht	352
9.28	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	353
9.29	Bauteilübersicht Hutablage	354
9.30	Sonnenschott aus- und einbauen	355
9.31	Halter für Sonnenschott aus- und einbauen	355
9.32	Halteband mit Kugel aus- und einbauen	356
9.33	Taschenhaken aus- und einbauen	356

9.34	Haken für Ablagenetz aus- und einbauen	357
9.35	Ablagenetz aus- und einbauen	357
9.36	Mittellager für Sonnenschott aus- und einbauen	357
9.37	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	358
9.38	Verzurrösen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	359
9.39	Verkleidung Heckklappe - Bauteileübersicht	361
9.40	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	362
9.41	Verkleidung Heckklappe oben aus- und einbauen	362
9.42	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	363
9.43	Blende Fußraumausströmer aus- und einbauen	363
9.44	Bodenmatte aus- und einbauen	364
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>366</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn - 3-Türer</b>	<b>366</b>
1.1	Sitz aus- und einbauen	366
1.2	Karosserieseitige Steckverbindungen lösen	368
1.3	Airbag-Adapter VAS 6235 anschließen	370
1.4	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	372
1.5	Lehne vorne aus- und einbauen	373
1.6	Kabelführung für Seitenairbag neue Version mechanisch verstellbarer Sitz	378
1.7	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	379
1.8	Haltebügel der Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	381
1.9	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	382
1.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	383
1.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	384
1.12	Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen	384
1.13	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	386
1.14	Bowdenzug für Einstiegshilfe aus- und einbauen	388
1.15	Lehnenabdeckung - Bauteileübersicht	389
1.16	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	389
1.17	Vierwege-Lordose aus- und einbauen	392
1.18	Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen	394
1.19	Einstiegshilfe aus- und einbauen	395
1.20	Halter der Einstiegshilfe aus- und einbauen	395
1.21	Bowdenzug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	396
1.22	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	397
1.23	Kabelverlegung Sitzwanne	398
1.24	Kabelverlegung Lehne	399
<b>2</b>	<b>Sitze vorn (mechanisch verstellbar) - 5-Türer</b>	<b>400</b>
2.1	Sitz vorn - Bauteileübersicht	400
2.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	400
2.3	Sitz vorn (mechanisch verstellbar) aus- und einbauen	401
2.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	403
2.5	Airbag-Adapter anschließen	405
2.6	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	407
2.7	Lehnenverstellrad, Sitzhöhenverstellgriff, Seitenblende schwellerseitig, Haltebügel, Seitenblende tunnelseitig - Bauteileübersicht	408
2.8	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	408
2.9	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	409
2.10	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	410
2.11	Haltebügel für Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	411
2.12	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	412
2.13	Lehne - Bauteileübersicht	415
2.14	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	415
2.15	Lehne aus- und einbauen	416
2.16	Federmatte - Bauteileübersicht	420

2.17	Federmatte aus- und einbauen	420
2.18	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 - Bauteileübersicht	423
2.19	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 1	423
2.20	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 - Bauteileübersicht	427
2.21	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 2	427
2.22	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - Version 2	429
2.23	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	429
2.24	Kopfstütze - Bauteileübersicht	430
2.25	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	430
2.26	Sitzwanne, Sitzhöhenverstelleinheit - Bauteileübersicht	431
2.27	Sitzwanne ersetzen	432
2.28	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	433
2.29	Klappfach mit Halter aus- und einbauen	435
<b>3</b>	<b>Sitze vorn (elektrisch verstellbar) - 5-Türer</b>	<b>437</b>
3.1	Sitz vorn - Bauteileübersicht	437
3.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	437
3.3	Sitz vorn (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	438
3.4	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Längsverstellung des Sitzes	440
3.5	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	441
3.6	Airbag-Adapter anschließen	442
3.7	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	442
3.8	Seitenblende schwellerseitig, Haltebügel, Seitenblende tunnelseitig - Bauteileübersicht	442
3.9	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	443
3.10	Haltebügel für Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	444
3.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	444
3.12	Lehne - Bauteileübersicht	445
3.13	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	445
3.14	Lehne aus- und einbauen	445
3.15	Übersicht elektrische und elektronische Bauteile	449
3.16	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 - Bauteileübersicht	450
3.17	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 1 aus- und einbauen	450
3.18	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 - Bauteileübersicht	450
3.19	Vierwege-Lendenwirbelstütze Version 2 aus- und einbauen	450
3.20	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze Version 2 aus- und einbauen	451
3.21	Sitzwanne, Motoren für Sitz-Längs-, Neigungs- und Höhenverstellung - Bauteileübersicht	451
3.22	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	453
3.23	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	456
3.24	Motor für Längsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	457
3.25	Motor für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	459
3.26	Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	461
3.27	Motor für Lehnenverstellung - Bauteileübersicht	464
3.28	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	464
3.29	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Betätigung Sitzverstellung, Schalter für Sitz-Längs-, Neigungs-, Höhen- und Lehnenverstellung - Bauteileübersicht	467
3.30	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	468
3.31	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	468
3.32	Betätigung für Lehnenverstellung aus- und einbauen	469
3.33	Schalter für Sitz-Längs-, Neigungs-, Höhen- und Lehnenverstellung aus- und einbauen	470
<b>4</b>	<b>Sitze vorn Schalensitz</b>	<b>471</b>
4.1	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	471
4.2	Sitz aus- und einbauen	471
4.3	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	472
4.4	Elektrische Steckverbindungen lösen	473
4.5	Seitenblenden aus- und einbauen	475
4.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	476

4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	477
4.8	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	478
4.9	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	481
4.10	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	482
4.11	Betätigungszug für Lehnenverriegelung - Bauteileübersicht	484
4.12	Betätigungszug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	485
4.13	Betätigungszüge für Lehnenverriegelung einstellen	487
<b>5</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>488</b>
5.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	488
5.2	Lehne 1/3 links und Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	489
5.3	Lehne 2/3 rechts mit Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	490
5.4	Lehne 1/3 links oder Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen	491
5.5	Mittelarmlehne aus- und einbauen	491
5.6	Zwischenpolster für Mittelarmlehne aus- und einbauen	492
5.7	Getränkhalter aus- und einbauen	493
5.8	Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	493
5.9	Kopfstütze außen aus- und einbauen	493
5.10	Mittlere Kopfstütze aus- und einbauen	494
5.11	Schlossblende aus- und einbauen	494
5.12	Schloss aus- und einbauen	494
5.13	Gurtbandführung aus- und einbauen	495
5.14	Abdeckkappen für Isofix-Halter aus- und einbauen	495
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>496</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorn - 3- und 5-Türer</b>	<b>496</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	496
1.2	Bezug vom Polster Sitzwanne trennen	497
1.3	Bezug für Isofix-Halter ausschneiden	498
1.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	498
1.5	Bezug vom Polster Lehne trennen	500
1.6	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	501
1.7	Sitz-Heizelement (verklebt) aus- und einbauen	502
1.8	Lehnen-Heizelement (verklebt) aus- und einbauen	503
1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	503
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Schalensitz vorn</b>	<b>504</b>
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	504
2.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	505
2.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	507
2.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	507
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz hinten</b>	<b>508</b>
3.1	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	508
3.2	Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen - Lehne 1/3 links	509
3.3	Bezug vom Polster für Lehne 1/3 links trennen	510
3.4	Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen - Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne	511
3.5	Bezug vom Polster für Lehne 2/3 rechts ohne Mittelarmlehne trennen	512
3.6	Bezug und Polster für geteilte Lehne 2/3 rechts mit Mittelarmlehne - Bauteileübersicht	513
3.7	Lehnenbezug 2/3 rechts mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	513
3.8	Bezug vom Polster für Lehne 2/3 rechts trennen - Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	515
3.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	515