

00 – Technische Daten Schaltgetriebe 02K	3
Kennzeichnung des Getriebes	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	4
Übersicht Kraftübertragung	5
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"	5
Allgemeine Reparaturhinweise.....	6
30 – Kupplung.....	8
Kupplungsbetätigung instand setzen	8
Montageübersicht - Fußhebelwerk.....	8
Übertotpunktfeder aus- und einbauen (Linkslenker-Fahrzeuge)	9
Übertotpunktfeder aus- und einbauen (Rechtslenker-Fahrzeuge)	9
Kupplungspedal aus- und einbauen (Linkslenker-Fahrzeuge)	9
Montageübersicht - Hydraulik	10
Geberzylinder aus- und einbauen	11
Kupplungsanlage entlüften.....	13
Kupplung instand setzen	14
Kupplung aus- und einbauen	15
34 – Betätigung, Gehäuse.....	17
Schaltbetätigung instand setzen	17
Einbaulage der Schaltbetätigung	17
Montageübersicht - Schaltgehäuse/Schalthebel.....	18
Schaltgehäuse aus- und einbauen.....	19
Schalthebel aus- und einbauen.....	21
Montageübersicht - Umlenkungen der Schaltbetätigung am Getriebe	23
Schaltbetätigung einstellen	27
Getriebe aus- und einbauen.....	30
Getriebeöl prüfen.....	35
Getriebe zerlegen und zusammenbauen	36
Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang demontieren und montieren	36
Getriebegehäuse und Schaltbetätigung demontieren und montieren	37
Antriebswelle, Abtriebswelle (Triebwelle), Ausgleichgetriebe und Schaltgabeln demontieren und montieren	39
Montagereihenfolge.....	40
Getriebegehäuse und Schaltwelle instand setzen	56
Kupplungsgehäuse instand setzen	59
Deckel für Getriebegehäuse instand setzen	63
35 – Räder, Wellen.....	66
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	66

Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	71
Abtriebswelle einstellen.....	76
39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe	78
Dichtringe für Flanschwellen ersetzen (Getriebe eingebaut).....	78
Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen	79
Einstellübersicht	83
Ausgleichsgetriebe einstellen.....	84