

<b>00 – Technische Daten Schaltgetriebe 02T.....</b>	<b>3</b>
Kennzeichnung des Getriebes .....	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	4
Übersicht Kraftübertragung .....	5
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i" .....	5
Allgemeine Reparaturhinweise.....	6
<b>30 – Kupplung.....</b>	<b>8</b>
Kupplungsbetätigung instand setzen .....	8
Montageübersicht - Fußhebelwerk.....	8
Übertotpunktfeder aus- und einbauen .....	9
Kupplungspedal aus- und einbauen.....	10
Montageübersicht - Hydraulik .....	12
Geberzylinder aus- und einbauen .....	13
Nehmerzylinder aus- und einbauen .....	16
Kupplungsanlage entlüften.....	17
Kupplungsausrückung instand setzen .....	18
Kupplung instand setzen .....	20
<b>34 – Betätigung, Gehäuse.....</b>	<b>22</b>
Schaltbetätigung instand setzen .....	22
Einbaulage der Schaltbetätigung .....	23
Schaltknopf und Abdeckung aus- und einbauen .....	23
Schalthebel und Schaltgehäuse instand setzen .....	25
Betätigungsseilzüge aus- und einbauen - Montageübersicht.....	27
Schaltbetätigung aus- und einbauen.....	28
Schaltbetätigung einstellen .....	32
Getriebe aus- und einbauen.....	35
Aufnahmeschiene VW 457/1 ändern .....	36
Getriebeöl prüfen.....	47
Getriebe zerlegen und zusammenbauen .....	48
Getriebeübersicht.....	49
Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang abbauen und anbauen .....	50
Kupplungsgehäuse abbauen und anbauen .....	51
Antriebswelle, Abtriebswelle (Triebwelle), Ausgleichgetriebe, Schaltbetätigung und Schaltgabeln aus- und einbauen.....	51
Montagereihenfolge.....	52
Getriebegehäuse und Kupplungsgehäuse instand setzen .....	60
Getriebeseitige Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen.....	64
Schaltgabeln zerlegen und zusammenbauen.....	66

<b>35 – Räder, Wellen</b> .....	<b>70</b>
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen .....	70
Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen .....	79
<b>39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe</b> .....	<b>86</b>
Dichtringe für Flanschwellen ersetzen (Getriebe eingebaut).....	86
Dichtring für Flanschwellen links ersetzen.....	86
Dichtring für Flanschwellen rechts ersetzen .....	87
Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen .....	89
Ausgleichsgetriebe einstellen.....	95