

<b>68 – Innenausstattung.....</b>	<b>12</b>
Ablagen/Abdeckungen .....	12
Handschuhkasten aus- und einbauen.....	12
Handschuhkastenschloss aus- und einbauen .....	14
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	14
Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	15
Handschuhkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger.....	15
Griff für Handschuhkastenschloss aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger .....	17
Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Kniefänger .....	17
Ablagefach Fahrerseite mit und ohne Kniefänger aus- und einbauen.....	18
Abdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	20
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	20
Stützfuß für Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	21
Ausschnitt für Mittelarmlehne anbringen.....	22
Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.04 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge.....	23
Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge ab 11.04 .....	25
Kassettenablage aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.04 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge.....	27
Schaltabdeckung und Schaltsack aus- und einbauen .....	28
Bedienteil Navigation aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.04 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge.....	28
Zigarrenanzünder aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge bis 10.04 und Rest-der-Welt-Fahrzeuge .....	29
Zigarrenanzünder aus Mittelkonsole aus- und einbauen - USA-Fahrzeuge ab 11.04.....	31
Blende Fußraum aus- und einbauen.....	32
Handbremshebelgriff aus- und einbauen .....	32
Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen.....	32
Handyhalter an der Mittelkonsole aus- und einbauen.....	34
Durchbrüche für Handyhalter an der Mittelkonsole anbringen .....	35
Halter für Bedienhörer Telefon an der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	35
Durchbrüche für Halter für Bedienhörer Telefon an der Mittelkonsole anbringen .....	36
Schalttafel Mittelteil aus- und einbauen .....	36
Getränkehalter und Ablagefach aus- und einbauen .....	38
Ascher vorne aus- und einbauen .....	39
Ascher hinten aus- und einbauen .....	40
Innenspiegel .....	42
Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen .....	42
Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass) .....	43
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels.....	43
Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass .....	44

Halteplatte für Innenspiegel einkleben .....	47
<b>69 – Insassenschutz .....</b>	<b>49</b>
Sicherheitsgurte .....	49
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern .....	49
Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern .....	49
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	50
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller aus- und einbauen .....	50
Befestigungspunkt Gurtschloss.....	52
Gurt-Endbeschlag aus- und einbauen .....	54
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen.....	54
Gurtführungsteil hinten rechts und links aus- und einbauen.....	56
Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	57
Dritter Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne).....	58
Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte .....	61
Kindersitzverankerung Rücksitz (Limousine).....	62
Halter Kindersitzverankerung aus- und einbauen (Avant).....	63
Isofix- Halter aus- und einbauen .....	64
ISOFIX- Halter vorne aus- und einbauen.....	64
ISOFIX- Halter hinten aus- und einbauen.....	64
Überprüfung von Sicherheitsgurten .....	66
Sicherheitsgurte .....	66
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt).....	68
Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunktgurte mit Gurtstraffer .....	69
Airbag Sicherheitsvorschriften.....	70
Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbagsystem.....	70
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	70
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag.....	71
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag (Ländervariante).....	71
Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	71
Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall.....	73
Unfall ohne Airbagauslösung .....	73
Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten .....	73
Airbag instand setzen.....	74
Übersicht Einbauorte.....	74
Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen.....	75
Zünder für Unterbrechung Batterie -N253- aus- und einbauen (Ausstattungsvariante).....	76
Airbag Fahrerseite instand setzen .....	78
Airbageinheit aus- und einbauen (Normal-Lenkrad).....	78
Lenkrad aus- und einbauen (Normal-Lenkrad).....	80
Airbageinheit aus- und einbauen (Sport-Lenkrad).....	81
Lenkrad aus- und einbauen (Sport-Lenkrad).....	83
Airbageinheit aus- und einbauen (Multifunktions-Lenkrad).....	85

Lenkrad aus- und einbauen (Multifunktions-Lenkrad).....	87
Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen .....	88
Beifahrer-Airbag instand setzen .....	90
Beifahrer-Airbag aus- und einbauen .....	90
Schlüsselschalter für Beifahrerairbag-Abschaltung aus- und einbauen .....	92
Kontrolllampe für Airbag aus Beifahrerseite -K145- aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. KW 43/03.....	93
Kontrolllampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145- aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. KW 44/03 .....	93
Seitenairbags instand setzen .....	94
Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199- und Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200- vorne (aufgesetzter Airbag) aus- und einbauen.....	94
Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199- und Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200- vorne (Normalsitz, Elektrositz, innen liegender Airbag) aus- und einbauen.....	96
Seitenairbag hinten (starre Lehne) aus- und einbauen.....	99
Seitenairbag hinten (umklappbare Lehne) aus- und einbauen .....	101
Kopfairbag instand setzen.....	103
Kopfairbag Limousine aus- und einbauen .....	103
Kopfairbag Avant aus- und einbauen.....	106
Abschaltung - Seitenairbag hinten .....	109
Abschalten.....	109
Anschalten.....	110
Crashsensoren für Airbags instand setzen .....	111
Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen .....	111
Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.2004 .....	112
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit den Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorne- Fahrzeuge ab 11.2004 .....	114
Crashsensor Seitenairbag vorne (Drucksensoren) aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.2004 .....	114
Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) aus- und einbauen.....	116
Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag (Ländervariante) instandsetzen .....	118
Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen.....	118
<b>70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....</b>	<b>121</b>
Türverkleidungen vorne.....	121
Übersicht der Einbauorte .....	121
Türverkleidung vorne aus- und einbauen .....	122
Armlehne aus- und einbauen .....	124
Fensterkurbel aus- und einbauen .....	125
Fensterheberschalter aus- und einbauen .....	125
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	125
Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus- und einbauen .....	127
Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen.....	127
Basston-Lautsprecher aus- und einbauen .....	127
Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	128
Türverkleidungen hinten.....	129
Übersicht der Einbauorte .....	129
Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	130

Fensterheberschalter aus- und einbauen .....	131
Fensterkurbel aus- und einbauen .....	131
Armlehne aus- und einbauen .....	132
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	132
Türwarnleuchte aus- und einbauen.....	133
Basston-Lautsprecher aus- und einbauen .....	134
Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen.....	134
Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	134
Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen .....	135
Haltehaken für Sonnenrollo aus- und einbauen.....	136
Schalttafel.....	137
Übersicht der Einbauorte .....	137
Schalttafel aus- und einbauen.....	138
Blende links für Schalttafel aus- und einbauen.....	142
Blende rechts für Schalttafel aus- und einbauen .....	144
Schalttafel ausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen .....	146
Schalttafel luftführung links bzw. rechts aus- und einbauen.....	146
Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen.....	147
Zentralrohr aus- und einbauen .....	148
Übersicht der Einbauorte .....	148
Schalttafel Zentralrohr aus- und einbauen.....	149
Dachverkleidung Limousine .....	154
Sonnenblende aus- und einbauen .....	154
Sonnenblende Mitte aus- und einbauen .....	154
Formhimmel aus- und einbauen .....	156
Kabelverlegung auf der Rückseite des Formhimmels .....	158
Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	159
Dachverkleidung Avant .....	160
Sonnenblende aus- und einbauen .....	160
Sonnenblende Mitte aus- und einbauen .....	160
Formhimmel aus- und einbauen .....	162
Kabelverlegung auf der Rückseite des Formhimmels .....	164
Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	164
Verkleidungen .....	166
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	166
Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	167
Fußstütze und Halter Fußstütze aus- und einbauen.....	167
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	169
Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	171
Verkleidung Säule C aus- und einbauen .....	172
Verkleidung Säule D aus- und einbauen .....	173
Dachabschluss aus- und einbauen .....	174

Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen.....	175
Hutablage aus- und einbauen .....	175
Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus - und einbauen.....	177
Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen .....	177
Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen .....	179
Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen .....	180
Grundhalter aus- und einbauen .....	181
Rückwand Verkleidung aus- und einbauen .....	182
Beladungshilfe aus- und einbauen.....	182
Schmutzwanne aus- und einbauen.....	184
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	184
Bodenmatte aus- und einbauen .....	186
<b>Verkleidungen Avant .....</b>	<b>187</b>
Verkleidung Säule C aus- und einbauen .....	187
Verkleidung über der hinteren Tür aus- und einbauen .....	188
Verkleidung Säule D aus- und einbauen .....	189
Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen.....	191
Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen .....	192
Verkleidung Kofferraum seitlich .....	193
Grundhalter aus- und einbauen .....	194
Steckdose Fond ausbauen .....	195
Trenngitter aus- und einbauen.....	197
Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen.....	197
Laderaumboden aus- und einbauen .....	199
Schmutzwanne aus- und einbauen.....	200
Konsole Verzurösen.....	200
<b>72 – Sitzgestelle.....</b>	<b>202</b>
<b>Sitze vorn (Normalsitz) - Fahrzeuge bis 10.04.....</b>	<b>202</b>
Sitz vorne (Normalsitz) aus- und einbauen.....	202
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen.....	206
Stecker für Seitenairbag trennen .....	207
Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen.....	207
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	211
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	211
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	213
<b>Sitze vorn (Normalsitz) - Fahrzeuge ab 11.04 .....</b>	<b>214</b>
Sitz vorne (Normalsitz) aus- und einbauen.....	214
Steckverbindungen lösen.....	215
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen.....	216
Steckerbelegung Kupplungsstation.....	218
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung ab Fahrzeuge 08.05.....	218
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	219

Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen .....	222
Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen.....	223
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	226
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen.....	227
Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen.....	228
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen.....	230
Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen .....	231
Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	233
Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.06 .....	234
Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite) - ab 06.06.....	236
Ablagefach aus- und einbauen .....	236
Montageübersicht Einzelteile Ablagefach.....	238
Ablagefach zerlegen und zusammenbauen.....	239
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	241
Lehne austauschen.....	243
Sitzwanne austauschen .....	244
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	245
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 06.06 (Ländervariante) beziehungsweise bis 11.06 (RdW) .....	246
Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	248
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	250
Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen .....	250
Montageübersicht Sitz vorn (Normalsitz) ohne aktiven Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 06.06 (Ländervariante) beziehungsweise ab 11.06 (RdW) .....	251
Lehne ohne aktiven Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	252
Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz) - Fahrzeuge bis 10.04.....	255
Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) aus- und einbauen.....	255
Sitz vorne ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung oder defektem Steuergerät .....	256
Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen .....	258
Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen .....	259
Steckverbindungen lösen.....	260
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen.....	261
Stecker für Seitenairbag trennen .....	262
Lehne vorne aus- und einbauen .....	262
Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen.....	265
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen.....	266
Lehne austauschen.....	268
Sitzwanne austauschen .....	269
Führung für Seiten-Airbag aus- und einbauen.....	269
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	271
Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	271
Steuergerät aus- und einbauen.....	272
Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen.....	274
Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit geschraubten Sitzoberteil (Alte Version).....	274

Ersetzen des elektrischen Höhenverstellers (HV) bei Sitzen mit laserverschweißten Sitzoberteil zur Sitzschiene (Neue Version).....	276
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen.....	276
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	278
Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen.....	280
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	283
Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	284
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	284
Motoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	286
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	288
Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen.....	288
Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen .....	288
Kabelbelegung Sitz .....	290
Kabelbelegung Lehne .....	291
Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen .....	291
Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz) - Fahrzeuge ab 11.04 .....	293
Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) aus- und einbauen.....	293
Sitz vorne ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung .....	295
Steckverbindungen lösen.....	297
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen.....	298
Steckerbelegung Kupplungsstation.....	299
Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen .....	300
Lehne vorne aus- und einbauen .....	300
Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen.....	304
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	306
Lehne austauschen.....	308
Sitzwanne austauschen .....	309
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	309
Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	310
Steuergerät für Sitzmemory aus- und einbauen .....	311
Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen .....	312
Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen.....	313
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen.....	314
Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.06 .....	316
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz) .....	317
Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen.....	319
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	323
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 06.06 (Ländervariante) beziehungsweise bis 11.06 (RdW) .....	325
Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	327
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	328
Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen .....	329
Montageübersicht Sitzwanne .....	330
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen .....	331

Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen .....	332
Kabelbelegung Sitz .....	334
Kabelbelegung Lehne .....	335
Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen .....	335
Montageübersicht Sitz vorn (Memorysitz, Elektrositz) ohne aktiven Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 06.06 (Ländervariante) beziehungsweise 11.06 (RdW) .....	337
Lehne ohne aktiven Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	338
Recaro-Sitze vorn - Fahrzeuge bis 10.04 .....	341
Sitz aus- und einbauen .....	341
Sitz ausbauen bei defektem Steuergerät oder bei defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung .....	342
Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen .....	345
Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen .....	346
Steckverbindungen lösen .....	347
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen .....	348
Stecker für Seitenairbag trennen .....	349
Lehne vorne aus- und einbauen .....	349
Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen.....	352
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	354
Schubkasten aus- und einbauen.....	355
Führung für Seiten-Airbag aus- und einbauen.....	357
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	358
Schalter für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	359
Steuergerät aus- und einbauen.....	360
Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen .....	361
Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen.....	361
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen .....	363
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen.....	365
Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen.....	367
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	370
Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	371
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	371
Motoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	373
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	375
Fondfußraumbelichtung ausbauen .....	375
Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen .....	375
Kabelbelegung Sitz .....	377
Kabelbelegung Lehne .....	378
Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen .....	379
Recaro-Sitze vorn - Fahrzeuge ab 11.04 .....	381
Sitz aus- und einbauen .....	381
Sitz vorne ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung .....	383
Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen .....	385

Montageübersicht Blenden schweller- und tünneiseitig.....	386
Blenden und Montagedeckel schwellerseitig aus- und einbauen.....	387
Blende tünneiseitig aus- und einbauen.....	389
Montageübersicht Haltebügel für Blenden schwellerseitig.....	390
Haltebügel vorn aus- und einbauen.....	392
Haltebügel hinten aus- und einbauen.....	392
Haltebügel oben aus- und einbauen.....	393
Schubkasten aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 06.06.....	394
Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite) - Fahrzeuge ab 06.06.....	395
Ablagefach aus- und einbauen.....	396
Montageübersicht Einzelteile Ablagefach.....	397
Ablagefach zerlegen und zusammenbauen.....	398
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung -V245- beziehungsweise -V246-.....	401
Motor für Höhenverstellung -V245- beziehungsweise -V246- aus- und einbauen.....	402
Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen.....	403
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen.....	405
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	407
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	408
Stellmotoren für Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	410
Montageübersicht Sitzwanne.....	412
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	413
Montageübersicht Sitz vorn (Recaro) ohne aktiven Kopfstützensystem.....	415
Lehne ohne aktiven Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	416
RS Schalensitz vorn.....	419
Sitz aus- und einbauen.....	419
Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen.....	420
Elektrische Steckverbindungen lösen.....	420
Steckergehäuse mit Abschlusswiderstand für Seitenairbag.....	421
Seitenblenden aus- und einbauen.....	421
Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	424
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen.....	424
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	425
Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen.....	426
Steuergerät aus- und einbauen.....	427
Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen.....	428
Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen.....	431
Lehnenabdeckungen aus- und einbauen.....	433
Pneumatikblock - Bauteilbelegung.....	434
Sitze hinten.....	437
Sitzbank aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.04.....	437
Sitzbank aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.04.....	438
Lehne 1/3 links aus- und einbauen.....	439

Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen.....	441
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	443
Rücksitz-Seitenpolster aus- und einbauen .....	444
Mittellager aus- und einbauen.....	446
Rücksitzlehne Beschlag außen aus- und einbauen.....	446
Kopfstützen - Bauteileübersicht .....	447
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	447
Kopfstütze ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	448
Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	448
Recaro-Sitze hinten.....	450
Sitzbank aus- und einbauen.....	450
<b>74 – Sitz-Polster, Bezüge.....</b>	<b>451</b>
Bezüge und Polster Sitz vorne.....	451
Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen (Normalsitz) .....	451
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz) .....	452
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	456
Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen .....	458
Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	458
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	459
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	460
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	460
Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) .....	462
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz) .....	462
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz) .....	464
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz).....	468
Kopfstützenführungen aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 10.04.....	470
Kopfstützenführungen aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 11.04 .....	471
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz).....	472
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	473
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	473
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	474
Bezüge und Polster Recaro-Sitze vorn .....	475
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen .....	475
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	479
Kopfstützenführungen aus- und einbauen .....	481
Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	481
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	482
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	482
Bezüge und Polster RS Schalensitz vorn .....	483
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen .....	483
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	484
Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	486

Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	486
Bezüge und Polster Sitz hinten .....	488
Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.....	488
Bezug und Polster für starre Rücksitzlehne aus- und einbauen.....	489
Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen.....	491
Kopfstützenführungen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	496
Kopfstützenführungen Außen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	497
Kopfstützenführungen Innen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	497
Rahmen für Skisack aus- und einbauen (umklappbarer Sitz) .....	499
Skisack aus- und einbauen (umklappbarer Rücksitz).....	499
Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbarer Sitz).....	499
Recaro-Sitze hinten.....	500
Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.....	500