

00 – Technische Daten Schaltgetriebe 012, 01W, 0A9.....	3
Kennzeichnung des Getriebes	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	4
Übersicht Kraftübertragung	9
Berechnungen	10
Berechnung der Übersetzungsverhältnisse "i"	10
Reparaturhinweise	11
Kontaktkorrosion!	11
Allgemeine Reparaturhinweise	11
30 – Kupplung.....	14
Kupplungsbetätigung instand setzen	14
Montageübersicht - Fußhebelwerk (Linkslenker-Fahrzeuge)	15
Übertotpunktfeder aus- und einbauen	16
Montageübersicht - Fußhebelwerk (Rechtslenker-Fahrzeuge)	17
Montageübersicht - Hydraulik	18
Geberzylinder aus- und einbauen	19
Kupplungsanlage entlüften.....	26
Kupplungsausrückung instand setzen	27
Kupplung instand setzen	30
34 – Betätigung, Gehäuse.....	33
Schaltbetätigung instand setzen	33
Einbaulage der Schaltbetätigung	33
Schaltknopf und Abdeckung aus- und einbauen	34
Schalthebel und Schubstange - hinten instand setzen	35
Schaltstange und Schubstange - vorn instand setzen.....	36
Schalthebel mit Schubstange - hinten aus- und einbauen.....	37
Schaltbetätigung aus- und einbauen.....	39
Schaltbetätigung einstellen	44
Getriebe aus- und einbauen.....	48
Ausbau bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motor.....	48
Ausbau bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder Otto-Motor.....	56
Getriebe einbauen bei Fahrzeugen mit 4- und 6-Zylinder Motoren	64
Transport des Getriebes	68
Getriebeölstand im Schaltgetriebe prüfen.....	70
Getriebe zerlegen und zusammenbauen	71
Getriebeübersicht.....	71
Montageübersicht.....	72

Kugellager für Antriebswelle und Multifunktionsgeber aus- und einbauen.....	72
Antriebswelle, Triebbling, Schaltstangen und Getriebedeckel aus- und einbauen.....	74
Kugellager für Antriebswelle, Multifunktionsgeber, Antriebswelle, Triebbling, Schaltstangen und Getriebedeckel aus- und einbauen	76
Getriebeseitige Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen.....	83
35 – Räder, Wellen.....	88
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	88
Synchronisierung 3. und 4. Gang ab 05.03 geändert	97
Antriebswelle einstellen.....	98
Triebbling zerlegen und zusammenbauen bis 05.03	100
Triebbling zerlegen und zusammenbauen ab 05.03.....	112
Rücklaufgrad aus- und einbauen	125
Getriebedeckel bei eingebautem Getriebe ersetzen.....	126
Ausbauen	127
Einbauen	131
39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe	136
Dichtring für Flanschwellen ersetzen	136
Geber und Antriebsrad für Geschwindigkeitsmesser aus- und einbauen.....	140
Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22 aus- und einbauen	140
Antriebsrad für Geschwindigkeitsmesser aus- und einbauen.....	141
Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen.....	143
Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen	146
Triebbling und Tellerrad einstellen	153
Einstellung und Beschriftung der Triebsätze	153
Lage der Einstellscheiben	154
Einstellübersicht	154
Reihenfolge bei Neueinstellung des Triebsatzes.....	155
Triebbling einstellen	155