



Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlaßschalter
- S5 - Sicherung im Sicherungshalter
- S7 - Sicherung im Sicherungshalter
- S9 - Sicherung im Sicherungshalter
- S14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S88 - Streifensicherung (Hauptsicherung)
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, Motorraum rechts
- T2 - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Motorraum rechts
- T10a - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungs- station E-Box, Wasserkasten

- (11) - Massepunkt, im Batteriekasten
- (500) - Schraubverbindung -1- (30), an der Relaisplatte
- (501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungs- strang
- (A32) - Plusverbindung(30), im Schalttafelleitungs- strang
- (A41) - Plusverbindung (50), im Schalttafelleitungs- strang
- (A52) - Plusverbindung -2- (30), im Schalttafelleitungs- strang
- (A57) - Plusverbindung -3- (30), im Schalttafelleitungs- strang
- * - nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa