



ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa

**Kraftstoffpumpenrelais, Zündanlaßschalter, Sicherungen**

- D - Zündanlaßschalter
- J17 - Kraftstoffpumpenrelais
- S5 - Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte
- S7 - Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte
- S14 - Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte
- S228 - Sicherung im Sicherungshalter
- S232 - Sicherung im Sicherungshalter
- S234 - Sicherung im Sicherungshalter
- S243 - Sicherung im Sicherungshalter
- 501 - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- A2 - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- A32 - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A57 - Plusverbindung -3- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A98 - Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A99 - Verbindung -1- (87), im Schalttafelleitungsstrang
- A152 - Verbindung -5- (87), im Schalttafelleitungsstrang