



Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlaßschalter
- S5 - Sicherung im Sicherungshalter
- S14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S88 - Streifensicherung (Hauptsicherung)
- S231 - Sicherung im Sicherungshalter
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, Motorraum rechts
- T2 - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Motorraum rechts
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T10a - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- 11 - Massepunkt, im Batteriekasten



- Schraubverbindung -1- (30), an der Relaisplatte

- Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte

- Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang

- Plusverbindung (50), im Schalttafelleitungsstrang

- Plusverbindung -3- (30), im Schalttafelleitungsstrang

- Verbindung (15a, Sicherung 5), im Schalttafelleitungsstrang