



ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlassschalter
- S5 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
- S14 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
- S88 - Streifensicherung
- S231 - Sicherung im Sicherungshalter
- S243 - Sicherung im Sicherungshalter
- T1 - Steckverbindung, 1fach, schwarz, Motorraum rechts
- T2 - Steckverbindung, 2fach, schwarz, Motorraum rechts
- T17j - Steckverbindung, 17fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten

- (11) - Massepunkt im Batteriekasten
- (500) - Schraubverbindung 1 (30) an der Relaisplatte
- (501) - Schraubverbindung 2 (30) an der Relaisplatte
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungsstrang
- (A57) - Plusverbindung 3 (30) im Schalttafelleitungsstrang
- (D66) - Plusverbindung (61) im Leitungsstrang Motorraum
- (D97) - Verbindung (50) im Leitungsstrang Motorraum rechts
- * - nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
- ** - nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, ⇒ gültigen Stromlaufplan Automatikgetriebe
- *** - gültig ab Modelljahr 2006