



Spannungsversorgung, Sicherungen

- A - Batterie
 - B - Anlasser
 - C - Drehstromgenerator
 - C1 - Spannungsregler
 - D - Zündanlassschalter
 - S5 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
 - S14 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
 - S88 - Streifensicherung
 - S243 - Sicherung im Sicherungshalter
 - T1d - Steckverbindung, 1fach, schwarz, Motorraum links
 - T2 - Steckverbindung, 2fach, schwarz, Motorraum rechts
 - T10aa - Steckverbindung, 10fach, schwarz, im Motorraum
 - T17j - Steckverbindung, 17fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- (11) - Massepunkt im Batteriekasten
 - (500) - Schraubverbindung 1 (30) an der Relaisplatte
 - (501) - Schraubverbindung 2 (30) an der Relaisplatte
 - (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
 - (A32) - Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungsstrang
 - (A57) - Plusverbindung 3 (30) im Schalttafelleitungsstrang
- * - gültig bis Oktober 2004
 - ** - gültig ab November 2004
 - *** - nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
 - **** - nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, ⇒ gültigen Stromlaufplan Automatikgetriebe
 - ***** - Änderung einfließend