



Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlaßschalter
- S5 - Sicherung im Sicherungshalter
- S7 - Sicherung im Sicherungshalter
- S9 - Sicherung im Sicherungshalter
- S14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S88 - Streifensicherung (Hauptsicherung)
- T1d - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, Motorraum links
- T2 - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Motorraum rechts
- T10a - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- 11 - Massepunkt, im Batteriekasten
- 500 - Schraubverbindung -1- (30), an der Relaisplatte
- 501 - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- A2 - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- A32 - Plusverbindung(30), im Schalttafelleitungsstrang
- A41 - Plusverbindung (50), im Schalttafelleitungsstrang
- A52 - Plusverbindung -2- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A57 - Plusverbindung -3- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- * - nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa