



Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlaßschalter
- S5 - Sicherung im Sicherungshalter
- S7 - Sicherung im Sicherungshalter
- S13 - Sicherung im Sicherungshalter
- S231 - Sicherung im Sicherungshalter
- S232 - Sicherung im Sicherungshalter
- T1k - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, im Motorraum rechts
- T2at - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, im Motorraum rechts
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten

- (11) - Massepunkt, im Batteriekasten
- (A2) - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung(30), im Schalttafelleitungsstrang
- (A70) - Verbindung (15a, Sicherung 231), im Schalttafelleitungsstrang
- (A86) - Verbindung (50a), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

- * - nur bei Geschwindigkeitsregelanlage
- ** - nur bei Frontantrieb