



ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen

- A - Batterie
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- C1 - Spannungsregler
- D - Zündanlassschalter
- J234 - Steuergerät für Airbag
- N253 - Zünder für Batterieunterbrechung
- S5 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
- S14 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
- S88 - Streifensicherung
- S243 - Sicherung im Sicherungshalter
- T1 - Steckverbindung, 1fach, schwarz, Motorraum rechts
- T2 - Steckverbindung, 2fach, schwarz, Motorraum rechts
- T2af - Steckverbindung, 2fach, schwarz, am Zünder für Batterieunterbrechung
- T17j - Steckverbindung, 17fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- 500 - Schraubverbindung 1 (30) an der Relaisplatte
- 501 - Schraubverbindung 2 (30) an der Relaisplatte
- 701 - Massepunkt im Kofferraum
- A2 - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- A32 - Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungsstrang
- A57 - Plusverbindung 3 (30) im Schalttafelleitungsstrang