



**Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung**

- E1 - Lichtschalter
- E23 - Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte
- E102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
- E491 - Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung
- J431 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- S10 - Sicherungen im Sicherungshalter Relaisplatte
- T6i - Steckverbindung, 6fach, braun, hinter der Seitenverkleidung, hinten links
- T32b - Steckverbindung, 32fach, grau, am Bordnetzsteuergerät
- 135 - Masseverbindung 2 im Schalttafelleitungsstrang
- 238 - Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum
- A19 - Verbindung (58d) im Schalttafelleitungsstrang
- A114 - Verbindung (Leuchtweitenregelung) im Schalttafelleitungsstrang
- \* - nur für Fahrzeuge mit automatischer Fahrlichtschaltung / Umfeldbeleuchtung, ⇒ gültigen Stromlaufplan
- \*\* - für Avant, ⇒ gültigen Stromlaufplan für Avant, hinten
- \*\*\* - nur für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregelung
- \*\*\*\* - nur für Fahrzeuge ohne Leuchtweitenregelung
- \*\*\*\*\* - nur für Fahrzeuge mit automatischer Leuchtweitenregelung, ⇒ gültigen Stromlaufplan

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa