

00 - Technische Daten	7
Leitungsverlegung und -befestigung.....	7
Kontaktkorrosion.....	7
68 – Innenausstattung	8
Ablagen/Abdeckungen.....	8
Übersicht Ablagen/Abdeckungen.....	8
Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite.....	9
Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen.....	10
Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodul Lenksäule.....	11
Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	12
Verkleidung oben für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen.....	12
Verkleidung unten für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen.....	13
Montageübersicht Handschuhfach.....	14
Handschuhfachöffner aus- und einbauen.....	15
Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen.....	16
Handschuhfach aus- und einbauen.....	16
Handschuhfachdeckel aus- und einbauen.....	18
Bremseselement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen.....	18
Mittelkonsole.....	19
Montageübersicht Mittelkonsole.....	19
Blende hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	22
Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	23
Ascher hinten aus- und einbauen.....	23
Ascher vorn aus- und einbauen.....	24
Blende für Ascher vorn aus- und einbauen.....	24
Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	25
Ablagefach hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen.....	26
Ausströmer hinten aus- und einbauen.....	27
Mittelkonsole aus- und einbauen.....	27
Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	28
Getränkehalter aus- und einbauen.....	28
Ablagefach aus- und einbauen.....	29
Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	29
Mittelarmlehne vorn.....	30
Montageübersicht Mittelarmlehne vorn.....	30
Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	31
Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	31
Verkleidungen für Scharnierarm aus- und einbauen.....	32
Innenspiegel.....	33
Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel.....	33
Montageübersicht Innenspiegel.....	33
Montageübersicht Innenspiegel mit Spurhalteassistent.....	34
Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel.....	34
Innenspiegel aus- und einbauen.....	35
Automatische Abblendfunktion aus, -einschalten.....	36
Aus- und Einschalten der Kompassanzeige.....	36
Einstellung der magnetischen Ablenkungszone.....	37
Digitalkompass kalibrieren.....	37
Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- auf Rechts- oder Linkslenker einstellen.....	38
Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen.....	38
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels.....	41
69 – Insassenschutz	42

Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems.....	42
Allgemeine Sicherheitsvorschriften.....	42
Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) ..	43
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag.....	43
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag.....	44
Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn.....	44
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante.....	45
Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante.....	45
Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall.....	45
Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall.....	47
Unfall ohne Airbagauslösung.....	47
Überprüfung von Sicherheitsgurten.....	47
Gurtband prüfen.....	48
Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen.....	49
Gurtschloss-Sichtprüfung.....	49
Gurtschloss-Funktionsprüfung.....	49
Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen.....	50
Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen.....	50
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante.....	50
Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (ISOFIX, Top tether).....	50
Sicherheitsgurte.....	51
Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte.....	51
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn.....	52
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer vorn aus- und einbauen.....	53
Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen.....	54
Gurthöhenversteller aus- und einbauen.....	55
Gurtführung vorn aus- und einbauen.....	56
Montageübersicht Gurtschloss vorn.....	57
Gurtschloss vorn aus- und einbauen.....	58
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen.....	59
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen.....	60
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen - Avant.....	61
Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen.....	62
Gurtführung hinten außen aus- und einbauen.....	63
Gurtführung hinten außen aus- und einbauen - Avant.....	63
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte.....	64
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit starrer Rücksitzlehne.....	65
Gurtführung hinten in der Mitte aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit starrer Rücksitzlehne.....	67
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit umklappbarer Rücksitzlehne.....	68
Gurtführung hinten in der Mitte aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit umklappbarer Rücksitzlehne.....	69
Montageübersicht Gurtschloss hinten.....	70
Gurtschloss hinten links aus- und einbauen.....	71
Gurtschloss hinten rechts mit Gurtendbeschlag hinten in der Mitte aus- und einbauen.....	71
Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether).....	72
Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX) Vordersitz.....	72
Kindersitzverankerung (ISOFIX) Vordersitz aus- und einbauen.....	73
Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether) Rücksitze - Limousine.....	73
Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether) Rücksitze - Avant.....	74
Airbagsystem.....	75
Übersicht Einbauorte.....	75
Steuergerät für Airbag.....	76
Montageübersicht Steuergerät für Airbag.....	76
Steuergerät für Airbag -J234- aus- und einbauen.....	77

Zünder für Batterieunterbrechung.....	78
Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung.....	78
Zünder für Batterieunterbrechung -N253- aus- und einbauen.....	79
Airbag Fahrerseite.....	81
Montageübersicht Airbag Fahrerseite.....	81
Airbag-Einheit mit Zünder -N95- und -N250- aus- und einbauen.....	82
Steckverbindung am Airbag ersetzen.....	84
Airbag Beifahrerseite.....	84
Montageübersicht Airbag Beifahrerseite.....	84
Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder -N131- und -N132- aus- und einbauen.....	85
Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- aus- und einbauen.....	87
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- aus- und einbauen.....	88
Seitenairbags.....	89
Montageübersicht Seitenairbag vorn.....	89
Seitenairbag vorn mit Zünder -N199- oder -N200- aus- und einbauen.....	90
Montageübersicht Seitenairbag hinten.....	91
Seitenairbag hinten mit Zünder -N201- oder -N202- aus- und einbauen.....	92
Ab- und Anschaltung Seitenairbag hinten.....	93
Abschalten Seitenairbag hinten.....	93
Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten.....	94
Anschalten Seitenairbag hinten.....	94
Kopfairbag.....	95
Montageübersicht Kopfairbag.....	95
Kopfairbag mit Zünder -N251- oder -N252- aus- und einbauen.....	96
Kopfairbag - Avant.....	99
Montageübersicht Kopfairbag.....	99
Kopfairbag mit Zünder -N251- oder -N252- aus- und einbauen.....	100
Crashsensoren für Airbag.....	103
Übersicht Crashsensoren für Airbag.....	103
Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen.....	104
Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen.....	105
Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen.....	106
Sitzpositionssensor.....	107
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	107
Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurttrageerkennung.....	107
Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung.....	109
Gurttrageerkennung.....	111
Sitzbelegungssensor aus- und einbauen.....	111
Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante.....	115
Sitzbelegungserkennung - Bauteileübersicht.....	115
Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen.....	116
70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....	119
Türverkleidungen vorn.....	119
Montageübersicht Türverkleidung.....	119
Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen.....	121
Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen.....	122
Zierblende aus- und einbauen.....	122
Türverkleidung vorn aus- und einbauen.....	123
Armlehne vorn aus- und einbauen.....	125
Zuziehgriff mit Schalteraufnahme vorn aus- und einbauen.....	125
Blende für Taster -E188- aus- und einbauen.....	126
Türinnenbetätigung aus- und einbauen.....	126
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen.....	127

Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen.....	127
Schalterblende für Bedienungseinheit -E97- aus- und einbauen.....	128
Türverkleidungen hinten.....	128
Montageübersicht Türverkleidung.....	128
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen.....	130
Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen.....	130
Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	131
Armlehne hinten aus- und einbauen.....	132
Zuziehgriff hinten aus- und einbauen.....	133
Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen.....	134
Montageübersicht Sonnenschutzrollo für Türscheibe.....	135
Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen.....	136
Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen.....	136
Schalttafel.....	137
Übersicht Schalttafel.....	137
Montageübersicht Schalttafel.....	138
Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen.....	140
Zierblende für Schalttafel aus- und einbauen.....	141
Schalttafel ausströmer seitlich aus- und einbauen.....	142
Schalttafel ausströmer in der Mitte aus- und einbauen.....	142
Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen.....	143
Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen.....	144
Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen.....	144
Lichtschalterblende aus- und einbauen.....	145
Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen.....	145
Blende für Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415- aus- und einbauen.....	146
Halterahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	146
Schalttafel aus- und einbauen.....	147
Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen.....	149
Defrosterdüse oben in der Mitte aus- und einbauen.....	149
Zentralrohr für Schalttafel.....	150
Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel.....	150
Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen.....	151
Lagerbock aus- und einbauen.....	154
Montageübersicht Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach - Ausstattungs- oder Ländervariante.....	154
Pralldämpfer links aus- und einbauen - Ländervariante.....	155
Pralldämpfer rechts aus- und einbauen - Ländervariante.....	155
Halter für Handschuhfach aus- und einbauen.....	156
Verkleidungen Innenraum.....	156
Übersicht Verkleidungen.....	156
Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben.....	157
A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen.....	158
Montageübersicht Einstiegsleiste vorn.....	159
Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen.....	160
Betätigungshebel für Frontklappe aus- und einbauen.....	160
Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen.....	160
Montageübersicht Einstiegsleiste hinten.....	161
Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen.....	162
Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung.....	163
B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen.....	163
B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen.....	164
Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung.....	165
C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	165
Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung.....	166
D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	167

Montageübersicht Fußstütze und Bodenbelag.....	168
Fußstütze aus- und einbauen.....	168
Bodenbelag aus- und einbauen.....	169
Montageübersicht Hutablage.....	170
Lautsprecherblende aus- und einbauen.....	171
Abdeckkappe aus- und einbauen.....	172
Hutablage aus- und einbauen.....	172
Montageübersicht Sonnenschutzrollo.....	173
Sonnenschutzrollo aus- und einbauen.....	174
Verkleidungen Innenraum - Avant.....	178
Übersicht Verkleidungen.....	178
Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung.....	179
C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	179
Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung.....	180
D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	181
Halter hinten für D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	182
Halter vorn für D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	182
Kofferraumverkleidungen.....	183
Übersicht Kofferraumverkleidungen.....	183
Montageübersicht Heckklappenverkleidung.....	184
Heckklappenverkleidung aus und einbauen.....	185
Halter für Warndreieck aus- und einbauen.....	185
Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen.....	186
Montageübersicht Heckabschlussverkleidung.....	186
Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen.....	187
Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung.....	188
Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen.....	189
Verzurröse aus- und einbauen.....	189
Haltehaken aus- und einbauen.....	190
Montageübersicht Kofferraumbodenmatte.....	190
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen.....	191
Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen.....	191
Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen.....	192
Kofferraumverkleidungen - Avant.....	192
Übersicht Kofferraumverkleidungen.....	192
Montageübersicht Heckabschlussverkleidung.....	193
Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen.....	193
Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung.....	194
Taschenhaken aus- und einbauen.....	195
Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen.....	195
Montageübersicht Trenngitter.....	196
Trenngitter an der Rücksitzlehne aus- und einbauen.....	197
Aufnahme für Trenngitter aus- und einbauen.....	197
Halter für Trenngitter im Kofferraum aus- und einbauen.....	197
Montageübersicht Laderaumboden mit Spaltabdeckungen - Ausstattungsvariante.....	198
Griff für Laderaumboden hinten aus- und einbauen.....	199
Spaltabdeckung aus- und einbauen.....	200
Laderaumboden vorn aus- und einbauen.....	200
Halter hinten aus- und einbauen.....	200
Halter vorn aus- und einbauen.....	201
Montageübersicht Laderaumboden mit Halteschiene - Ausstattungsvariante.....	201
Halteschiene aus- und einbauen.....	202
Halter hinten aus- und einbauen.....	203
Halter vorn aus- und einbauen.....	203
Auskleidung Reserveradwanne aus- und einbauen.....	203

Heckklappenverkleidungen - Avant.....	204
Übersicht Heckklappenverkleidungen.....	204
Montageübersicht Heckklappenverkleidung unten.....	205
Abdeckung für Warndreieck aus- und einbauen.....	206
Abdeckung für Schlussleuchte aus und einbauen.....	206
Heckklappenverkleidung unten aus und einbauen.....	207
Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen.....	208
Montageübersicht Heckklappenverkleidung oben.....	209
Heckklappenverkleidung oben aus- und einbauen.....	209
Dachverkleidung.....	210
Übersicht Dachverkleidung.....	210
Montageübersicht Sonnenblenden.....	211
Sonnenblende aus- und einbauen.....	212
Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen.....	212
Dachhaltegriff aus- und einbauen.....	213
Montageübersicht Formhimmel.....	213
Formhimmel aus- und einbauen.....	214
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante ohne Schiebedach.....	216
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante mit Schiebedach.....	217
Dachverkleidung - Avant.....	218
Übersicht Dachverkleidung.....	218
Montageübersicht Dachabschlussverkleidung.....	219
Dachabschlussverkleidung aus- und einbauen.....	219
Montageübersicht Formhimmel.....	220
Formhimmel aus- und einbauen.....	221
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach.....	224

72 - Sitz-Gestell.....	11
Übersicht Sitzvarianten.....	11
Vordersitze in Servicestellung bringen.....	13
Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur -VAS 6136- montieren.....	14
Vordersitze - Normalsitz (manuell verstellbar).....	15
Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar).....	15
Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen.....	17
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	18
Airbag-Adapter anschließen.....	20
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	21
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	21
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	22
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen.....	23
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	24
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	25
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	25
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	27
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	28
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	28
Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff.....	29
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen.....	30
Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	31
Montageübersicht Sitzneigungsverstellung.....	32
Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	33
Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	34
Montageübersicht Torsionsstab.....	35
Torsionsstab aus- und einbauen.....	35
Lager aus- und einbauen.....	39
Montageübersicht Lehne vorn.....	40
Lehne vorn aus- und einbauen.....	41
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	43
Montageübersicht zweiteilige Lehnenabdeckung mit Blende Lehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	44
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	45
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	49
Montageübersicht einteilige Lehnenabdeckung - Ausstattungsvariante.....	50
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	51
Montageübersicht Federmatte.....	52
Federmatte aus- und einbauen.....	53
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	54
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	55
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	58
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	59
Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	60
Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	62
Sitzunterteil oder Sitzwanne ersetzen.....	63
Montageübersicht Ablagefach.....	63
Ablagefach aus- und einbauen.....	63
Montageübersicht Kopfstütze.....	64
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	65
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen.....	65
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	67
Montageübersicht Steuergerät für Sitzlüftung (Funktion Sitzheizung integriert).....	68
Steuergerät für Sitzlüftung -J799-/ -J800- (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen.....	68
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	69
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	69

Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	70
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	70
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	71
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	71
Vordersitze - Normalsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....	72
Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar).....	72
Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen.....	73
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät.....	74
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	77
Airbag-Adapter anschließen.....	77
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	77
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	77
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	78
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	78
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	78
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	79
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	80
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	81
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	81
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	82
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung.....	82
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	83
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen.....	84
Montageübersicht Torsionsstab.....	84
Torsionsstab aus- und einbauen.....	84
Lager aus- und einbauen.....	85
Montageübersicht Lehne vorn.....	85
Lehne vorn aus- und einbauen.....	85
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	85
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen.....	85
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	85
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	85
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	85
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	85
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar.....	86
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	87
Montageübersicht Sitzwanne.....	89
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	90
Montageübersicht Ablagefach.....	92
Ablagefach aus- und einbauen.....	93
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	94
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion.....	96
Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	96
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	98
Montageübersicht Motor für Längsverstellung.....	99
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen.....	99
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung.....	100
Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	101
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	104
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	104
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	105
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	106
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	106
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen.....	106
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung.....	106
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen.....	107

Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung.....	111
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	112
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	113
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	113
Vordersitze - Komfortsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....	114
Montageübersicht Vordersitz - Komfortsitz.....	114
Vordersitz - Komfortsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen.....	114
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät.....	114
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	114
Airbag-Adapter anschließen.....	114
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	114
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	114
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	114
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	114
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	114
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	115
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	115
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	115
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	115
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	115
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung.....	115
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	115
Betätigung für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	115
Montageübersicht Torsionsstab.....	115
Torsionsstab aus- und einbauen.....	115
Lager aus- und einbauen.....	115
Montageübersicht Lehne vorn.....	116
Lehne vorn aus- und einbauen.....	116
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	116
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen.....	116
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	116
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	116
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar.....	116
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	116
Montageübersicht Sitzwanne.....	116
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	116
Montageübersicht Ablagefach.....	116
Ablagefach aus- und einbauen.....	117
Blende aus- und einbauen.....	117
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	117
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert).....	117
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen.....	117
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen.....	117
Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen und Lehne.....	118
Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen.....	119
Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen.....	119
Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen.....	120
Montageübersicht Motor für Längsverstellung.....	120
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen.....	120
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung.....	120
Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	120
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	121
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	121
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	123
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	123
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	123

Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen.....	123
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung.....	123
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen.....	123
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung.....	123
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	123
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	123
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	123
Vordersitze - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung.....	124
Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz.....	124
Vordersitz - Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen.....	124
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	124
Airbag-Adapter anschließen.....	124
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	124
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	124
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	124
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	124
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	124
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	124
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	125
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	125
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	125
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	125
Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff.....	125
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen.....	125
Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	125
Montageübersicht Sitzneigungsverstellung.....	125
Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	125
Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	125
Montageübersicht Torsionsstab.....	125
Torsionsstab aus- und einbauen.....	126
Lager aus- und einbauen.....	126
Montageübersicht Lehne vorn.....	126
Lehne vorn aus- und einbauen.....	126
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	126
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen.....	126
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	126
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	126
Montageübersicht Federmatte.....	126
Federmatte aus- und einbauen.....	126
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	126
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	127
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	127
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	127
Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	127
Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	127
Montageübersicht Ablagefach.....	127
Ablagefach aus- und einbauen.....	127
Montageübersicht Kopfstütze.....	127
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	127
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen.....	127
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	127
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	128
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	128
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	128
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	128
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	128

Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	128
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	129
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen.....	130
Blende aus- und einbauen.....	132
Vordersitze - Sportsitz (elektrisch verstellbar).....	133
Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar).....	133
Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen.....	133
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät.....	133
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	133
Airbag-Adapter anschließen.....	133
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	133
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	133
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	133
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	133
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	134
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	134
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	134
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	134
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	134
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	134
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung.....	134
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	134
Betätigung für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	134
Montageübersicht Torsionsstab.....	134
Torsionsstab aus- und einbauen.....	135
Lager aus- und einbauen.....	135
Montageübersicht Lehne vorn.....	135
Lehne vorn aus- und einbauen.....	135
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	135
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen.....	135
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	135
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	135
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	135
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	135
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar.....	135
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	136
Montageübersicht Sitzwanne.....	136
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	136
Montageübersicht Ablagefach.....	136
Ablagefach aus- und einbauen.....	136
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	136
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen.....	136
Blende aus- und einbauen.....	136
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	136
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion.....	136
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	136
Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	137
Montageübersicht Motor für Längsverstellung.....	137
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen.....	137
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung.....	137
Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	137
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	137
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	137
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	137
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	137
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	137

Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen.....	138
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung.....	138
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen.....	138
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung.....	138
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	138
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	138
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	138
Vordersitze - Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....	139
Montageübersicht Vordersitz - Super-Sportsitz.....	139
Vordersitz - Super-Sportsitz aus- und einbauen.....	140
Vordersitz - Super-Sportsitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät.....	140
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	140
Airbag-Adapter anschließen.....	140
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	140
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	141
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	141
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen.....	141
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen.....	141
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	141
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	141
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	141
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	141
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	141
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung.....	141
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	141
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen.....	142
Montageübersicht Torsionsstab.....	142
Torsionsstab aus- und einbauen.....	142
Lager aus- und einbauen.....	142
Montageübersicht Lehne vorn.....	142
Lehne vorn aus- und einbauen.....	143
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen.....	143
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen.....	143
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	143
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen.....	143
Montageübersicht Kopfstützen.....	144
Polster mit Kopfstütze mit Einschiebverriegelung aus- und einbauen.....	144
Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen.....	145
Montageübersicht Sitzwanne.....	146
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	146
Montageübersicht Ablagefach.....	146
Ablagefach aus- und einbauen.....	146
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	147
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	147
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion.....	147
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	147
Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht Motor für Längsverstellung.....	147
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung.....	147
Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	148
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	148
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	148
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	148

Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	148
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen.....	148
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung.....	148
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen.....	148
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung.....	148
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	148
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	148
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	149
Rücksitz.....	149
Montageübersicht Sitzbank einteilig.....	149
Sitzbank aus- und einbauen.....	150
Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahtrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten.....	151
Montageübersicht Sitzbank mit Mittelablage.....	152
Sitzbank mit Mittelablage aus- und einbauen.....	152
Mittelablage aus- und einbauen.....	152
Montageübersicht Lehne geteilt.....	153
Lehne geteilt aus- und einbauen.....	155
Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen.....	156
Sicherungsbügel aus- und einbauen.....	157
Mittellager aus- und einbauen.....	158
Lager außen aus- und einbauen.....	158
Lager innen aus- und einbauen.....	159
Seitenpolster aus- und einbauen.....	159
Montageübersicht Verriegelung mit Schließzylinder.....	160
Blende für Verriegelung mit Schließzylinder aus- und einbauen.....	161
Schließzylinder aus- und einbauen.....	161
Verriegelung für Lehne aus- und einbauen.....	162
Montageübersicht Kopfstütze und Kopfstützenführung.....	163
Kopfstütze aus- und einbauen.....	163
Kopfstützenführung aus- und einbauen.....	164
Montageübersicht Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung.....	165
Abdeckrahmen aus- und einbauen.....	166
Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen.....	167
Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen.....	167
Zwischenpolster aus- und einbauen.....	167
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	168
Blende für Getränkehalter aus- und einbauen.....	168
Getränkehalter aus- und einbauen.....	169
Schließzylinder für Durchladeklappe aus- und einbauen.....	169
Montageübersicht Mittelarmlehne und Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel).....	170
Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen.....	171
Abdeckung aus- und einbauen.....	172
Mittelarmlehne aus- und einbauen - Ausstattungsvariante Lehne geteilt.....	173
Halter mit Scharnieren aus- und einbauen.....	173
Verschlussdeckel.....	174
Montageübersicht Mittelarmlehne und Abdeckung für Lehnenhalter mit Blende für Lehnenhalter.....	174
Halter mit Scharnieren aus- und einbauen.....	175
Blende für Lehnenhalter aus- und einbauen.....	176
Abdeckung für Lehnenhalter aus- und einbauen.....	178
Abdeckung aus- und einbauen.....	179
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	179
Montageübersicht starre Rücksitzlehne.....	179
Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen.....	180
Verkleidung Rückwand aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	181
Montageübersicht Mittelarmlehne und Abdeckung für Lehnenhalter mit Blende für Lehnenhalter (starre Rücksitzlehne).....	181
Mittelarmlehne aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	182

Mittelarmlehne mit Halter und Scharnieren aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	183
Blende für Lehnenhalter aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	183
Abdeckung für Lehnenhalter aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	184
74 – Sitz-Polster, Bezüge.....	185
Bezüge und Polster Vordersitz.....	185
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung).....	185
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung).....	186
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung).....	188
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne).....	190
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne).....	191
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne).....	195
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	197
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	198
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	201
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne - Super-Sportsitz).....	205
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne - Super-Sportsitz).....	206
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne - Super-Sportsitz).....	210
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Normalsitz).....	211
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz).....	212
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Normalsitz).....	213
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz).....	213
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Komfortsitz).....	214
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Komfortsitz).....	215
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Komfortsitz).....	216
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Komfortsitz).....	217
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Sportsitz).....	217
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	218
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Sportsitz).....	219
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	219
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Super-Sportsitz).....	219
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Super-Sportsitz).....	220
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze.....	221
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	222
Bezüge und Polster Rücksitz.....	225
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank ohne Mittelablage).....	225
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank ohne Mittelablage).....	226
Bezug vom Polster trennen (Sitzbank ohne Mittelablage).....	226
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank mit Mittelablage).....	228
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank mit Mittelablage).....	229
Bezug vom Polster trennen (Sitzbank mit Mittelablage).....	230
Mittelablage aus- und einbauen.....	231
Montageübersicht Bezug und Polster (Super-Sportsitz).....	231
Bezug und Polster aus- und einbauen (Super-Sportsitz).....	232
Bezug vom Polster trennen (Super-Sportsitz).....	232
Montageübersicht Bezug und Polster für geteilte Rücksitzlehne (Lehne mit Durchladeöffnung).....	234
Bezug und Polster für geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeöffnung).....	236
Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Durchladeöffnung).....	237
Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeöffnung).....	239
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach).....	239
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach).....	241
Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach).....	243
Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach).....	244
Montageübersicht Bezug und Polster (starre Rücksitzlehne).....	245
Bezug und Polster aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	246
Bezug vom Polster trennen (starre Rücksitzlehne).....	246

Montageübersicht Sitz-Heizelement.....	247
Sitz-Heizelement aus- und einbauen.....	247
Montageübersicht Lehnen-Heizelement.....	249
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen.....	249
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze.....	251
Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen.....	252
Blende aus- und einbauen.....	254
Schenkelfeder aus- und einbauen.....	255