

<b>00 – Technische Daten 6-Gang-Schaltgetriebe 01E.....</b>	<b>3</b>
Kennzeichnung des Getriebes .....	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	4
Übersicht Kraftübertragung .....	5
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i" .....	6
Reparaturhinweise .....	7
<b>30 – Kupplung.....</b>	<b>9</b>
Kupplungsbetätigung instand setzen .....	9
Montageübersicht - Fußhebelwerk (Linkslenker-Fahrzeuge) .....	9
Montageübersicht - Fußhebelwerk (Rechtslenker-Fahrzeuge) .....	11
Montageübersicht - Hydraulik .....	13
Geberzylinder aus- und einbauen .....	15
Kupplungsanlage entlüften.....	18
Kupplungsausrückung instand setzen .....	19
Kupplungs-Nehmerzylinder aus- und einbauen.....	21
Kupplung instand setzen .....	24
<b>34 – Betätigung, Gehäuse.....</b>	<b>26</b>
Schaltbetätigung instand setzen .....	26
Teil I.....	26
Teil II.....	27
Schaltbetätigung aus- und einbauen.....	28
Schaltbetätigung einstellen .....	32
Schalthebeleinstellung prüfen .....	34
Getriebe aus- und einbauen.....	35
Getriebeölstand im Schaltgetriebe prüfen.....	42
Getriebe zerlegen und zusammenbauen .....	43
Wechselgetriebe und Abschlußdeckel aus- und einbauen .....	43
5. und 6. Gang aus- und einbauen.....	44
Antriebswelle, Triebbling und innere Schaltung aus Lagerschild aus- und einbauen .....	45
Abschlußdeckel, Antriebswelle und Triebbling aus- und einbauen - Montagereihenfolge .....	47
Ausbau .....	47
Einbau .....	53
Abschlußdeckel instand setzen.....	62
Lagerschild instand setzen.....	66
Einstellscheibe "S4" neu bestimmen.....	69
Getriebegehäuse instand setzen .....	71
Schaltwelle komplett zerlegen und zusammenbauen.....	77

<b>35 – Räder, Wellen</b> .....	<b>79</b>
Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen .....	79
Triebbling zerlegen und zusammenbauen .....	84
<b>39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe</b> .....	<b>91</b>
Dichtring für Flanschwellen ersetzen .....	91
Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22 und Antriebsrad für Geber für Geschwindigkeitsmesser aus- und einbauen .....	94
Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen .....	95
Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammenbauen .....	96
Triebbling und Tellerrad einstellen .....	102
Einstellung und Beschriftung der Triebsätze .....	102
Reihenfolge bei Neueinstellung des Triebsatzes .....	102
Einstellübersicht .....	102
Lage der Einstellscheiben .....	103
Triebbling einstellen .....	104
Tellerrad einstellen .....	108