



Sicherungshalter, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung

- E102 – Einsteller für Leuchtweitenregelung
- L1 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer links
- L2 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts
- M1 – Lampe für Standlicht links
- M3 – Lampe für Standlicht rechts
- S18 – Sicherung im Sicherungshalter
- S19 – Sicherung im Sicherungshalter
- S20 – Sicherung im Sicherungshalter
- S21 – Sicherung im Sicherungshalter
- S22 – Sicherung im Sicherungshalter
- S223 – Sicherung im Sicherungshalter
- T6 – Steckverbindung, 6-fach, gelb, Steckerstation rechts, A-Säule
- T6a – Steckverbindung, 6-fach, rot, Steckerstation rechts, A-Säule
- T8g – Steckverbindung, 8-fach, Scheinwerfer rechts
- T8h – Steckverbindung, 8-fach, Scheinwerfer links
- T10ad – Steckverbindung, 10-fach, rot, Steckerstation links, A-Säule
- T10ae – Steckverbindung, 10-fach, hellrosa, Steckerstation links, A-Säule
- V48 – Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- V49 – Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

- (135) – Masseverbindung –2–, im Schalttafelleitungsstrang
- (176) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- (179) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

