

00 - Technische Daten	17
Leitungsverlegung und -befestigung.....	17
Kontaktkorrosion	17
68 – Innenausstattung	18
Ablagen/Abdeckungen	18
Übersicht Ablagen/Abdeckungen.....	18
Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	19
Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	20
Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante mit Knieairbag	21
Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodul Lenksäule	22
Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	23
Verkleidung oben für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen	23
Verkleidung unten für Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen	24
Montageübersicht Handschuhfach.....	25
Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	27
Handschuhfach aus- und einbauen	27
Handschuhfach aus- und einbauen - Ländervariante mit Knieairbag.....	29
Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
Bremsenblech für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
Mittelkonsole	31
Montageübersicht Mittelkonsole.....	31
Blende hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen	34
Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	35
Ascher hinten aus- und einbauen	35
Ascher vorn aus- und einbauen	36
Blende für Ascher vorn aus- und einbauen	36
Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	37
Ablagefach hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen	38
Ausströmer hinten aus- und einbauen	39
Mittelkonsole aus- und einbauen	39
Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen	40
Getränkehalter aus- und einbauen.....	40
Ablagefach aus- und einbauen	41
Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	41
Mittelarmlehne vorn.....	42
Montageübersicht Mittelarmlehne vorn	42
Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	43
Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	43
Verkleidungen für Scharnierarm aus- und einbauen	44
Innenspiegel.....	45
Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel.....	45
Montageübersicht Innenspiegel	45
Montageübersicht Innenspiegel mit Spurhalteassistent	46
Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel.....	46
Innenspiegel aus- und einbauen	47
Automatische Abblendfunktion aus-, einschalten.....	48
Aus- und Einschalten der Kompassanzeige.....	48
Einstellung der magnetischen Ablenkungszone.....	49
Digitalkompass kalibrieren	49
Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- auf Rechts- oder Linkslenker einstellen.....	50
Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen.....	50
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	53

69 – Insassenschutz	54
Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	54
Allgemeine Sicherheitsvorschriften	54
Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) ..	55
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	56
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	56
Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	57
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	57
Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	57
Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	58
Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	59
Unfall ohne Airbag-Auslösung	59
Überprüfung von Sicherheitsgurten	60
Gurtband prüfen	60
Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	62
Gurtschloss-Sichtprüfung	62
Gurtschloss-Funktionsprüfung	62
Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	62
Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	63
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	63
Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top Tether)	63
Sicherheitsgurte	64
Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	64
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	65
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer vorn aus- und einbauen	66
Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	67
Montageübersicht Gurtschloss vorn	67
Gurtschloss vorn aus- und einbauen	68
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	69
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	70
Gurtendbeschlag hinten aus- und einbauen	71
Gurtführung hinten aus- und einbauen	72
Montageübersicht Gurtschloss hinten	72
Gurtschloss hinten aus- und einbauen	73
Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether)	74
Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether) Vordersitz	74
Kindersitzverankerung (ISOFIX, Top Tether) aus- und einbauen	75
Airbag-System	76
Übersicht Einbauorte	76
Steuergerät für Airbag	77
Montageübersicht Steuergerät für Airbag -J234-	77
Steuergerät für Airbag -J234- aus- und einbauen	78
Zünder für Batterieunterbrechung	79
Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	79
Zünder für Batterieunterbrechung -N253- aus- und einbauen	79
Airbag Fahrerseite	81
Montageübersicht Airbag Fahrerseite	81
Airbag-Einheit mit Zünder -N95- und -N250- aus- und einbauen	82
Steckverbindung am Airbag ersetzen	84
Airbag Beifahrerseite	85
Montageübersicht Airbag Beifahrerseite	85
Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder -N131- und -N132- aus- und einbauen	86

Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- aus- und einbauen	87
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- aus- und einbauen.....	88
Seitenairbags	89
Montageübersicht Seitenairbag vorn	89
Seitenairbag mit Zünder -N199- oder -N200- aus- und einbauen	90
Kopfairbag.....	91
Montageübersicht Kopfairbag	91
Kopfairbag mit Zünder -N251- oder -N252- aus- und einbauen	92
Knieairbag - Ländervariante	95
Montageübersicht Knieairbag Fahrerseite	95
Knieairbag Fahrerseite mit Zünder -N295- aus- und einbauen	97
Knieairbag Fahrerseite von der Aufnahme trennen	98
Halter links für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	99
Halter rechts für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen.....	99
Montageübersicht Knieairbag Beifahrerseite	99
Knieairbag Beifahrerseite mit Zünder -N296- aus- und einbauen	100
Knieairbag Beifahrerseite von der Aufnahme trennen.....	101
Halter links für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	102
Halter rechts für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen.....	102
Crashsensoren für Airbag.....	103
Übersicht Crashsensoren für Airbag	103
Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen.....	104
Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	104
Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	106
Sitzpositionssensor	107
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	107
Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurtrageerkennung	107
Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ländervariante mit Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	110
Gurtrageerkennung	111
Sitzbelegungssensor aus- und einbauen	111
Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	115
Montageübersicht Sitzbelegungserkennung	115
Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	116
70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....	119
Türverkleidungen vorn.....	119
Montageübersicht Türverkleidung.....	119
Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	121
Schalterblende aus- und einbauen	122
Zierblende aus- und einbauen	122
Türverkleidung aus- und einbauen.....	123
Verstärkung für Ablage tasche in Türverkleidung einbauen - Ländervariante.....	125
Armlehne aus- und einbauen	126
Zuziehgriff mit Schalteraufnahme aus- und einbauen	127
Schalteraufnahme für Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233- aus- und einbauen	128
Türinnenbetätigung aus- und einbauen.....	128
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	129
Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen.....	129
Schaltable	130
Übersicht - Schaltable.....	130
Montageübersicht Schaltable.....	131
Abdeckung seitlich für Schaltable aus- und einbauen.....	133
Schaltableausströmer seitlich aus- und einbauen	134
Schaltableausströmer in der Mitte aus- und einbauen	134
Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen.....	135

Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen.....	136
Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen	136
Lichtschalterblende aus- und einbauen.....	137
Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen.....	137
Blende für Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415- aus- und einbauen.....	138
Halterahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	139
Schalttafel aus- und einbauen.....	139
Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	142
Defrosterdüse oben in der Mitte aus- und einbauen	142
Zentralrohr für Schalttafel	143
Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel	143
Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	145
Lagerbock aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht Pralldämpfer, Halter für Knieairbag und Handschuhfach - Ländervariante.....	148
Pralldämpfer links aus- und einbauen - Ländervariante	149
Pralldämpfer rechts aus- und einbauen - Ländervariante	150
Halter für Handschuhfach aus- und einbauen.....	150
Verkleidungen Innenraum	151
Übersicht Verkleidungen	151
Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben.....	152
A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen.....	153
Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung unten.....	154
Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen.....	155
A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen.....	155
Montageübersicht Einstiegsleiste.....	156
Einstiegsleiste aus- und einbauen	157
Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung.....	158
C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	159
Montageübersicht Seitenverkleidung	160
Seitenverkleidung aus- und einbauen	161
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	162
Blende für Mitteltiefenlautsprecher aus- und einbauen	162
Zierblende aus- und einbauen	163
Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung.....	163
B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen.....	164
Blende B-Säule aus- und einbauen	165
Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	165
Montageübersicht Fußstütze und Bodenbelag.....	166
Fußstütze aus- und einbauen	166
Bodenbelag aus- und einbauen	167
Montageübersicht Hutablage	168
Lautsprecherblende aus- und einbauen.....	169
Abdeckkappe aus- und einbauen.....	170
Hutablage aus- und einbauen	170
Montageübersicht Sonnenschutzrollo	171
Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	172
Kofferraumverkleidungen	176
Übersicht Kofferraumverkleidungen.....	176
Montageübersicht Heckklappenverkleidung.....	177
Heckklappenverkleidung aus und einbauen.....	178
Halter für Warndreieck aus- und einbauen.....	179
Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen.....	179
Montageübersicht Heckabschlussverkleidung	179
Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	180
Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung	181

Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	182
Verzurröse aus- und einbauen	182
Haltehaken aus- und einbauen	183
Montageübersicht Kofferraumbodenmatte	183
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	184
Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	184
Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen	185
Dachverkleidung	185
Übersicht Dachverkleidung	185
Montageübersicht Sonnenblenden	186
Sonnenblende aus- und einbauen	187
Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	187
Dachhaltegriff aus- und einbauen	188
Montageübersicht Formhimmel	188
Formhimmel aus- und einbauen	189
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante ohne Schiebedach	193
72 – Sitzgestell	195
Übersicht Sitzvarianten	195
Vordersitze in Servicestellung bringen	197
Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur -VAS 6136- montieren	198
Vordersitze - Normalsitz (manuell verstellbar)	199
Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar)	199
Vordersitz - Normalsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen	201
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	202
Airbag-Adapter anschließen	203
Steckverbindungen Kupplungsstation	204
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	205
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	205
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	207
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	208
Lehnenverstellrad aus- und einbauen	209
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	209
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	211
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	212
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	213
Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	213
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	214
Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	215
Montageübersicht Sitzneigungsverstellung	217
Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	218
Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	219
Montageübersicht Torsionsstab	220
Torsionsstab aus- und einbauen	220
Lager aus- und einbauen	224
Montageübersicht Lehne vorn	225
Lehne vorn aus- und einbauen	226
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	228
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen	229
Lehnenabdeckung aus- und einbauen	230
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	234
Montageübersicht Federmatte	235
Federmatte aus- und einbauen	236
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	237
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	238

Montageübersicht Einstiegshilfe	242
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	244
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	245
Abstützblech aus- und einbauen	246
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	247
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	249
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	251
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	253
Bowdenzug B	255
Bowdenzug B	256
Bowdenzug A	258
Bowdenzug A	260
Memorystein aus- und einbauen.....	261
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	262
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	263
Bowdenzug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	263
Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	265
Untergestell der Sitzwanne beziehungsweise Sitzwanne ersetzen.....	266
Montageübersicht Ablagefach.....	266
Ablagefach aus- und einbauen	266
Montageübersicht Kopfstützen.....	267
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	268
Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	268
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	270
Montageübersicht Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	270
Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	270
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	271
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	271
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	272
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	272
Vordersitze - Normalsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....	273
Montageübersicht Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar)	273
Vordersitz - Normalsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	275
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	276
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	278
Airbag-Adapter anschließen.....	278
Steckverbindungen Kupplungsstation	278
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	278
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	279
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	279
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	279
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	280
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	281
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	282
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	282
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	283
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	283
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	284
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	285
Montageübersicht Torsionsstab	286
Torsionsstab aus- und einbauen.....	286
Lager aus- und einbauen	286
Montageübersicht Lehne vorn.....	287
Lehne vorn aus- und einbauen	288
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	289

Montageübersicht Einstiegshilfe	290
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	291
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	292
Abstützblech aus- und einbauen	292
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	292
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	293
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	293
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	293
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	293
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	294
Montageübersicht Sitzwanne	296
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	297
Montageübersicht Ablagefach.....	299
Ablagefach aus- und einbauen	300
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	301
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	303
Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	304
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	305
Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung	306
Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	307
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne.....	308
Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	310
Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	316
Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen.....	317
Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen.....	321
Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	323
Funktionsprüfung durchführen	323
Montageübersicht Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	323
Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	324
Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	324
Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	325
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	326
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	327
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	327
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	327
Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	328
Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	329
Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	333
Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	334
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	335
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	335
Vordersitze - Komfortsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....	336
Montageübersicht Vordersitz - Komfortsitz	336
Vordersitz - Komfortsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	336
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	336
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	336
Airbag-Adapter anschließen.....	336
Steckverbindungen Kupplungsstation	336
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	336
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	336
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	336
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	336
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	337
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	337
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	337

Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	337
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	337
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	337
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	337
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen.....	337
Montageübersicht Torsionsstab	337
Torsionsstab aus- und einbauen	337
Lager aus- und einbauen	337
Montageübersicht Lehne vorn.....	338
Lehne vorn aus- und einbauen	338
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	338
Montageübersicht Einstiegshilfe	338
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	338
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen.....	338
Abstützblech aus- und einbauen.....	338
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	338
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	338
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	338
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	338
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	339
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	339
Montageübersicht Sitzwanne	339
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	339
Montageübersicht Ablagefach.....	339
Ablagefach aus- und einbauen	339
Blende aus- und einbauen	339
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	339
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert)	339
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen	339
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen.....	339
Montageübersicht Lüfter für Sitzpolster und Sitzlehne	340
Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen	341
Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	341
Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	342
Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung	342
Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	342
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne.....	342
Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	342
Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	342
Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen.....	343
Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen.....	343
Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	343
Funktionsprüfung durchführen	343
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	343
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	344
Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	345
Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	345
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	345
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	345
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	345
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	345
Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	346
Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	346
Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	346
Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	346

Montageübersicht Sitzpositionssensor	346
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	346
Vordersitze - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung.....	346
Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz	346
Vordersitz - Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen.....	346
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	346
Airbag-Adapter anschließen.....	346
Steckverbindungen Kupplungsstation	346
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	347
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	347
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	347
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	347
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	347
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	347
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	347
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	347
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	347
Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	347
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	348
Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	348
Montageübersicht Sitzneigungsverstellung.....	348
Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	348
Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	348
Montageübersicht Torsionsstab	348
Torsionsstab aus- und einbauen	348
Lager aus- und einbauen	348
Montageübersicht Lehne vorn.....	348
Lehne vorn aus- und einbauen	348
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	348
Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen	349
Lehnenabdeckung aus- und einbauen	349
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	349
Montageübersicht Federmatte	349
Federmatte aus- und einbauen	349
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	349
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	349
Montageübersicht Einstiegshilfe	349
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	349
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen.....	349
Abstützblech aus- und einbauen.....	349
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	350
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	350
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	350
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	350
Bowdenzug B.....	350
Bowdenzug B.....	350
Bowdenzug A.....	350
Bowdenzug A.....	350
Memorystein aus- und einbauen.....	350
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	350
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	350
Bowdenzug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	351
Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	351
Montageübersicht Ablagefach.....	351
Ablagefach aus- und einbauen	351

Montageübersicht Kopfstützen.....	351
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	351
Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	351
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	351
Montageübersicht Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	351
Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	351
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	352
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	352
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	352
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	352
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	352
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	353
Blende aus- und einbauen	355
Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar)	356
Montageübersicht Vordersitz - Sportsitz	356
Vordersitz - Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	356
Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	356
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	356
Airbag-Adapter anschließen.....	356
Steckverbindungen Kupplungsstation	356
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	357
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	357
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	357
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	357
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	357
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	357
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	357
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	357
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	357
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	357
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	358
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	358
Montageübersicht Torsionsstab	358
Torsionsstab aus- und einbauen.....	358
Lager aus- und einbauen	358
Montageübersicht Lehne vorn.....	358
Lehne vorn aus- und einbauen	358
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	358
Montageübersicht Einstiegshilfe	358
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	358
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	358
Abstützblech aus- und einbauen.....	359
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen.....	359
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	359
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	359
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	359
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	359
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	359
Montageübersicht Sitzwanne	359
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	359
Montageübersicht Ablagefach.....	359
Ablagefach aus- und einbauen	359
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	360
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	360
Blende aus- und einbauen	360

Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	360
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	360
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	360
Halter für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	360
Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung	360
Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	360
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne.....	360
Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	361
Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	361
Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen.....	361
Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen.....	361
Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	361
Funktionsprüfung durchführen	361
Montageübersicht Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	361
Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	361
Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	361
Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	361
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	361
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	362
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	362
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	362
Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	362
Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	362
Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	362
Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	362
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	362
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	362
Vordersitze - Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)	363
Montageübersicht Vordersitz - Super-Sportsitz.....	363
Vordersitz - Super-Sportsitz aus- und einbauen	364
Vordersitz - Super-Sportsitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	364
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	364
Airbag-Adapter anschließen.....	364
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	365
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	365
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	365
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	365
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	365
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	365
Blende schwellerseitig aus- und einbauen	365
Blende tunnelseitig aus- und einbauen	365
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig.....	365
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	365
Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung.....	366
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	366
Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen.....	366
Montageübersicht Torsionsstab	366
Torsionsstab aus- und einbauen.....	366
Lager aus- und einbauen	366
Montageübersicht Lehne vorn.....	366
Lehne vorn aus- und einbauen	367
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	367
Montageübersicht Einstiegshilfe	368
Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	369
Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen.....	369

Abstützblech aus- und einbauen.....	369
Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen.....	369
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen.....	370
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	370
Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen.....	370
Montageübersicht Kopfstützen.....	370
Polster mit Kopfstütze mit Einschiebverriegelung aus- und einbauen.....	371
Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen.....	371
Montageübersicht Sitzwanne.....	372
Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen.....	372
Montageübersicht Ablagefach.....	372
Ablagefach aus- und einbauen.....	372
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	373
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen.....	373
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	373
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion.....	373
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	373
Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	373
Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung.....	373
Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	373
Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne.....	373
Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen.....	373
Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter).....	374
Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen.....	374
Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen.....	374
Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen.....	374
Funktionsprüfung durchführen.....	374
Montageübersicht Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	374
Motoren für Sitzlängs- und Sitzhöhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	374
Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe.....	374
Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen.....	374
Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung.....	374
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	374
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze.....	375
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen.....	375
Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung.....	375
Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	375
Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung.....	375
Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	375
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	375
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	375
Vordersitze - Schalensitz.....	376
Montageübersicht Vordersitz - Schalensitz.....	376
Vordersitz - Schalensitz aus- und einbauen.....	377
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken.....	377
Steckverbindungen Kupplungsstation.....	377
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung.....	377
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz.....	377
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen.....	378
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig.....	378
Blende außen aus- und einbauen.....	379
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	380
Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	380
Blende tunnelseitig aus- und einbauen.....	381
Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	381

Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	382
Taster für Sitzwangenverstellung und Taster für Sitzlehnenwangenverstellung aus- und einbauen.....	382
Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	383
Montageübersicht Sitzwanne und Lehne vorn	384
Sitzwanne aus- und einbauen.....	385
Lehne vorn aus- und einbauen	386
Bowdenzug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	387
Montageübersicht Sitzhöhenverstellung	389
Hebel für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen.....	390
Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	390
Montageübersicht Lehnenabdeckungen	391
Lehnenabdeckung aus- und einbauen	391
Gurtführung aus- und einbauen	392
Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze - Bauteilbelegung.....	393
Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen.....	394
Montageübersicht Lehnenentriegelung	394
Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	396
Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen.....	397
Rücksitz	398
Montageübersicht Sitzbank einteilig.....	398
Sitzbank aus- und einbauen.....	399
Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	400
Montageübersicht Sitzbank einteilig mit Mittelablage.....	401
Sitzbank mit Mittelablage aus- und einbauen.....	402
Mittelablage aus- und einbauen	402
Montageübersicht Lehne geteilt	403
Lehne aus- und einbauen	405
Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen.....	406
Sicherungsbügel aus- und einbauen.....	407
Mittellager aus- und einbauen	408
Lager außen aus- und einbauen	408
Lager innen aus- und einbauen	409
Montageübersicht Blende für Verriegelung.....	409
Blende für Verriegelung ohne Schließzylinder aus- und einbauen.....	410
Blende für Verriegelung mit Schließzylinder aus- und einbauen.....	412
Schließzylinder aus- und einbauen	414
Montageübersicht Verriegelung	416
Bowdenzug von der Verriegelung zur Kupplungsstation aus- und einbauen	417
Verriegelung aus- und einbauen	418
Montageübersicht Fernentriegelung	419
Griff für Fernentriegelung aus- und einbauen	420
Bowdenzug mit Griff für Fernentriegelung aus- und einbauen	420
Montageübersicht Kopfstütze und Kopfstützenführung.....	421
Kopfstütze aus- und einbauen	422
Kopfstützenführung aus- und einbauen	422
Montageübersicht Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeeinrichtung	423
Abdeckrahmen aus- und einbauen	424
Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	425
Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	425
Zwischenpolster aus- und einbauen	426
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	426
Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	426
Getränkehalter aus- und einbauen.....	427
Schließzylinder für Durchladeklappe aus- und einbauen	428
Montageübersicht Mittelarmlehne und Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel)	429

Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen.....	430
Abdeckung aus- und einbauen	431
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	432
Halter aus- und einbauen.....	432
Verschlussdeckel.....	433
Montageübersicht Mittelarmlehne und Abdeckung für Lehnenhalter mit Blende für Lehnenhalter	433
Halter aus- und einbauen.....	434
Blende für Lehnenhalter aus- und einbauen	435
Abdeckung für Lehnenhalter aus- und einbauen	436
Abdeckung aus- und einbauen	437
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	437
74 – Sitzpolster, Bezüge	439
Bezüge und Polster Vordersitz	439
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung).....	439
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung)	440
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung).....	442
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne).....	444
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne).....	445
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne).....	449
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	451
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	452
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung).....	455
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne - Super-Sportsitz)	459
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne - Super-Sportsitz).....	460
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne - Super-Sportsitz)	464
Montageübersicht Bezug und Polster (Schalensitz).....	465
Bezug aus- und einbauen (Schalensitz).....	466
Polster aus- und einbauen (Schalensitz).....	466
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne Schalensitz).....	467
Bezug aus- und einbauen (Lehne Schalensitz).....	468
Polster aus- und einbauen (Lehne Schalensitz).....	469
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Normalsitz)	470
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)	471
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Normalsitz)	472
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)	472
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Komfortsitz)	473
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Komfortsitz)	474
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Komfortsitz)	475
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Komfortsitz)	476
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Sportsitz)	477
Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz	478
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Sportsitz)	478
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	478
Montageübersicht Sitz-Heizelement (Super-Sportsitz)	479
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Super-Sportsitz)	480
Montageübersicht Lehnen-Heizelement (Super-Sportsitz).....	481
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Super-Sportsitz)	481
Montageübersicht Sitz-Heizelement und Lehnen-Heizelement (Schalensitz).....	482
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Schalensitz).....	483
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen (Schalensitz).....	483
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	484
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	485
Bezüge und Polster Rücksitz.....	488
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank ohne Mittelablage)	488
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank ohne Mittelablage).....	489

Bezug vom Polster trennen (Sitzbank ohne Mittelablage).....	489
Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank mit Mittelablage)	491
Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank mit Mittelablage)	492
Bezug vom Polster trennen (Sitzbank mit Mittelablage).....	493
Mittelablage aus- und einbauen	494
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	494
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	496
Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	497
Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung).....	499
Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	499
Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	501
Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach).....	502
Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	504
Montageübersicht Sitz-Heizelement	505
Sitz-Heizelement aus- und einbauen	506
Montageübersicht Lehnen-Heizelement.....	507
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	508
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	509
Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen	510
Blende aus- und einbauen	512
Schenkelfeder aus- und einbauen	513

