

<b>00 - Technische Daten .....</b>	<b>15</b>
Leitungsverlegung und -befestigung.....	15
Kontaktkorrosion .....	15
<b>68 – Innenausstattung .....</b>	<b>16</b>
Ablagen/Abdeckungen .....	16
Übersicht Ablagen/Abdeckungen.....	16
Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	17
Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	18
Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) .....	19
Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	20
Verkleidung oben für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) aus- und einbauen .....	21
Verkleidung unten für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) aus- und einbauen .....	22
Montageübersicht Handschuhkasten .....	22
Handschuhkastenöffner aus- und einbauen.....	24
Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	24
Handschuhkasten aus- und einbauen.....	25
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	26
Bremsenblech für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	26
Mittelkonsole .....	27
Montageübersicht Mittelkonsole.....	27
Blende hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	30
Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	31
Ascher hinten aus- und einbauen .....	31
Ascher vorn aus- und einbauen .....	32
Blende für Ascher vorn aus- und einbauen.....	32
Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	33
Ablagefach hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen.....	34
Ausströmer hinten aus- und einbauen .....	35
Mittelkonsole aus- und einbauen .....	35
Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	36
Getränkehalter aus- und einbauen.....	36
Ablagefach aus- und einbauen .....	37
Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen.....	37
Mittelarmlehne vorn.....	38
Montageübersicht Mittelarmlehne vorn .....	38
Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	39
Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	39
Verkleidungen für Scharnierarm aus- und einbauen .....	40
Innenspiegel.....	41
Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel.....	41
Montageübersicht Innenspiegel .....	41
Montageübersicht Innenspiegel mit Spurhalteassistent.....	42
Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel.....	42
Innenspiegel aus- und einbauen .....	43
Automatische Abblendfunktion aus, -einschalten.....	44
Aus- und Einschalten der Kompassanzeige.....	44
Einstellung der magnetischen Ablenkungszone.....	45
Digitalkompass kalibrieren .....	45
Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7- auf Rechts, - oder Linkslenker einstellen.....	46
Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen.....	46
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels .....	49
<b>69 – Insassenschutz .....</b>	<b>50</b>

Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode n für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems .....	50
Allgemeine Sicherheitsvorschriften .....	50
Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) ..	51
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	51
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	52
Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	52
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....	53
Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....	53
Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	53
Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	55
Unfall ohne Airbagauslösung .....	55
Überprüfung von Sicherheitsgurten .....	56
Gurtband prüfen .....	56
Gurtaufrollautomat (Sperwirkung) prüfen .....	58
Gurtschloss-Sichtprüfung .....	58
Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	58
Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	58
Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	59
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante .....	59
Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (ISOFIX, Top tether) .....	59
<b>Sicherheitsgurte .....</b>	<b>60</b>
Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte .....	60
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn .....	61
Dreipunkt- icherheitsgurt mit Gurtstraffer vorn aus- und einbauen .....	62
Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen .....	63
Gurthöhenversteller aus- und einbauen .....	64
Gurtführung vorn aus- und einbauen .....	65
Montageübersicht Gurtschloss vorn .....	66
Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	66
Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten .....	67
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen .....	68
Gurtendbeschlag hinten aus- und einbauen .....	69
Gurtführung hinten aus- und einbauen .....	70
Montageübersicht Gurtschloss hinten .....	70
Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	71
<b>ISOFIX Kindersitzverankerung .....</b>	<b>72</b>
Montageübersicht ISOFIX Kindersitzverankerung Sitz vorn .....	72
ISOFIX Kindersitzverankerung Sitz vorn aus- und einbauen .....	73
ISOFIX Kindersitzverankerung Sitz hinten .....	74
Führung für ISO IX Kindersitzverankerung Sitz hinten aus- und einbauen .....	74
<b>Airbagsystem .....</b>	<b>75</b>
Übersicht Einbauorte .....	75
<b>Steuergerät für Airbag .....</b>	<b>76</b>
Montageübersicht Steuergerät für Airbag .....	76
Steuergerät für Airbag -J234- aus- und einbauen .....	77
<b>Zünder für Batterieunterbrechung .....</b>	<b>78</b>
Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung .....	78
Zünder für Batterieunterbrechung -N253- aus- und einbauen .....	78
<b>Airbag Fahrerseite .....</b>	<b>80</b>
Montageübersicht Airbag Fahrerseite .....	80
Airbageinheit mit Zünder -N95- und -N25 - aus- und einbauen .....	81
Steckverbindung am Airbag ersetzen .....	83

Airbag Beifahrerseite .....	83
Montageübersicht Airbag Beifahrerseite .....	83
Airbageinheit Beifahrerseite mit Zünder -N131- und -N132- aus- und einbauen.....	84
Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- aus- und einbauen .....	86
Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- aus- und einbauen.....	87
Seitenairbags .....	88
Montageübersicht Seitenairbag vorn .....	88
Seitenairbag vorn mit Zünder -N199- oder -N200- aus- und einbauen .....	89
Montageübersicht Seitenairbag hinten.....	90
Seitenairbag hinten mit Zünder -N201- oder -N202- aus- und einbauen.....	91
Ab- und Anschaltung Seitenairbag hinten.....	92
Abschalten Seitenairbag hinten .....	92
Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten.....	93
Anschalten Seitenairbag hinten .....	93
Kopfairbag.....	94
Montageübersicht Kopfairbag .....	94
Kopfairbag mit Zünder -N251- oder -N252- aus- und einbauen .....	95
Crashsensoren für Airbag.....	98
Übersicht Crashsensoren für Airbag .....	98
Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen.....	99
Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen .....	100
Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen .....	101
Sitzpositionssensor .....	102
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	102
Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurtrageerkennung .....	102
Gurtrageerkennung .....	105
Sitzbelegungssensor aus- und einbauen .....	105
<b>70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....</b>	<b>109</b>
Türverkleidungen vorn.....	109
Montageübersicht Türverkleidung .....	109
Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen .....	111
Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen.....	112
Zierblende aus- und einbauen .....	113
Türverkleidung vorn aus- und einbauen.....	113
Armlehne vorn aus- und einbauen .....	115
Zuziehgriff mit Schalteraufnahme vorn aus- und einbauen.....	116
Türinnenbetätigung aus- und einbauen.....	116
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen .....	117
Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen.....	117
Schalterblende für Bedienungseinheit -E97- aus- und einbauen .....	117
Türverkleidungen hinten .....	118
Montageübersicht Türverkleidung.....	118
Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen .....	120
Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen .....	120
Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	121
Armlehne hinten aus- und einbauen .....	122
Zuziehgriff hinten aus- und einbauen .....	123
Schalttafel .....	124
Übersicht Schalttafel .....	124
Montageübersicht Schalttafel.....	125
Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen.....	127
Schalttafel ausströmer seitlich aus- und einbauen.....	128
Schalttafel ausströmer in der Mitte aus- und einbauen .....	128
Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen.....	129

Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen.....	130
Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen .....	130
Lichtschalterblende aus- und einbauen.....	131
Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen.....	131
Blende für Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415- aus- und einbauen.....	131
Halterahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen.....	132
Schalttafel aus- und einbauen.....	133
Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen .....	135
Defrosterdüse oben in der Mitte aus- und einbauen .....	135
<b>Zentralrohr für Schalttafel .....</b>	<b>136</b>
Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel .....	136
Halter für Handschuhkasten aus- und einbauen .....	137
Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen .....	138
Lagerbock aus- und einbauen.....	140
<b>Verkleidungen Innenraum .....</b>	<b>141</b>
Übersicht Verkleidungen .....	141
Montageübersicht Verkleidung Säule A oben .....	142
Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen .....	143
Montageübersicht Einstiegsleiste vorn.....	144
Spaltabdeckung Säule A aus- und einbauen .....	145
Betätigungshebel für Bowdenzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen.....	145
Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen.....	145
Montageübersicht Einstiegsleiste hinten .....	146
Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen.....	147
Montageübersicht Verkleidung Säule B .....	148
Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen .....	148
Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen .....	149
Montageübersicht Verkleidung Säule C .....	150
Verkleidung Säule C aus- und einbauen.....	150
Montageübersicht Verkleidung Säule D .....	151
Verkleidung Säule D aus- und einbauen.....	151
Montageübersicht Fußstütze und Bodenteppich .....	153
Fußstütze aus- und einbauen .....	153
Bodenteppich aus- und einbauen .....	154
Montageübersicht Hutablage .....	155
Hutablage vorn aus- und einbauen .....	155
Hutablage hinten aus- und einbauen .....	156
<b>Verkleidungen Kofferraum.....</b>	<b>156</b>
Übersicht Verkleidungen Kofferraum .....	156
Montageübersicht Verkleidung Heckabschluss.....	157
Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen .....	157
Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung .....	158
Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen .....	159
Verzurröse aus- und einbauen.....	160
Halter für Verzurröse aus- und einbauen .....	161
Taschenhaken aus- und einbauen.....	161
Montageübersicht Kofferraumbodenmatte .....	162
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen.....	163
Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	163
Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen .....	164
Auskleidung Reserveradwanne aus- und einbauen .....	164
<b>Verkleidungen Klappe hinten.....</b>	<b>165</b>
Übersicht Verkleidungen für Klappe hinten .....	165
Montageübersicht Verkleidung unten für Klappe hinten.....	166
Abdeckung für Schlussleuchte aus und einbauen .....	167

Verkleidung unten für Klappe hinten aus und einbauen.....	167
Verkleidung für Klappenschloss hinten aus- und einbauen.....	168
Montageübersicht Verkleidung oben für Klappe hinten.....	169
Verkleidung oben für Klappe hinten aus- und einbauen .....	170
<b>Dachverkleidung .....</b>	<b>171</b>
Übersicht Dachverkleidung .....	171
Montageübersicht Sonnenblenden .....	172
Sonnenblende aus- und einbauen .....	173
Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen.....	173
Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	174
Montageübersicht Formhimmel.....	174
Formhimmel aus- und einbauen .....	175
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante ohne Schiebedach.....	177
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Ausstattungsvariante mit Schiebedach .....	178
<b>72 – Sitzgestell .....</b>	<b>179</b>
<b>Sitze .....</b>	<b>179</b>
Übersicht Sitzvarianten .....	179
Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur -VAS 6136- montieren.....	180
<b>Sitze vorn - Normalsitz (manuell verstellbar) .....</b>	<b>181</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Normalsitz (manuell verstellbar) .....	181
Sitz vorn - Normalsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen .....	182
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	183
Airbag-Adapter anschließen.....	185
Steckverbindungen Steckerstation.....	186
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	187
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	187
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen .....	189
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	190
Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen .....	191
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	191
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	193
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	194
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	195
Montageübersicht Sitzhöhenverstelleinheit.....	195
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen .....	196
Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen.....	197
Montageübersicht Torsionsstab .....	199
Torsionsstab aus- und einbauen.....	199
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen.....	203
Montageübersicht Sitzlehne vorn.....	204
Sitzlehne vorn aus- und einbauen.....	205
Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	206
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	207
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	208
Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen.....	209
Blende Sitzlehnenrahmen aus- und einbauen .....	213
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante.....	214
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	215
Montageübersicht Federmatte .....	216
Federmatte aus- und einbauen .....	217
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	218
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	219
Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	220
Sitzunterteil oder Sitzwanne ersetzen.....	221

Montageübersicht Ablagefach.....	221
Ablagefach aus- und einbauen .....	221
Montageübersicht Kopfstütze.....	222
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	223
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	223
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	225
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze .....	226
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	226
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	226
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	226
Montageübersicht Motore für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	226
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	226
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	226
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	226
<b>Sitze vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion).....</b>	<b>226</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar).....	227
Sitz vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen .....	228
Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät .....	230
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	233
Airbag-Adapter anschließen.....	233
Steckverbindungen Steckerstation.....	233
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	233
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	233
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	233
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen .....	234
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	234
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	235
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	236
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	237
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	237
Montageübersicht Torsionsstab .....	238
Torsionsstab aus- und einbauen.....	238
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen.....	238
Montageübersicht Sitzlehne vorn.....	238
Sitzlehne vorn aus- und einbauen.....	238
Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	238
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	238
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	238
Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen.....	238
Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	238
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante.....	239
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	239
Montageübersicht Sitzwanne .....	239
Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	240
Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	242
Montageübersicht Ablagefach.....	244
Ablagefach aus- und einbauen .....	245
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	246
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion .....	248
Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	249
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen .....	250
Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung.....	251
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	252
Betätigung für Sitzlehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen .....	253
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	253

Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	254
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze .....	255
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	256
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze .....	259
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	260
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar .....	260
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen .....	261
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	262
Montageübersicht Motor für Längsverstellung .....	263
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen .....	263
Montageübersicht Motor für Sitzlehnenverstellung .....	264
Motor für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen .....	265
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung .....	267
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen .....	268
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung .....	272
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen .....	273
Montageübersicht Sitzpositionssensor .....	275
Sitzpositionssensor aus- und einbauen .....	275
<b>Sitze vorn - Komfortsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion) .....</b>	<b>275</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Komfortsitz .....	275
Sitz vorn - Komfortsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen .....	275
Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät .....	275
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	275
Airbag-Adapter anschließen .....	275
Steckverbindungen Steckerstation .....	275
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	275
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	275
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen .....	275
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen .....	276
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	276
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	276
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	276
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	276
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	276
Montageübersicht Torsionsstab .....	276
Torsionsstab aus- und einbauen .....	276
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen .....	276
Montageübersicht Sitzlehne vorn .....	276
Sitzlehne vorn aus- und einbauen .....	276
Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	277
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	277
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante .....	277
Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen .....	277
Blende Sitzlehnenrahmen aus- und einbauen .....	277
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante .....	277
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	277
Montageübersicht Sitzwanne .....	277
Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen .....	277
Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen .....	277
Montageübersicht Ablagefach .....	277
Ablagefach aus- und einbauen .....	278
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile .....	278
Montageübersicht Steuergerät für Sitzlüftung (Funktion Sitzheizung integriert) .....	278
Steuergerät für Sitzlüftung -J799-/-J800- (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen .....	279
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) .....	280

Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen .....	280
Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen.....	280
Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung.....	280
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	280
Betätigung für Sitzlehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen .....	280
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	280
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	280
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	281
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	281
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar .....	283
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	283
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	283
Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen und Sitzlehne .....	283
Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen .....	284
Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen .....	284
Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen .....	285
Montageübersicht Motor für Längsverstellung .....	285
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen .....	285
Montageübersicht Motor für Sitzlehnenverstellung .....	286
Motor für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen .....	286
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung .....	286
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen .....	286
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung .....	286
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	286
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	286
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	286
<b>Sitze vorn - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung .....</b>	<b>286</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitztiefenverstellung .....	287
Sitz vorn - Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen .....	288
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	288
Airbag-Adapter anschließen.....	288
Steckverbindungen Steckerstation.....	288
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	288
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	288
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen .....	289
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	289
Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen .....	289
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	289
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	289
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	289
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	289
Montageübersicht Sitzhöhenverstelleinheit.....	289
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen .....	289
Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen.....	289
Montageübersicht Sitzneigungsverstellung.....	290
Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	291
Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen.....	292
Montageübersicht Torsionsstab .....	292
Torsionsstab aus- und einbauen.....	292
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen.....	292
Montageübersicht Sitzlehne vorn.....	292
Sitzlehne vorn aus- und einbauen.....	293
Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	293
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	293
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	293

Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen.....	293
Blende Sitzlehnenrahmen aus- und einbauen .....	293
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante.....	293
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	293
Montageübersicht Federmatte .....	293
Federmatte aus- und einbauen .....	293
Montageübersicht Sitzlängsverstellung.....	294
Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	294
Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen.....	294
Sitzunterteil oder Sitzwanne ersetzen.....	294
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	294
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	295
Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	297
Montageübersicht Ablagefach.....	298
Ablagefach aus- und einbauen .....	298
Montageübersicht Kopfstütze.....	298
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	298
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	298
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	298
Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze .....	298
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	298
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	298
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	298
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	299
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	299
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	299
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	299
<b>Sitze vorn - Sportsitz (elektrisch verstellbar).....</b>	<b>299</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Sportsitz (elektrisch verstellbar).....	299
Sitz vorn - Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen .....	301
Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät .....	301
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	301
Airbag-Adapter anschließen.....	301
Steckverbindungen Steckerstation.....	301
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	301
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	301
Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen.....	301
Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen .....	301
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	301
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	301
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	302
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	302
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	302
Montageübersicht Torsionsstab .....	302
Torsionsstab aus- und einbauen.....	302
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen.....	302
Montageübersicht Sitzlehne vorn.....	302
Sitzlehne vorn aus- und einbauen.....	302
Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	302
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	302
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	303
Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen.....	303
Blende Sitzlehnenrahmen aus- und einbauen .....	303
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante.....	303
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	303

Montageübersicht Sitzwanne .....	303
Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	303
Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	303
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	303
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	303
Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	303
Montageübersicht Ablagefach.....	304
Ablagefach aus- und einbauen .....	304
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	304
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion .....	304
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen .....	304
Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	304
Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung.....	304
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	304
Betätigung für Sitzlehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen .....	304
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	304
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	305
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	305
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	305
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze .....	305
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	305
Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar .....	305
Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen.....	305
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	305
Montageübersicht Motor für Längsverstellung .....	305
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen .....	305
Montageübersicht Motor für Sitzlehnenverstellung .....	306
Motor für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen .....	306
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung .....	306
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen .....	306
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung .....	306
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	306
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	306
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	306
<b>Sitze vorn - Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion) .....</b>	<b>306</b>
Montageübersicht Sitz vorn - Super-Sportsitz.....	307
Sitz vorn - Super-Sportsitz aus- und einbauen.....	308
Sitz vorn - Super-Sportsitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät.....	308
Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	308
Airbag-Adapter anschließen.....	308
Steckverbindungen Steckerstation.....	308
Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	308
Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn.....	309
Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen .....	309
Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen .....	309
Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	309
Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	309
Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	309
Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	309
Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen.....	309
Montageübersicht Torsionsstab .....	309
Torsionsstab aus- und einbauen.....	309
Lager für Torsionsstab aus- und einbauen.....	309
Montageübersicht Sitzlehne vorn.....	310
Sitzlehne vorn aus- und einbauen.....	310

Blindnietmutter für Halteplatte für DVD-Player nachträglich am Sitzlehnenrahmen vernieten .....	310
Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen .....	310
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung zweiteilig mit Blende Sitzlehnenrahmen - Ausstattungsvariante.....	310
Sitzlehnenabdeckung zweiteilig aus- und einbauen.....	310
Blende Sitzlehnenrahmen aus- und einbauen .....	310
Montageübersicht Sitzlehnenabdeckung einteilig - Ausstattungsvariante.....	310
Sitzlehnenabdeckung einteilig aus- und einbauen .....	310
Montageübersicht Sitzwanne .....	310
Obergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	311
Untergestell Sitzwanne aus- und einbauen.....	311
Montageübersicht Sitztiefenverstellung.....	311
Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	311
Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen .....	311
Montageübersicht Ablagefach.....	311
Ablagefach aus- und einbauen .....	311
Montageübersicht Kopfstützen.....	312
Polster mit Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	312
Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen .....	313
Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile.....	314
Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion .....	314
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen .....	314
Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen.....	314
Montageübersicht Betätigung, Bedienungseinheit und Schalter für Sitzverstellung.....	315
Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	315
Betätigung für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen .....	315
Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen.....	315
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	315
Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze.....	315
Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	315
Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze.....	315
Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	315
Montageübersicht Motor für Längsverstellung .....	315
Motor für Längsverstellung aus- und einbauen .....	316
Montageübersicht Motor für Sitzlehnenverstellung .....	316
Motor für Sitzlehnenverstellung aus- und einbauen .....	316
Montageübersicht Motor für Höhenverstellung .....	316
Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen .....	316
Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung .....	316
Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen.....	316
Montageübersicht Sitzpositionssensor.....	316
Sitzpositionssensor aus- und einbauen.....	316
<b>Sitze hinten .....</b>	<b>317</b>
Montageübersicht Sitzbank.....	317
Sitzbank aus- und einbauen.....	318
Montageübersicht Lehne.....	319
Lehne aus- und einbauen .....	320
Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen.....	321
Sicherungsbügel aus- und einbauen.....	322
Mittellager aus- und einbauen.....	322
Lager außen aus- und einbauen .....	323
Lager innen aus- und einbauen .....	323
Seitenpolster aus- und einbauen .....	324
Montageübersicht Verriegelung .....	324
Blende für Verriegelung aus- und einbauen.....	325
Verriegelung für Lehne aus- und einbauen .....	326

Montageübersicht Kopfstütze und Kopfstützenführung.....	326
Kopfstütze aus- und einbauen .....	327
Kopfstützenführung aus- und einbauen .....	328
Montageübersicht Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung.....	328
Abdeckrahmen aus- und einbauen .....	329
Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen.....	330
Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen.....	330
Zwischenpolster aus- und einbauen .....	331
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	331
Blende für Getränkehalter aus- und einbauen .....	331
Getränkehalter aus- und einbauen.....	332
Montageübersicht Mittelarmlehne und Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) .....	333
Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen.....	334
Abdeckung aus- und einbauen .....	335
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	336
Halter mit Scharnieren aus- und einbauen.....	336
Verschlussdeckel .....	337
Montageübersicht Mittelarmlehne und Abdeckung für Lehnenhalter mit Blende für Lehnenhalter .....	337
Halter mit Scharnieren aus- und einbauen.....	338
Blende für Lehnenhalter aus- und einbauen .....	339
Abdeckung für Lehnenhalter aus- und einbauen .....	340
Abdeckung aus- und einbauen .....	341
Mittelarmlehne aus- und einbauen.....	341
<b>74 – Sitz-Polster, Bezüge.....</b>	<b>342</b>
Bezüge und Polster Sitz vorn .....	342
Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung.....	342
Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung.....	343
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzwanne ohne Sitztiefenverstellung.....	345
Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzlehne .....	347
Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzlehne .....	348
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzlehne .....	352
Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung.....	354
Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung.....	355
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung.....	357
Montageübersicht Bezug und Polster - Sitzlehne Super-Sportsitz.....	361
Bezug und Polster aus- und einbauen - Sitzlehne Super-Sportsitz.....	362
Bezug und Polster trennen und zusammenbauen - Sitzlehne Super-Sportsitz.....	366
Montageübersicht Sitz-Heizelement - Normalsitz .....	367
Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz .....	368
Montageübersicht Sitzlehnen-Heizelement - Normalsitz.....	369
Sitzlehnen-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz.....	369
Montageübersicht Sitz-Heizelement - Komfortsitz .....	370
Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz .....	371
Montageübersicht Sitzlehnen-Heizelement - Komfortsitz.....	372
Sitzlehnen-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz.....	373
Montageübersicht Sitz-Heizelement - Sportsitz .....	374
Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz .....	375
Montageübersicht Sitzlehnen-Heizelement - Sportsitz.....	375
Sitzlehnen-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz .....	375
Montageübersicht Sitz-Heizelement - Super-Sportsitz.....	376
Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Super-Sportsitz.....	377
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze .....	377
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen .....	379
Bezüge und Polster Sitz hinten .....	381
Montageübersicht Bezug und Polster .....	381

Bezug und Polster aus- und einbauen .....	382
Bezug vom Polster trennen .....	382
Montageübersicht Bezug und Polster für Rücksitzlehne - Lehne mit Durchladeöffnung .....	384
Bezug und Polster für Rücksitzlehne aus- und einbauen - Lehne mit Durchladeöffnung .....	386
Bezug vom Polster trennen - Lehne mit Durchladeöffnung .....	387
Zwischenpolster aus- und einbauen - Lehne mit Durchladeöffnung .....	389
Montageübersicht Bezug und Polster - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach .....	389
Bezug und Polster aus- und einbauen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach .....	391
Bezug vom Polster trennen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach .....	392
Polster oben sowie unten aus- und einbauen - Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach .....	394
Montageübersicht Sitz-Heizelement .....	395
Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	396
Montageübersicht Lehnen-Heizelement .....	397
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	397
Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze .....	399
Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen .....	400
Blende aus- und einbauen .....	402
Schenkelfeder aus- und einbauen .....	403

