

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Leitungsverlegung und Befestigung</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Kontaktkorrosion</b> .....	<b>2</b>
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Übersicht Ablagen/Abdeckungen .....	3
1.2 Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	4
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	4
1.4 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante mit Knieairbag ..	6
1.5 Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) .....	7
1.6 Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen .....	7
1.7 Verkleidung oben für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) aus- und einbauen .....	8
1.8 Verkleidung unten für Schaltermodul Lenksäule (SMLS) aus- und einbauen .....	9
1.9 Montageübersicht Handschuhkasten .....	10
1.10 Handschuhkastenöffner aus- und einbauen .....	11
1.11 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	12
1.12 Handschuhkasten aus- und einbauen .....	12
1.13 Handschuhkasten aus- und einbauen - Ländervariante mit Knieairbag .....	15
1.14 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	16
1.15 Bremsenteil für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	16
<b>2 Mittelkonsole</b> .....	<b>17</b>
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole .....	17
2.2 Blende hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	20
2.3 Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	20
2.4 Ascher hinten aus- und einbauen .....	21
2.5 Ascher vorn aus- und einbauen .....	21
2.6 Blende für Ascher vorn aus- und einbauen .....	21
2.7 Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	22
2.8 Ablagefach hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen .....	23
2.9 Ausströmer hinten aus- und einbauen .....	23
2.10 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	24
2.11 Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	25
2.12 Getränkehalter aus- und einbauen .....	25
2.13 Ablagefach aus- und einbauen .....	26
2.14 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	26
<b>3 Mittelarmlehne vorn</b> .....	<b>27</b>
3.1 Montageübersicht Mittelarmlehne vorn .....	27
3.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	28
3.3 Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	28
3.4 Verkleidungen für Scharnierarm aus- und einbauen .....	29
<b>4 Innenspiegel</b> .....	<b>30</b>
4.1 Automatische Ablendfunktion aus- und einschalten .....	30
4.2 Montageübersicht Innenspiegel .....	31
4.3 Montageübersicht Innenspiegel mit Spurhalteassistent .....	32
4.4 Innenspiegel aus- und einbauen .....	32
4.5 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels .....	33
4.6 Aktivierung und Kalibrierung des Innenspiegels mit Digitalkompass .....	34
4.7 Digitalkompass aus- und einschalten .....	34
4.8 Kalibrierung eines vorhandenen Digitalkompasses .....	34
4.9 Kalibrierung eines neuen Digitalkompasses .....	36
4.10 Einstellung der magnetischen Ablenkungszone .....	36

4.11	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	38
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>44</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems</b>	<b>44</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	44
1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	45
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	46
1.4	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	47
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	47
1.6	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	48
1.7	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	48
1.8	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	50
1.9	Unfall ohne Airbagauslösung	51
1.10	Überprüfung von Sicherheitsgurten	51
1.11	Gurtband prüfen	51
1.12	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	52
1.13	Gurtschloss-Sichtprüfung	53
1.14	Gurtschloss-Funktionsprüfung	53
1.15	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	53
1.16	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	53
1.17	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	54
1.18	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top tether)	54
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>55</b>
2.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	55
2.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	56
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer vorn aus- und einbauen	57
2.4	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	59
2.5	Montageübersicht Gurtschloss vorn	60
2.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	60
2.7	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	62
2.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	63
2.9	Gurtendbeschlag hinten aus- und einbauen	64
2.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	65
2.11	Montageübersicht Gurtschloss hinten	66
2.12	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	66
<b>3</b>	<b>Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether)</b>	<b>68</b>
3.1	Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether) Sitz vorn	68
3.2	Kindersitzverankerung (ISOFIX, Top Tether) aus- und einbauen	69
<b>4</b>	<b>Airbagsystem</b>	<b>70</b>
4.1	Übersicht Einbauorte	70
<b>5</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>72</b>
5.1	Montageübersicht Steuergerät für Airbag J234	72
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	72
<b>6</b>	<b>Zünder für Batterieunterbrechung</b>	<b>75</b>
6.1	Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung N253	75
6.2	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	75
<b>7</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>79</b>
7.1	Montageübersicht Airbag Fahrerseite	79
7.2	Airbageinheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	80
7.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	83

<b>8</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b> .....	<b>84</b>
8.1	Montageübersicht Airbag Beifahrerseite .....	84
8.2	Airbageinheit Beifahrerseite mit Zünder 1 und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite N131 und N132 aus- und einbauen .....	85
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen ..	87
8.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen .....	89
<b>9</b>	<b>Seitenairbags</b> .....	<b>90</b>
9.1	Montageübersicht Seitenairbag vorn .....	90
9.2	Seitenairbag mit Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 oder Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 aus- und einbauen .....	91
<b>10</b>	<b>Kopfairbag</b> .....	<b>94</b>
10.1	Montageübersicht Kopfairbag .....	94
10.2	Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 oder Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 aus- und einbauen .....	95
<b>11</b>	<b>Knieairbag - Ländervariante</b> .....	<b>99</b>
11.1	Montageübersicht Knieairbag Fahrerseite .....	99
11.2	Knieairbag Fahrerseite mit Zünder für Knieairbag Fahrerseite N295 aus- und einbauen ..	100
11.3	Knieairbag Fahrerseite von der Aufnahme trennen .....	102
11.4	Halter links für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen .....	103
11.5	Halter rechts für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen .....	103
11.6	Montageübersicht Knieairbag Beifahrerseite .....	104
11.7	Knieairbag Beifahrerseite mit Zünder für Knieairbag Beifahrerseite N296 aus- und einbauen .....	105
11.8	Knieairbag Beifahrerseite von der Aufnahme trennen .....	107
11.9	Halter links für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen .....	107
11.10	Halter rechts für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen .....	107
<b>12</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>108</b>
12.1	Übersicht Crashsensoren für Airbag .....	108
12.2	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen .....	109
12.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen .....	111
12.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen .....	113
<b>13</b>	<b>Sitzpositionssensor</b> .....	<b>115</b>
13.1	Montageübersicht Sitzpositionssensor .....	115
13.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurtrageerkennung .....	115
13.3	Sitzpositionssensor aus- und einbauen - Ländervariante mit Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung .....	119
<b>14</b>	<b>Gurtrageerkennung</b> .....	<b>122</b>
14.1	Sitzbelegungssensor aus- und einbauen .....	122
<b>15</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante</b> .....	<b>127</b>
15.1	Sitzbelegungserkennung - Bauteileübersicht .....	127
15.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....	129
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>133</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b> .....	<b>133</b>
1.1	Montageübersicht Türverkleidung .....	133
1.2	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen .....	135
1.3	Schalterblende aus- und einbauen .....	136
1.4	Zierblende aus- und einbauen .....	136
1.5	Türverkleidung aus- und einbauen .....	137
1.6	Verstärkung für Ablage tasche in Türverkleidung einbauen - Ländervariante .....	139
1.7	Armlehne aus- und einbauen .....	140
1.8	Zuziehgriff mit Schalteraufnahme aus- und einbauen .....	141
1.9	Schalterrahmen für Taster für Fernentriegelung der Heckklappe E233 aus- und einbauen .....	142
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	142

1.11	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	143
1.12	Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	143
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>145</b>
2.1	Übersicht - Schalttafel	145
2.2	Montageübersicht Schalttafel	146
2.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	148
2.4	Schalttafel ausströmer seitlich aus- und einbauen	149
2.5	Schalttafel ausströmer in der Mitte aus- und einbauen	150
2.6	Abdeckung für MMI-Bildschirm aus- und einbauen	151
2.7	Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen	152
2.8	Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen	152
2.9	Lichtschalterblende aus- und einbauen	153
2.10	Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	154
2.11	Blende für Schalter für Zugang und Startberechtigung E415 aus- und einbauen	154
2.12	Halterahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen	155
2.13	Schalttafel aus- und einbauen	155
2.14	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	160
2.15	Defrosterdüse oben in der Mitte aus- und einbauen	160
<b>3</b>	<b>Zentralrohr für Schalttafel</b>	<b>161</b>
3.1	Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel	161
3.2	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	162
3.3	Lagerbock aus- und einbauen	165
3.4	Montageübersicht Pralldämpfer, Halter für Knieairbag und Handschuhfach - Ländervariante	166
3.5	Pralldämpfer links aus- und einbauen - Ländervariante	167
3.6	Pralldämpfer rechts aus- und einbauen - Ländervariante	167
3.7	Halter für Handschuhkasten aus- und einbauen	168
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>169</b>
4.1	Übersicht Verkleidungen	169
4.2	Montageübersicht Verkleidung Säule A oben	170
4.3	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	170
4.4	Montageübersicht Verkleidung Säule A unten	173
4.5	Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen	174
4.6	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	174
4.7	Montageübersicht Einstiegsleiste	176
4.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	176
4.9	Montageübersicht Verkleidung Säule C	178
4.10	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	178
4.11	Montageübersicht Seitenverkleidung	180
4.12	Seitenverkleidung aus- und einbauen	181
4.13	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	182
4.14	Blende für Mitteltiefenlautsprecher aus- und einbauen	183
4.15	Zierblende aus- und einbauen	183
4.16	Montageübersicht Verkleidung Säule B	184
4.17	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	184
4.18	Blende Säule B aus- und einbauen	185
4.19	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	186
4.20	Montageübersicht Fußstütze und Bodenteppich	186
4.21	Fußstütze aus- und einbauen	187
4.22	Bodenteppich aus- und einbauen	187
4.23	Montageübersicht Hutablage	189
4.24	Lautsprecherblende aus- und einbauen	190
4.25	Abdeckkappe aus- und einbauen	190
4.26	Hutablage aus- und einbauen	190
4.27	Montageübersicht Sonnenschutzrollo	192
4.28	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	193

<b>5</b>	<b>Verkleidungen Kofferraum</b> .....	<b>196</b>
5.1	Übersicht Verkleidungen Kofferraum .....	196
5.2	Montageübersicht Verkleidung Klappe hinten .....	197
5.3	Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen .....	197
5.4	Halter für Warndreieck aus- und einbauen .....	199
5.5	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen .....	199
5.6	Montageübersicht Verkleidung Heckabschluss .....	200
5.7	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen .....	200
5.8	Montageübersicht Verkleidung Kofferraum seitlich .....	202
5.9	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen .....	202
5.10	Verzurröse aus- und einbauen .....	203
5.11	Haltehaken aus- und einbauen .....	204
5.12	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte .....	205
5.13	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	205
5.14	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	206
5.15	Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen .....	206
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung</b> .....	<b>207</b>
6.1	Übersicht Dachverkleidung .....	207
6.2	Montageübersicht Sonnenblenden .....	208
6.3	Sonnenblende aus- und einbauen .....	209
6.4	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen .....	209
6.5	Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	210
6.6	Montageübersicht Formhimmel .....	211
6.7	Formhimmel aus- und einbauen .....	211
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b> .....	<b>216</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b> .....	<b>216</b>
1.1	Sitze vorn in Servicestellung bringen .....	219
1.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren .....	220
<b>2</b>	<b>Sitze vorn - Normalsitz (manuell verstellbar)</b> .....	<b>221</b>
2.1	Montageübersicht Sitz vorn - Normalsitz (manuell verstellbar) .....	221
2.2	Sitz vorn - Normalsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen .....	223
2.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken .....	225
2.4	Airbag-Adapter anschließen .....	227
2.5	Steckverbindungen Steckerstation .....	230
2.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung .....	230
2.7	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn .....	231
2.8	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen .....	233
2.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig .....	237
2.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen .....	237
2.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	238
2.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen .....	240
2.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig .....	242
2.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen .....	242
2.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstelleinheit und Sitzhöhenverstellgriff .....	243
2.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen .....	243
2.17	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen .....	245
2.18	Montageübersicht Sitzneigungsverstellung .....	248
2.19	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen .....	248
2.20	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen .....	251
2.21	Montageübersicht Torsionsstab .....	252
2.22	Torsionsstab aus- und einbauen .....	252
2.23	Lager aus- und einbauen .....	257
2.24	Montageübersicht Lehne vorn .....	260
2.25	Lehne vorn aus- und einbauen .....	261

2.26	Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen	264
2.27	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	265
2.28	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	268
2.29	Montageübersicht Federmatte	269
2.30	Federmatte aus- und einbauen	270
2.31	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	273
2.32	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	273
2.33	Montageübersicht Einstiegshilfe	278
2.34	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	281
2.35	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	282
2.36	Abstützblech aus- und einbauen	283
2.37	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	285
2.38	Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	287
2.39	Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen	291
2.40	Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	292
2.41	Bowdenzug B »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	295
2.42	Bowdenzug B »Einstiegshilfe« einstellen	297
2.43	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	299
2.44	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« einstellen	301
2.45	Memorystein aus- und einbauen	302
2.46	Montageübersicht Sitzlängsverstellung	304
2.47	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	304
2.48	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	305
2.49	Sitzunterteil beziehungsweise Sitzwanne ersetzen	307
2.50	Montageübersicht Ablagefach	308
2.51	Ablagefach aus- und einbauen	308
2.52	Montageübersicht Kopfstützen	308
2.53	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	309
2.54	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	309
2.55	Übersicht elektrische und elektronische Bauteile	312
2.56	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	312
2.57	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	313
2.58	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	313
2.59	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	314
2.60	Montageübersicht Sitzpositionssensor	315
2.61	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	315
<b>3</b>	<b>Sitze vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)</b>	<b>316</b>
3.1	Montageübersicht Sitz vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar)	316
3.2	Sitz vorn - Normalsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	318
3.3	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	320
3.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	325
3.5	Airbag-Adapter anschließen	325
3.6	Steckverbindungen Steckerstation	325
3.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	325
3.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	325
3.9	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	325
3.10	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	326
3.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	327
3.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	328
3.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	329
3.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	330
3.15	Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	330
3.16	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	331
3.17	Betätigung Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	332
3.18	Montageübersicht Torsionsstab	333

3.19	Torsionsstab aus- und einbauen	333
3.20	Lager aus- und einbauen	333
3.21	Montageübersicht Lehne vorn	334
3.22	Lehne vorn aus- und einbauen	334
3.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	338
3.24	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	339
3.25	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	340
3.26	Abstützblech aus- und einbauen	340
3.27	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	341
3.28	Bowdenzug Lehnentriegelung aus- und einbauen	341
3.29	Bowdenzug Lehnentriegelung einstellen	341
3.30	Halter Lehnentriegelung aus- und einbauen	341
3.31	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	342
3.32	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	343
3.33	Montageübersicht Sitzwanne	345
3.34	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	346
3.35	Montageübersicht Ablagefach	350
3.36	Ablagefach aus- und einbauen	350
3.37	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	353
3.38	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	356
3.39	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	356
3.40	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	359
3.41	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	361
3.42	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	361
3.43	Montageübersicht Motor für Lehnverstellung, Schaltereinheit und Lehne	364
3.44	Motor für Lehnverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	365
3.45	Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	372
3.46	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen	372
3.47	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen	376
3.48	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	377
3.49	Funktionsprüfung durchführen	378
3.50	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	379
3.51	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	380
3.52	Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	380
3.53	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	381
3.54	Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung	382
3.55	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	383
3.56	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	383
3.57	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	383
3.58	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	384
3.59	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	385
3.60	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	389
3.61	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	389
3.62	Montageübersicht Sitzpositionssensor	392
3.63	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	392
<b>4</b>	<b>Sitze vorn - Komfortsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)</b>	<b>393</b>
4.1	Montageübersicht Sitz vorn - Komfortsitz	393
4.2	Sitz vorn - Komfortsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	393
4.3	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	393
4.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	393
4.5	Airbag-Adapter anschließen	393
4.6	Steckverbindungen Steckerstation	393
4.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	393

4.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	394
4.9	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	394
4.10	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	394
4.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	394
4.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	394
4.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	394
4.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	395
4.15	Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	395
4.16	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	395
4.17	Betätigung Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	395
4.18	Montageübersicht Torsionsstab	395
4.19	Torsionsstab aus- und einbauen	395
4.20	Lager aus- und einbauen	395
4.21	Montageübersicht Lehne vorn	395
4.22	Lehne vorn aus- und einbauen	396
4.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	396
4.24	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	396
4.25	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	396
4.26	Abstützblech aus- und einbauen	396
4.27	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	396
4.28	Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	396
4.29	Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen	396
4.30	Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	397
4.31	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	397
4.32	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	397
4.33	Montageübersicht Sitzwanne	397
4.34	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	397
4.35	Montageübersicht Ablagefach	397
4.36	Ablagefach aus- und einbauen	397
4.37	Blende aus- und einbauen	397
4.38	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	398
4.39	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert)	398
4.40	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen	398
4.41	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion (Funktion für Sitzlüftung integriert) aus- und einbauen	398
4.42	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen und Sitzlehne	399
4.43	Lüfter für Sitzkissen aus- und einbauen	400
4.44	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	400
4.45	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	401
4.46	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	401
4.47	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	401
4.48	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne	401
4.49	Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	401
4.50	Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	402
4.51	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen	402
4.52	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen	402
4.53	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	402
4.54	Funktionsprüfung durchführen	402
4.55	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	403
4.56	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	403
4.57	Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	406
4.58	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	406
4.59	Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung	406
4.60	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	406
4.61	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	406

4.62	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	406
4.63	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	406
4.64	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	407
4.65	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	407
4.66	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	407
4.67	Montageübersicht Sitzpositionssensor	407
4.68	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	407
<b>5</b>	<b>Sitze vorn - Sportsitz (manuell verstellbar) mit Sitzflächen-Verlängerung</b>	<b>408</b>
5.1	Montageübersicht Sitz vorn - Sportsitz	408
5.2	Sitz vorn - Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen	408
5.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	408
5.4	Airbag-Adapter anschließen	408
5.5	Steckverbindungen Steckerstation	408
5.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	408
5.7	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	408
5.8	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	409
5.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	409
5.10	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	409
5.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	409
5.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	409
5.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	409
5.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	409
5.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstelleinheit und Sitzhöhenverstellgriff	410
5.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	410
5.17	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	410
5.18	Montageübersicht Sitzneigungsverstellung	410
5.19	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	410
5.20	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	410
5.21	Montageübersicht Torsionsstab	410
5.22	Torsionsstab aus- und einbauen	411
5.23	Lager aus- und einbauen	411
5.24	Montageübersicht Lehne vorn	411
5.25	Lehne vorn aus- und einbauen	411
5.26	Montageübersicht Lehnenabdeckung und Blende Lehnenrahmen	411
5.27	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	411
5.28	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	411
5.29	Montageübersicht Federmatte	411
5.30	Federmatte aus- und einbauen	412
5.31	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	412
5.32	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	412
5.33	Montageübersicht Einstiegshilfe	412
5.34	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	412
5.35	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	412
5.36	Abstützblech aus- und einbauen	412
5.37	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	413
5.38	Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	413
5.39	Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen	413
5.40	Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	413
5.41	Bowdenzug B »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	413
5.42	Bowdenzug B »Einstiegshilfe« einstellen	413
5.43	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« aus- und einbauen	413
5.44	Bowdenzug A »Einstiegshilfe« einstellen	414
5.45	Memorystein aus- und einbauen	414
5.46	Montageübersicht Sitzlängsverstellung	414
5.47	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	414
5.48	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	414

5.49	Montageübersicht Ablagefach	414
5.50	Ablagefach aus- und einbauen	414
5.51	Montageübersicht Kopfstützen	414
5.52	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	415
5.53	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	415
5.54	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	415
5.55	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	415
5.56	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	415
5.57	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	415
5.58	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	416
5.59	Montageübersicht Sitzpositionssensor	416
5.60	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	416
5.61	Montageübersicht Sitzflächenverlängerung	417
5.62	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen	418
5.63	Blende aus- und einbauen	420
<b>6</b>	<b>Sitz vorn - Sportsitz (elektrisch verstellbar)</b>	<b>422</b>
6.1	Montageübersicht Sitz vorn - Sportsitz	422
6.2	Sitz vorn - Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	422
6.3	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	422
6.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	422
6.5	Airbag-Adapter anschließen	422
6.6	Steckverbindungen Steckerstation	422
6.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	422
6.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	423
6.9	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	423
6.10	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	423
6.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	423
6.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	423
6.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	423
6.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	424
6.15	Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	424
6.16	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	424
6.17	Betätigung Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	424
6.18	Montageübersicht Torsionsstab	424
6.19	Torsionsstab aus- und einbauen	424
6.20	Lager aus- und einbauen	424
6.21	Montageübersicht Lehne vorn	425
6.22	Lehne vorn aus- und einbauen	425
6.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	425
6.24	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	425
6.25	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	425
6.26	Abstützblech aus- und einbauen	425
6.27	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	425
6.28	Bowdenzug Lehnentriegelung aus- und einbauen	425
6.29	Bowdenzug Lehnentriegelung einstellen	426
6.30	Halter Lehnentriegelung aus- und einbauen	426
6.31	Montageübersicht Kopfstütze elektrisch verstellbar	426
6.32	Kopfstütze elektrisch verstellbar aus- und einbauen	426
6.33	Montageübersicht Sitzwanne	426
6.34	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	426
6.35	Montageübersicht Ablagefach	426
6.36	Ablagefach aus- und einbauen	427
6.37	Montageübersicht Sitzflächenverlängerung	427
6.38	Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen	427
6.39	Blende aus- und einbauen	427

6.40	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	427
6.41	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	427
6.42	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	427
6.43	Halter für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	428
6.44	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	428
6.45	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	428
6.46	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung, Schaltereinheit und Lehne	428
6.47	Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	428
6.48	Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	428
6.49	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen	429
6.50	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen	429
6.51	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	429
6.52	Funktionsprüfung durchführen	429
6.53	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	429
6.54	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	429
6.55	Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	429
6.56	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	430
6.57	Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung	430
6.58	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	430
6.59	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	430
6.60	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	430
6.61	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	430
6.62	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	430
6.63	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	431
6.64	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	431
6.65	Montageübersicht Sitzpositionssensor	431
6.66	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	431
<b>7</b>	<b>Sitze vorn - Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar, mit oder ohne Memoryfunktion)</b>	<b>432</b>
7.1	Montageübersicht Sitz vorn - Super-Sportsitz	432
7.2	Sitz vorn - Super-Sportsitz aus- und einbauen	434
7.3	Sitz vorn - Super-Sportsitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung oder defektem Steuergerät	434
7.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	434
7.5	Airbag-Adapter anschließen	434
7.6	Steckverbindungen Steckerstation	434
7.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	434
7.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	435
7.9	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	435
7.10	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	435
7.11	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	435
7.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	435
7.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	435
7.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	436
7.15	Montageübersicht Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	436
7.16	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	436
7.17	Betätigung Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	436
7.18	Montageübersicht Torsionsstab	436
7.19	Torsionsstab aus- und einbauen	436
7.20	Lager aus- und einbauen	436
7.21	Montageübersicht Lehne vorn	437
7.22	Lehne vorn aus- und einbauen	437
7.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	437
7.24	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	439
7.25	Griff mit Halter (Einstiegshilfe) aus- und einbauen	439
7.26	Abstützblech aus- und einbauen	439
7.27	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	439

7.28	Bowdenzug Lehnentriegelung aus- und einbauen	440
7.29	Bowdenzug Lehnentriegelung einstellen	440
7.30	Halter Lehnentriegelung aus- und einbauen	440
7.31	Montageübersicht Kopfstützen	441
7.32	Polster mit Kopfstütze mit Einschiebverriegelung aus- und einbauen	441
7.33	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	442
7.34	Montageübersicht Sitzwanne	444
7.35	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	444
7.36	Montageübersicht Ablagefach	445
7.37	Ablagefach aus- und einbauen	445
7.38	Montageübersicht Sitzflächenverlängerung	445
7.39	Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	445
7.40	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	445
7.41	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion	445
7.42	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	445
7.43	Halter für Steuergerät Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	446
7.44	Montageübersicht Motor für Längsverstellung	446
7.45	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen	446
7.46	Montageübersicht Motor für Lehnverstellung, Schaltereinheit und Lehne	446
7.47	Motor für Lehnverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	446
7.48	Montageübersicht Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	446
7.49	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen	446
7.50	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen	447
7.51	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen	447
7.52	Funktionsprüfung durchführen	447
7.53	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	447
7.54	Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	447
7.55	Montageübersicht Taster für Einstiegshilfe	447
7.56	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	447
7.57	Montageübersicht Bedienungseinheit für Sitzverstellung	448
7.58	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	448
7.59	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	448
7.60	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze ein- und ausbauen	448
7.61	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung	448
7.62	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen	448
7.63	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung	449
7.64	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen	449
7.65	Montageübersicht Sitzpositionssensor	449
7.66	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	449
<b>8</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>450</b>
8.1	Montageübersicht Sitzbank einteilig	450
8.2	Sitzbank aus- und einbauen	450
8.3	Montageübersicht Sitzbank einteilig mit Mittelablage	452
8.4	Sitzbank mit Mittelablage aus- und einbauen	452
8.5	Mittelablage aus- und einbauen	453
8.6	Montageübersicht Lehne geteilt	454
8.7	Lehne aus- und einbauen	456
8.8	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	458
8.9	Sicherungsbügel aus- und einbauen	458
8.10	Mittellager aus- und einbauen	459
8.11	Lager außen aus- und einbauen	459
8.12	Lager innen aus- und einbauen	460
8.13	Montageübersicht Blende für Verriegelung	460
8.14	Blende für Verriegelung ohne Schließzylinder aus- und einbauen	461
8.15	Blende für Verriegelung mit Schließzylinder aus- und einbauen	463
8.16	Schließzylinder aus- und einbauen	465

8.17	Montageübersicht Verriegelung	467
8.18	Bowdenzug von der Verriegelung zur Koppelstation aus- und einbauen	467
8.19	Verriegelung aus- und einbauen	469
8.20	Montageübersicht Fernbetätigung Verriegelung	471
8.21	Griff für Fernverriegelung aus- und einbauen	471
8.22	Bowdenzug mit Griff für Fernverriegelung aus- und einbauen	472
8.23	Montageübersicht Kopfstütze und Kopfstützenführung	473
8.24	Kopfstütze aus- und einbauen	474
8.25	Kopfstützenführung aus- und einbauen	474
8.26	Montageübersicht Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung	475
8.27	Abdeckrahmen aus- und einbauen	476
8.28	Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen	477
8.29	Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen	478
8.30	Zwischenpolster aus- und einbauen	478
8.31	Mittelarmlehne aus- und einbauen	479
8.32	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	479
8.33	Getränkehalter aus- und einbauen	480
8.34	Schließzylinder für Durchladeklappe aus- und einbauen	480
8.35	Montageübersicht Mittelarmlehne mit Ablagefach (Blende mit Verschlussdeckel)	481
8.36	Ablagefach (Blende mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	482
8.37	Abdeckung aus- und einbauen	483
8.38	Mittelarmlehne aus- und einbauen	484
8.39	Halter aus- und einbauen	484
8.40	Verschlussdeckel	485
8.41	Montageübersicht Mittelarmlehne und Blende mit Blinddeckel	486
8.42	Halter aus- und einbauen	486
8.43	Blinddeckel aus- und einbauen	487
8.44	Blende aus- und einbauen	489
8.45	Abdeckung aus- und einbauen	490
8.46	Mittelarmlehne aus- und einbauen	490
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>491</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorn</b>	<b>491</b>
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne ohne Sitzflächenverlängerung)	491
1.2	Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne ohne Sitzflächenverlängerung)	492
1.3	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne ohne Sitzflächenverlängerung)	495
1.4	Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne)	497
1.5	Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne)	498
1.6	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne)	501
1.7	Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzwanne mit Sitzflächenverlängerung)	503
1.8	Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzwanne mit Sitzflächenverlängerung)	504
1.9	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne mit Sitzflächenverlängerung)	508
1.10	Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne - Super-Sportsitz)	511
1.11	Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne - Super-Sportsitz)	512
1.12	Bezug und Polster trennen und zusammenbauen (Lehne - Super-Sportsitz)	515
1.13	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Normalsitz (manuell oder elektrisch verstellbar)	517
1.14	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz	518
1.15	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Normalsitz	519
1.16	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Normalsitz	520
1.17	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Komfortsitz	521
1.18	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz	521
1.19	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Komfortsitz	523
1.20	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Komfortsitz	524
1.21	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Sportsitz	525

1.22	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz	526
1.23	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Sportsitz	526
1.24	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Sportsitz	527
1.25	Montageübersicht Sitz-Heizelement - Super-Sportsitz	527
1.26	Sitz-Heizelement aus- und einbauen - Super-Sportsitz	528
1.27	Montageübersicht Lehnen-Heizelement - Super-Sportsitz	529
1.28	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen - Super-Sportsitz	530
1.29	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	531
1.30	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	531
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz hinten</b>	<b>536</b>
2.1	Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank ohne Mittelablage)	536
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank ohne Mittelablage)	537
2.3	Bezug vom Polster trennen (Sitzbank ohne Mittelablage)	537
2.4	Montageübersicht Bezug und Polster (Sitzbank mit Mittelablage)	539
2.5	Bezug und Polster aus- und einbauen (Sitzbank mit Mittelablage)	539
2.6	Bezug vom Polster trennen (Sitzbank mit Mittelablage)	540
2.7	Mittelablage aus- und einbauen	542
2.8	Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne mit Durchladeöffnung)	543
2.9	Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeöffnung)	544
2.10	Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Durchladeöffnung)	546
2.11	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeöffnung)	547
2.12	Montageübersicht Bezug und Polster (Lehne mit Blinddeckel oder Ablagefach)	548
2.13	Bezug und Polster aus- und einbauen (Lehne mit Blinddeckel oder Ablagefach)	549
2.14	Bezug vom Polster trennen (Lehne mit Blinddeckel oder Ablagefach)	551
2.15	Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Blinddeckel oder Ablagefach)	552
2.16	Montageübersicht Sitz-Heizelement	553
2.17	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	553
2.18	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	555
2.19	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	555
2.20	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	557
2.21	Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen	557
2.22	Blende aus- und einbauen	560
2.23	Schenkelfeder aus- und einbauen	561