

68 – Innenausstattung	10
Ablagen/Abdeckungen	10
Schalttafelabdeckung unten Fahrerseite - Bauteileübersicht	10
Schalttafelabdeckung unten Fahrerseite aus- und einbauen	10
Knieaufprallträger Fahrerseite - Bauteileübersicht.....	11
Knieaufprallträger aus- und einbauen	11
Handschuhkasten - Bauteileübersicht.....	17
Notentriegelung für Handschuhkastendeckel betätigen	18
Handschuhkasten aus- und einbauen.....	18
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	19
Bremseselement für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	21
Stellmotor für Fernentriegelung Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	21
Seilzug für Handschuhkastendeckel einstellen.....	22
Mittelkonsole hinten.....	23
Mittelkonsole hinten - Bauteileübersicht	23
Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	23
Ausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	26
Cupholder hinten aus- und einbauen.....	26
Aufnahme für Schalter für Sitzheizung und Zigarettenanzünder hinten aus- und einbauen	27
Mittelkonsole vorn	28
Mittelkonsole vorn - Bauteileübersicht	28
Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	28
Bedieneinheit für Multimedia -E380- aus- und einbauen.....	30
Spaltabdeckung aus- und einbauen.....	31
Ascher vorn aus- und einbauen	31
Blende für Ascher vorn aus- und einbauen.....	32
Cupholder vorn aus- und einbauen.....	33
Blende für Cupholder vorn aus- und einbauen	34
Zierrahmen für Bedieneinheit für Multimedia -E380- aus- und einbauen	36
Rahmen für Mittelkonsole.....	37
Rahmen für Mittelkonsole - Bauteileübersicht	37
Rahmen für Mittelkonsole aus- und einbauen	37
Seitenverkleidung für Mittelkonsole aus- und einbauen	38
Luftführung aus- und einbauen	38
Mittelarmlehne vorn.....	40
Mittelarmlehne vorn - Bauteileübersicht.....	40
Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	40

Träger für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	41
Ablagefach für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	44
Griff für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	46
Abdeckung für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	47
Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen.....	47
Stützfuß für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	48
Verkleidungen für Mittelarmlehnenfuß aus- und einbauen	49
Aufnahme für Telefon oder Aufnahme-Lift für Handy aus- und einbauen	50
Leitungssatz für Telefon oder Handy aus- und einbauen	52
Mittelarmlehne vorn nachrüsten.....	53
Innenspiegel	55
Allgemeine Hinweise	55
Innenspiegel aus- und einbauen.....	55
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels.....	57
Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- aus- und einbauen.....	58
Aktivierung und Kalibrierung des Innenspiegels mit Digitalkompass.....	58
69 – Insassenschutz.....	63
Sicherheitsgurte	63
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern.....	63
Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern	63
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	64
Gurt-Endbeschlag aus- und einbauen	65
Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne aus- und einbauen.....	65
Befestigungspunkt Gurtschloss aus- und einbauen.....	68
Gurtführung vorne aus- und einbauen	69
Gurthöhenversteller aus- und einbauen.....	70
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen	72
Gurtführung hinten außen aus- und einbauen	75
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (Fahrzeuge mit starrer Rücksitzlehne)	76
Gurtführung hinten Mitte aus- und einbauen	78
Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen.....	79
Befestigungspunkte Bodengruppe hinten Mitte	80
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (Fahrzeuge mit klappbarer Rücksitzlehne).....	83
ISOFIX-Halter	86
ISOFIX-Halter aus- und einbauen.....	86
Überprüfung der ISOFIX-Halter nach einem Unfall	87
Kindersitzverankerung (USA, Kanada)	88
Kindersitzverankerung aus- und einbauen	88
Überprüfung von Sicherheitsgurten	89
Gurtband prüfen	89
Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	90
Gurtschloss-Sichtprüfung	90

Gurtschloss-Funktionsprüfung	90
Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	90
Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	91
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	91
Überprüfen der Gurttrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer - USA-Fahrzeuge	91
Airbag Sicherheitsvorschriften	93
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	93
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	93
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	94
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung (USA)	94
Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	95
Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall	96
Unfall ohne Airbagauslösung	96
Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten	96
Airbag instand setzen	97
Airbag - Bauteileübersicht -Limousine-	97
Steuergerät für Airbag -J234- aus- und einbauen	98
Relais für Batterieabschaltung -J655- aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. 06.04	99
Zünder für Unterbrechung Batterie -N253- aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. 07.04	100
Airbag Fahrerseite instand setzen	101
Airbageinheit Fahrerseite - Bauteileübersicht	101
Zünder für Airbag Fahrerseite -N95- und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite -N250- aus- und einbauen	101
Steckverbindung an der Airbageinheit ersetzen	104
Lenkrad aus- und einbauen	104
Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring -F138- aus- und einbauen	105
Airbag Beifahrerseite instand setzen	107
Airbageinheit Beifahrerseite – Bauteileübersicht	107
Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131- und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite -N132- aus- und einbauen	107
Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite -E224- aus- und einbauen	109
Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145- aus- und einbauen	111
Seitenairbags instand setzen	113
Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199- und Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200- vorne (Normalsitz, Elektrositz) aus- und einbauen	113
Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201- und Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202- (starre Lehne) aus- und einbauen	115
Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201- und Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202- (umklappbare Lehne) aus- und einbauen	117
Abschaltung Seitenairbag hinten	119
Abschalten	119
Anschalten	120
Kopfairbag instand setzen - Limousine	121
Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251- und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252- aus- und einbauen	121
Kopfairbag instand setzen - Avant	124
Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251- und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252- aus- und einbauen	124
Crashsensoren für Airbags instand setzen	127

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit den Crashsensoren für Seitenairbag vorne.....	127
Übersicht der Einbauorte	127
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283- und Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284- aus- und einbauen.....	128
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179- und Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180- vorne (Drucksensor) aus- und einbauen ..	129
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256- und Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257- (Kopfairbag) aus- und einbauen	130
Sitzbelegungserkennung instand setzen	132
Sitzbelegungserkennung (USA) aus- und einbauen.....	132
70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....	135
Türverkleidungen vorne.....	135
Übersicht der Einbauorte	135
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	136
Türverkleidung vorne aus- und einbauen	136
Dämpfung aus- und einbauen.....	139
Armlehne aus- und einbauen	139
Schalter Spiegelverstellung aus- und einbauen.....	140
Schalter Fensterheber aus- und einbauen.....	141
Türinnenbetätigung aus- und einbauen	141
Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen.....	142
Bedienteil für Sitzmemory aus- und einbauen	142
Schalter Diebstahlwarnanlage aus- und einbauen	143
Heckklappenentriegelungsschalter aus- und einbauen	143
Verkleidung für Außenspiegel aus- und einbauen	143
Zierblende aus- und einbauen	144
Auflicht Türinnenverkleidung aus- und einbauen.....	144
Blende Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen	144
Türwarnleuchte aus- und einbauen.....	144
Einstiegsleuchte aus- und einbauen	145
Gummiring für Ausströmer aus- und einbauen	145
Rahmen Bassreflexrohr aus- und einbauen	145
Gitter Basston-Lautsprecher aus- und einbauen	146
Türverkleidungen hinten.....	147
Übersicht der Einbauorte	147
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	147
Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	148
Dämpfung aus- und einbauen.....	150
Armlehne aus- und einbauen	151
Schalter Fensterheber aus- und einbauen.....	152
Türinnenbetätigung aus- und einbauen	152
Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen.....	153
Abdeckung aus- und einbauen	153
Zierblende aus- und einbauen	153
Auflicht Türinnenverkleidung aus- und einbauen.....	153

Blende Hochtton-Lautsprecher aus- und einbauen	154
Türwarnleuchte aus- und einbauen.....	154
Einstiegsleuchte aus- und einbauen	154
Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen	154
Einhängung für Sonnenrollo aus- und einbauen.....	155
Schalttafel.....	156
Schalttafel - Bauteileübersicht.....	156
Schalttafelabdeckung aus- und einbauen.....	157
Zierblende aus- und einbauen	157
Blende für indirekte Belüftung aus- und einbauen.....	158
Schalttafel ausströmer Fahrerseite aus- und einbauen	159
Schalttafel ausströmer Beifahrerseite aus- und einbauen	160
Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen.....	161
Schalttafel aus- und einbauen.....	162
Zentralrohr für Schalttafel.....	177
Zentralrohr für Schalttafel - Bauteileübersicht.....	177
Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen.....	178
Reparaturlasche für Halter für Handschuhkasten montieren.....	189
Verkleidungen	190
Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen.....	190
Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen.....	191
Stegteil aus- und einbauen	193
Abdeckung und Halter Fußstütze aus- und einbauen.....	194
Verkleidung Säule B oben aus- und einbauen.....	196
Mantelhaken aus- und einbauen.....	197
Verkleidung Säule B unten aus- und einbauen.....	198
Verkleidung Säule C aus- und einbauen	199
Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen.....	201
Verkleidung Säule D aus- und einbauen	202
Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen.....	204
Hutablage ohne Sonnenrollo aus- und einbauen.....	205
Hutablage mit Sonnenrollo aus- und einbauen.....	207
Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus- und einbauen.....	210
Bodenmatte aus- und einbauen	211
Verkleidung Klappe hinten – Bauteileübersicht	213
Verkleidung für Klappe hinten aus und einbauen	214
Griffmulde aus- und einbauen.....	216
Verkleidung Heckabschluss - Bauteileübersicht	216
Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	217
Verkleidung Kofferraum seitlich – Bauteileübersicht.....	218
Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	218
Verzurrösen aus- und einbauen.....	219

Haltehaken aus- und einbauen	220
Rückwand-Verkleidung für Fahrzeuge mit starrer Rücksitzlehne – Bauteileübersicht	220
Rückwand-Verkleidung aus- und einbauen	221
Kofferraumbodenmatte - Bauteileübersicht	221
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	221
Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen.....	222
Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen.....	222
Verkleidungen - Avant.....	224
Verkleidung Säule C oben - Bauteileübersicht	224
Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	224
Verkleidung Säule D - Bauteileübersicht	225
Verkleidung Säule D aus- und einbauen	226
Verkleidung Dachabschluss - Bauteileübersicht.....	227
Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen.....	227
Verkleidung Klappe hinten – Bauteileübersicht	228
Verkleidung unten für Klappe hinten aus und einbauen	229
Durchbruch für Taster für Schließung Heckklappe im Kofferraum -E406- nachträglich in die Verkleidung unten für Heckklappe einarbeiten.....	230
Verkleidung oben für Klappe hinten aus- und einbauen.....	231
Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	231
Sonnenrollo Klappe hinten - Bauteileübersicht	232
Sonnenrollo aus- und einbauen	233
Verkleidung Sonnenrollo aus- und einbauen	233
Verkleidung Heckabschluss - Bauteileübersicht.....	234
Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen.....	234
Verkleidung Kofferraum seitlich – Bauteileübersicht.....	235
Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	235
Halteschiene für Verzurrösen aus- und einbauen.....	237
Trenngitter - Bauteileübersicht.....	237
Trenngitter an der Rücksitzlehne aus- und einbauen	238
Halter für Trenngitter im Kofferraum aus- und einbauen	238
Kofferraumbodenabdeckung - Bauteileübersicht.....	239
Schmutzwanne aus- und einbauen.....	241
Griff für Kofferraum-Ladeboden aus- und einbauen	242
Dachverkleidung.....	243
Formhimmel - Bauteileübersicht	243
Formhimmel aus- und einbauen	244
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Limousine ohne Schiebedach.....	248
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Limousine mit Schiebedach	249
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Avant ohne Schiebedach	249
Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Avant mit Schiebedach	250
Sonnenblende aus- und einbauen	250
Sonnenblenden-Mittellager aus- und einbauen	251

Dachhaltegriff aus- und einbauen	252
72 – Sitzgestelle	253
Sitze vorn (Normalsitz)	253
Sitz vorne (Normalsitz) aus- und einbauen	253
Steckverbindungen lösen	254
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen	255
Steckerbelegung Kupplungsstation.....	256
Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	256
Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen.....	257
Lehnenverstellrad aus- und einbauen.....	260
Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen.....	260
Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen.....	261
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	263
Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	264
Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen.....	266
Schubkasten aus- und einbauen.....	267
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz)	268
Lehne austauschen.....	270
Sitzwanne austauschen	270
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	271
Vierwege-Lordose aus- und einbauen - alte Ausführung.....	272
Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - alte Ausführung.....	274
Vierwege-Lordose aus- und einbauen - neue Ausführung	276
Stellmotoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - neue Ausführung.....	278
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	279
Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen	279
Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz).....	280
Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) aus- und einbauen.....	280
Sitz vorne ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängs-Verstellung	281
Steckverbindungen lösen	282
Airbag-Adapter -VAS 6036- anschließen	283
Steckerbelegung Kupplungsstation.....	285
Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	285
Lehne vorne aus- und einbauen	285
Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen.....	289
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	290
Lehne austauschen.....	292
Sitzwanne austauschen	293
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	293
Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen.....	294
Steuergerät für Sitzmemory aus- und einbauen	295
Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen.....	296

Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen.....	296
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen.....	297
Schubkasten aus- und einbauen.....	299
Sitzflächen-Verlängerung aus- und einbauen (Sportsitz)	300
Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen.....	302
Lehnenabdeckung aus- und einbauen.....	305
Vierwege-Lordose aus- und einbauen - alte Ausführung.....	306
Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - alte Ausführung	308
Vierwege-Lordose aus- und einbauen - neue Ausführung	309
Stellmotoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - neue Ausführung.....	311
Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	312
Fondfußraumbeleuchtung aus- und einbauen	313
Federmatte mit Kabelstrang Sitzwanne aus- und einbauen	313
Kabelbelegung Sitz	315
Kabelbelegung Lehne	315
Kabelstrang Sitzlehne aus- und einbauen	316
Sitze hinten.....	318
Sitzbank aus- und einbauen.....	318
Lehne 1/3 links aus- und einbauen	319
Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen.....	320
Abdeckung und Schelle am Mittellager ausbauen.....	321
Rücksitz-Seitenpolster aus- und einbauen	322
Prüfpunkte nach vollständiger Lehnenmontage.....	324
Schlosseinheit aus- und einbauen	324
Mittelarmlehne (geteilte Rücksitzlehne) aus- und einbauen	324
Scharnierblende innen aus- und einbauen	325
Mittellager aus- und einbauen.....	325
Rücksitzlehne Beschlag außen aus- und einbauen.....	325
Kopfstützen ausbauen	326
Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	326
Kopfstütze ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	327
Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	327
Mittelarmlehne (starre Rücksitzlehne) aus- und einbauen.....	328
Getränkehalter aus- und einbauen.....	329
Mittelarmlehne Blende hinten aus- und einbauen.....	329
74 – Sitz-Polster, Bezüge	330
Bezüge und Polster Sitzwanne vorne	330
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz)	330
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	331
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	334
Sitz-Heizelement aus- und einbauen	337
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	337

Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	338
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	338
Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz)	340
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz)	340
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	341
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz)	345
Kopfstützenführungen aus- und einbauen	347
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)	348
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	348
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	349
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	349
Bezüge und Polster Sitz hinten	351
Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen	351
Bezug und Polster für starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	352
Bezug und Polster für geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen	353
Kopfstützenführungen Außen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	357
Kopfstützenführungen Innen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	358
Rahmen für Skisack aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)	359
Skisack aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)	359
Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbare Rücksitzlehne)	359
Skisack und Rahmen für Skisack aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne)	360
Skisack nachrüsten (starre Rücksitzlehne)	360