

<b>Instandhaltung genau genommen.....</b>	<b>3</b>
Motorenübersicht.....	3
Übergabe Service.....	4
Allgemeines.....	5
Anheben des Fahrzeugs mit Hebebühne und Werkstattwagenheber.....	5
Fahrzeugdiagnosetester.....	6
Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....	7
Fahrzeugdatenträger.....	7
Motorkennbuchstabe und Motornummer.....	8
Federblocker einsetzen.....	8
Anschleppen/Abschleppen.....	10
Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung.....	12
Arbeitsbeschreibungen.....	12
Auslesen: Messwertblock 32.....	12
Batteriezustand über die Geführte Fehlersuche auslesen.....	13
Batterie: Prüfen.....	13
Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifendruck berichtigen.....	14
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	15
Bremsbeläge: Dicke prüfen.....	15
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen.....	16
Bremsflüssigkeit: Wechseln.....	17
Transportmodus: Deaktivieren.....	20
Verlademodus: Deaktivieren.....	20
G17 Additiv Zugabe.....	21
Zündschlüssel auf Funktion prüfen.....	21
Dieselpartikelfilter: Aschemasse auslesen.....	21
Datenspeicher abfragen.....	22
Geräuschdämpfungen ausbauen.....	22
Schalttafeleinsatz / MMI: Anpassen der Sprachvariante.....	23
Kraftstofffilter aus- und einbauen.....	23
Kühlsystem: Kühlmittelzusatz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen.....	25
Luffilter: Luffiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen.....	26
Motorabdeckung ausbauen.....	29
Motor und Motorraum von unten: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	30
Motoröl: Absaugen, Ablassen Ölfilter ersetzen.....	30
Motoröl: Auffüllen, Ölstand prüfen.....	31
Probefahrt: Durchführen.....	33
Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen.....	34
Frostschutzgehalt der Flüssigkeit prüfen, ggf. Flüssigkeit auffüllen.....	34
Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen.....	36
Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen.....	38
Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen.....	38
Serviceanzeige zurücksetzen bzw. anpassen.....	39
Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen.....	39
Spurstangen, Traglenker, Achsgelenk, Führungslenker und Gelenkwellen an der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen.....	41
Schiebe-/Ausstelldach: Führungsschienen, Dichtungen reinigen und schmieren.....	42
Wasserkasten: Wasserablauf prüfen.....	44
Winterreifen ab Werk.....	45
Zeituhr einstellen.....	45
Zündkerzen: Ersetzen.....	45
Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass.....	49
Keilrippenriemen: Ersetzen.....	49
Transportsicherungen: Blockierteile für vordere und hintere Stoßdämpfer entfernen.....	49
Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen.....	50

Abgasuntersuchung.....	50
Abgasuntersuchung für Benzinmotoren.....	50
Abgasuntersuchung für Dieselmotoren.....	56