



Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrophon für Telefon, Bedienhörer für Telefon

- D – Zündanlaßschalter
- R36 – Sende- und Empfangsgerät für Telefon
- R37 – Bedienhörer für Telefon
- R38 – Mikrophon für Telefon
- S5 – Sicherung im Sicherungshalter
- S8 – Sicherung im Sicherungshalter
- T3as – Steckverbindung, 3-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule links
- T8h – Steckverbindung, 8-fach, für Bedienhörer Telefon, in der Mittelkonsole
- T15s – Steckverbindung, 15-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule links
- T17d – Steckverbindung, 17-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
- (44) – Massepunkt, Säule A - links, unten
- (270) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Telefon
- (A2) – Plusverbindung (15), im Schaltfelleitungsstrang
- (A20) – Verbindung (15a), im Schaltfelleitungsstrang
- (A32) – Plusverbindung (30), im Schaltfelleitungsstrang
- (V16) – Verbindung (Abschirmung), im Leitungsstrang Telefon

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange