

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung- und Befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	3
1.1 Handschuhkasten bzw. Kniefänger - Montageübersicht	3
1.2 Handschuhkasten bzw. Kniefänger aus- und einbauen	4
1.3 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	6
1.4 Bremse für Handschuhkastendeckel bzw. Kniefänger aus- und einbauen	8
1.5 Ablagefach Fahrerseite bzw. Kniefänger - Montageübersicht	8
1.6 Ablagefach Fahrerseite bzw. Kniefänger aus- und einbauen	9
1.7 Ablagekasten aus Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen	10
1.8 Verkleidung für Lenksäule aus- und einbauen	11
1.9 Münzfach aus- und einbauen	12
2 Mittelkonsole ohne Verlängerung aus- und einbauen	15
2.1 Mittelkonsole ohne Verlängerung - Übersicht der Einbauorte	15
2.2 Mittelkonsole ohne Verlängerung - Montageübersicht	16
2.3 Mittelkonsole - aus und einbauen	17
2.4 Teppichleiste hinten und vorn aus- und einbauen	27
2.5 Klimabedienteil vorn aus- und einbauen	27
2.6 Ascher vorn aus- und einbauen	29
2.7 Blende für Ascher vorn ersetzen	30
2.8 Zigarrenanzünder vorn aus- und einbauen	31
2.9 Blende Mittelkonsole mit Bedieneinheit für Multimedia aus- und einbauen	31
2.10 Cupholder Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	32
2.11 Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung aus- und einbauen	33
2.12 Blende Mittelkonsole Fond aus- und einbauen (Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung)	35
2.13 Zigarrenanzünder hinten aus- und einbauen (Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung)	35
2.14 Ablagefach Fond aus- und einbauen	36
2.15 Blende für Ablagefach Fond ersetzen	36
2.16 Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (einteilige Mittelarmlehne)	38
2.17 Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (geteilte Mittelarmlehne)	38
2.18 Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung aus- und einbauen	40
2.19 Klimabedienteil Fond aus- und einbauen, 4-Zonen-Klimatisierung	42
2.20 Zigarrenanzünder hinten aus- und einbauen (Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung)	43
2.21 Blende Mittelkonsole Fond aus- und einbauen (Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung)	44
2.22 Luftverteiler Fond und Luftkanal Fond aus- und einbauen 2- und 4-Zonen-Klimatisierung)	44
2.23 Stellmotor für Warm-/Kaltklappe Ausströmer hinten links bzw. rechts aus- und einbauen	46
2.24 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links bzw. rechts aus- und einbauen	46
2.25 Halter Mittelkonsole, Halter Mittelarmlehne und Halter Klimabedienteil/Ascher vorn aus- und einbauen	46
3 Mittelkonsole mit Verlängerung aus- und einbauen	49
3.1 Mittelkonsole für Verlängerung - Übersicht der Einbauorte	49
3.2 Mittelkonsole für Verlängerung - Montageübersicht	50
3.3 Mittelkonsole für Verlängerung aus- und einbauen	51
3.4 Verlängerung für Mittelkonsole aus- und einbauen	59
3.5 Cupholdereinheit mit Deckelablagefach klein aus- und einbauen	61

3.6	Ablagefach, klein aus- und einbauen	61
3.7	Deckel für Cupholder und Ablagefach klein aus- und einbauen	62
3.8	Rahmen für Cupholdereinheit mit Deckel Ablagefach klein aus- und einbauen	62
3.9	Ablagefach, groß aus- und einbauen	63
3.10	Rollo für Ablagefach, groß aus- und einbauen	64
3.11	Steckdosen in Ablagefach, groß aus- und einbauen	64
3.12	Halter Verlängerung für Mittelkonsole aus- und einbauen	65
3.13	Konsole Verlängerung für Mittelkonsole vorne	67
3.14	Konsole Verlängerung für Mittelkonsole hinten	68
3.15	Luftverteiler Fond und Luftkanal Fond aus- und einbauen	69
3.16	Zwischenstück- Luftführung aus- und einbauen	71
3.17	Fondausströmer und Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten aus- und einbauen	71
3.18	Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (geteilte Mittelarmlehne)	72
4	Mittelarmlehne vorne, einteilig	75
4.1	Mittelarmlehne, einteilig, aus- und einbauen	75
4.2	Mittelarmlehne, einteilig, zerlegen und zusammenbauen	76
4.3	Halter Mittelarmlehne aus- und einbauen	76
4.4	Anschlag Mittelarmlehne aus- und einbauen	78
4.5	Träger Mittelarmlehne aus- und einbauen	79
4.6	Polsterteil Mittelarmlehne, einteilig aus- und einbauen	80
4.7	Abdeckung Mittelarmlehne, einteilig aus- und einbauen	81
4.8	Gasfeder Mittelarmlehne aus- und einbauen	81
5	Mittelarmlehne vorne, geteilt	83
5.1	Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen	83
5.2	Stützfuß unten aus- und einbauen (Mittelarmlehne, geteilt)	84
5.3	Mittelarmlehne, geteilt, zerlegen und zusammenbauen	85
5.4	Abdeckung Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen	85
5.5	Polsterteil Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen	86
5.6	Ablagefach Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen	86
5.7	Abdeckung unten Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen	87
5.8	Verkleidung aus- und einbauen	88
5.9	Beleuchtung Ablagefach aus- und einbauen	88
5.10	Mittelarmlehne, geteilt, voneinander trennen	89
6	Innenspiegel	91
6.1	Innenspiegel aus- und einbauen	91
6.2	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	92
69	Insassenschutz	93
1	Sicherheitsgurte	93
1.1	Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	93
1.2	Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer	94
1.3	Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht)	95
1.4	Befestigungspunkt Bodengruppe außen	96
1.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt aus- und einbauen	96
1.6	Gurthöhenversteller aus- und einbauen	98
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	98
1.8	Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne)	100
1.9	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen	101
1.10	Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen bei Elektrische Einzelsitze aus- und einbauen	102
1.11	Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	102
1.12	Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte (Gurtschloß) bei Elektrischen Einzelsitzen aus- und einbauen	103
1.13	Gurtschloß ersetzen	103

1.14	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) ersetzen	104
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	106
2.1	Gurtband prüfen	106
2.2	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	108
2.3	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	109
3	Airbag Sicherheitsvorschriften	110
3.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbagsystem	110
3.2	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	111
3.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	112
3.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante)	112
3.5	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) nach einem Crash	113
3.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	113
3.7	Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall	115
3.8	Unfall ohne Airbagauslösung	115
3.9	Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten	115
4	Airbag instand setzen	117
4.1	Übersicht Einbauorte	117
4.2	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	118
4.3	Relais für Batterieabschaltung J655 aus- und einbauen	119
4.4	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	120
5	Airbag Fahrerseite N95 instand setzen	123
5.1	Airbageinheit Fahrerseite N95 aus- und einbauen	123
5.2	Lenkrad aus- und einbauen	125
5.3	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	128
6	Beifahrer-Airbag N131 instand setzen	130
6.1	Beifahrer-Airbag N131 aus- und einbauen	130
6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	132
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite E224 nachrüsten	133
6.4	„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte K145 aus- und einbauen	134
7	Seitenairbags instand setzen	135
7.1	Seitenairbag vorne aus- und einbauen	135
7.2	Seitenairbag hinten aus- und einbauen	137
7.3	Seitenairbag hinten (Elektrischer Einzelrücksitz) aus- und einbauen	139
8	Kopfairbag instand setzen	142
8.1	Kopfairbag aus- und einbauen	142
8.2	Deformationselement hinten aus- und einbauen (Limousine)	144
8.3	Deformationselement hinten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit langem Radstand)	145
8.4	Deformationselement vorne aus- und einbauen	146
9	Knieairbag aus- und einbauen	148
9.1	Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	148
9.2	Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	149
9.3	Deformationselement für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	152
9.4	Deformationselement für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	154
10	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) instand setzen	156
10.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	156
10.2	Hartschaumeinleger ersetzen	162
11	Abschaltung - Seitenairbag hinten bei starrer Lehne	163
11.1	Abschalten	163
11.2	Anschalten	163

12	Abschaltung - Seitenairbag hinten bei elektrischen Einzelsitzen	165
12.1	Abschalten	165
12.2	Anschalten	165
13	Crashsensoren für Airbags instand setzen	167
13.1	Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen	167
13.2	Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen	168
13.3	Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) aus- und einbauen	170
14	ISOFIX-Halter aus- und einbauen	172
14.1	ISOFIX-Halter hinten bei starrer Rücksitzlehne	172
14.2	ISOFIX-Halter hinten bei Elektrischen Einzelsitzen aus- und einbauen	174
15	Kindersitzverankerung (USA, Kanada)	175
15.1	Kindersitzverankerung aus- und einbauen	175
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	177
1	Türverkleidungen vorne	177
1.1	Übersicht der Einbauorte	177
1.2	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	178
1.3	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	178
1.4	Zierblende aus- und einbauen	180
1.5	Zierleiste Türverkleidung vorn ersetzen	180
1.6	Dämpfung aus- und einbauen	183
1.7	Armlehne aus- und einbauen	184
1.8	Schalterleiste Fensterheber aus- und einbauen	184
1.9	Armlehne zerlegen	185
1.10	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	186
1.11	Türinnenbetätigung mit Schalter Zentralverriegelung aus- und einbauen	186
1.12	Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus- und einbauen	187
1.13	Schalterleiste Innenraumüberwachung aus- und einbauen	187
1.14	Klapptasche mit Trägerteil aus- und einbauen	188
1.15	Klapptasche aus- und einbauen	189
1.16	Schalter für Tankdeckel- /Heckklappenentriegelung aus- und einbauen	190
2	Türverkleidungen hinten	191
2.1	Übersicht der Einbauorte	191
2.2	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	192
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	192
2.4	Zierblende aus- und einbauen	194
2.5	Dämpfung aus- und einbauen	195
2.6	Armlehne aus- und einbauen	196
2.7	Schalterleiste Fensterheber aus- und einbauen	196
2.8	Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus- und einbauen	197
2.9	Blende Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen	197
2.10	Hochton-Lautsprecher aus- und einbauen	198
2.11	Dreiecksblende aus- und einbauen	198
2.12	Türinnenbetätigung mit Schalter Zentralverriegelung aus- und einbauen	198
2.13	Klapptasche mit Trägerteil aus- und einbauen	199
2.14	Klapptasche aus- und einbauen	200
2.15	Mechanisches Sonnenrollo aus- und einbauen	201
2.16	Befestigungshaken für Sonnenrollo aus- und einbauen	202
2.17	Elektrisches Sonnenrollo aus- und einbauen	203
3	Schalttafel	213
3.1	Übersicht der Einbauorte	213
3.2	Zierblende links aus- und einbauen	214
3.3	Zierblende mit Schalterleiste rechts aus- und einbauen	215
3.4	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	216
3.5	Blende Kombiinstrument aus- und einbauen	217

3.6	Blende für Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn J685 aus- und einbauen	219
3.7	Blende über dem Handschuhkasten aus- und einbauen	221
3.8	Defrosterdüse links bzw. rechts aus- und einbauen	223
3.9	Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107 mit Abdeckkappe aus- und einbauen	224
3.10	Defrosterdüse Mitte aus- und einbauen	224
3.11	Blende für indirekte Belüftung aus- und einbauen	225
3.12	Schalttafelabdeckung links aus- und einbauen	226
3.13	Schalttafelabdeckung rechts aus- und einbauen	227
3.14	Schalttafel aus- und einbauen	227
4	Zentralrohr	244
4.1	Übersicht der Einbauorte	244
4.2	Schalttafel vom Zentralrohr trennen	244
5	Dachverkleidung	248
5.1	Formhimmel ausbauen	248
5.2	Sonnenblende aus- und einbauen	249
5.3	Lager der Sonnenblende aus- und einbauen	250
5.4	Dachverstärkung aus- und einbauen	251
6	Verkleidungen	252
6.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	252
6.2	Dachhaltegriff aus- und einbauen	254
6.3	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	255
6.4	Zwischenstück Säule A oben und unten aus- und einbauen	255
6.5	Fußstütze aus- und einbauen	256
6.6	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	257
6.7	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	258
6.8	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	259
6.9	Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen	261
6.10	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	261
6.11	Mantelhaken aus- und einbauen	263
6.12	Verkleidung Säule D schmal aus- und einbauen	263
6.13	Dachabschluß aus- und einbauen	265
6.14	Hutablage aus- und einbauen	265
6.15	Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus- und einbauen	267
6.16	Ersatzteile der Hutablage aus- und einbauen	269
6.17	Bodenmatte aus- und einbauen	270
6.18	Box für Bordwerkzeug und Warndreieck aus- und einbauen	271
6.19	Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	272
6.20	Griff für Notentriegelung aus- und einbauen	273
6.21	Griffmulde aus- und einbauen	274
6.22	Taster für Schließung Heckklappe, im Kofferraum E406 aus- und einbauen	274
6.23	Verkleidung Heckabschluß aus- und einbauen	275
6.24	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	276
6.25	Steckdose Kofferraum aus- und einbauen	277
6.26	Entlüftungsgitter aus- und einbauen	277
6.27	Verkleidung Kofferraum seitlich und Verkleidung Regenrinne trennen und zusammenbauen	278
6.28	Rückwand-Verkleidung aus- und einbauen	278
6.29	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	280
6.30	Verkleidung Hutablage unten aus- und einbauen	281
6.31	Verzurösen aus- und einbauen	281
72	- Sitzgestelle	283
1	Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz)	283
1.1	Sitz aus- und einbauen	283
1.2	Airbagadapter VAS 6229 anschließen	286

1.3	Stecker für Seitenairbag trennen	287
1.4	Pinbelegung der Steckerkupplung für Notbestromung	287
1.5	Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen	288
1.6	Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen	289
1.7	Anschlagbegrenzung für Beifahrersitz (USA)	290
1.8	Lehne vorne aus- und einbauen	290
1.9	Sitzwanne ersetzen	293
1.10	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	294
1.11	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	295
1.12	Blende vorne aus- und einbauen	295
1.13	Halter für Sitzseitenblende aus- und einbauen	296
1.14	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	297
1.15	Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen	297
1.16	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Lenksäulenverstellung J136 bzw. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Beifahrer J521 aus- und einbauen	298
1.17	Kupplungsstation aus- und einbauen	298
1.18	Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen	299
1.19	Sitzobergestell ersetzen	302
1.20	Sitzwanne ersetzen	303
1.21	Sicherheits-Massenverriegelung aus- und einbauen	304
1.22	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	305
1.23	Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen	307
1.24	Motor für Sitztiefen-Verlängerung aus- und einbauen	308
1.25	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	309
1.26	Lehnenabdeckung oben aus- und einbauen	312
1.27	Lehnenabdeckung unten aus- und einbauen	313
1.28	Vierwege-Lordose aus- und einbauen	314
1.29	Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen	315
1.30	Motor für Kopfstützen-Verstellung aus- und einbauen	317
1.31	Motor für Lehnenkopf-Verstellung aus- und einbauen	318
1.32	Elektrische Kopfstütze aus- und einbauen	319
1.33	Motor für Kopfstützenverstellung mit Aktive Kopfstützeinheit aus- und einbauen	320
1.34	Sitzlüftung (Sitzwanne) aus- und einbauen	321
1.35	Sitzlüftung (Lehne) aus- und einbauen	321
1.36	Fondfußraumbelichtung ausbauen	322
1.37	Verkabelung elektrischer Vordersitz	322
2	Sitze hinten	336
2.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	336
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	338
2.3	Mittelarmlehne aus- und einbauen	339
2.4	Mittelarmlehne zerlegen	339
2.5	Getränkehalter aus- und einbauen	340
2.6	Mittellager aus- und einbauen	340
2.7	Kopfstützen aus- und einbauen	341
2.8	Mittlere Kopfstütze aus- und einbauen	342
2.9	Rollo der mittleren Kopfstütze aus- und einbauen	343
2.10	Mittlere Kopfstütze zerlegen	344
2.11	Einschiebeverriegelung der mittleren Kopfstütze aus- und einbauen	344
2.12	Rückenmatte aus- und einbauen	345
3	Elektrische Einzelrücksitze hinten	346
3.1	Bauteileübersicht Elektrischer Einzelrücksitz hinten	346
3.2	Mittelteil aus- und einbauen	346
3.3	Sitzwanne aus- und einbauen	347
3.4	Einzelrücksitz aus- und einbauen	348
3.5	Halter Sitzlehne aus- und einbauen	349
3.6	Halter Sitzmittelteil	349

3.7	Lehnenmittelteil aus- und einbauen	350
3.8	Entriangelungsgriff für Lehnenmittelteil aus- und einbauen	350
3.9	Blende Hutablage und Füllstück aus- und einbauen	351
3.10	Trägerplatte für Steuergeräte aus- und einbauen	352
3.11	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten J522 von Trägerplatte trennen	352
3.12	Steuergerät für Sitzbelüftung Fond Fahrerseite J674 und Steuergerät für Sitzbelüftung Fond Beifahrerseite J675 von Trägerplatte trennen	353
3.13	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	354
3.14	Schalter für Lordosenverstellung aus- und einbauen	355
3.15	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	355
3.16	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	355
3.17	Blende vorne aus und einbauen	356
3.18	Sitzlüftung (Sitzwanne) aus- und einbauen	356
3.19	Sitzlüftung (Lehne) aus- und einbauen	356
3.20	Motor für Neigungsverstellung Fondsitz links V227 und V228 aus- und einbauen	358
3.21	Motor für Längsverstellung Fondsitz links V87 und V88 aus- und einbauen	359
3.22	Motor für Lehnenkopfverstellung V232 aus- und einbauen	360
3.23	Motor für Lordosen-Wölbungsverstellung Fondsitz links V127 und V128 mit Vierwege-Lordose aus- und einbauen	361
3.24	Motor für Lordosen-Höhenverstellung Fondsitz links V225 und V225 aus- und einbauen	362
3.25	Lasche Sicherheitsgurt außen aus- und einbauen	363
3.26	Kopfstütze aus- und einbauen	363
74	- Sitz - Polster, Bezüge	364
1	Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz)	364
1.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	364
1.2	Blende der Sitztiefen-Verlängerung aus- und einbauen	366
1.3	Bezug und Polster der Sitzseitenpolster aus- und einbauen	367
1.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz)	368
1.5	Kopfstützenführungen ausbauen	370
1.6	Kopfstützenführungen ausbauen (Komfortsitz)	371
1.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	371
1.8	Sitzseitenpolster-Heizelemente (verklebt) aus- und einbauen	372
1.9	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	372
1.10	Lehnen-Heizelemente (verklebt) aus- und einbauen	372
1.11	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	373
2	Bezüge und Polster Sitz hinten	374
2.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen	375
2.2	Bezug und Polster für Rücksitzlehne aus- und einbauen	377
2.3	Kopfstützenführungen bei eingebauter Lehne ausbauen	379
2.4	Kopfstützenführungen bei ausgebauter Lehne ausbauen	379
2.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	380
3	Bezüge und Polster Elektrische Einzelrücksitze hinten	381
3.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	381
3.2	Bezug und Polster für Einzelrücksitz aus- und einbauen	383
3.3	Bezug für Mittelteil aus- und einbauen	386
3.4	Kopfstützenführungen ausbauen	386
3.5	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	386
3.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	387
3.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	387
76	- Gas, Wasser, Elektrik	388
1	Kühlbox instand setzen	388
1.1	Bauteileübersicht	388
1.2	Kühlbox aus- und einbauen	389

1.3	Thermostat aus- und einbauen	390
1.4	Kontaktschalter für Kühlbox-Innenleuchte aus- und einbauen	391
1.5	Leuchtdiode für Betriebsanzeige aus- und einbauen	393
1.6	Leuchtdiode für Kühlbox-Innenleuchte aus- und einbauen	394
1.7	Batteriewächter aus- und einbauen	394
1.8	Steuergerät für Kühlbox-Kompressor aus- und einbauen	395