

<b>00 - Technische Daten Karosserie</b> .....	<b>6</b>
Fahrzeug-Kenndaten.....	6
Reparaturlösungen für Klebeverbindungen .....	6
Karosserie mitte .....	6
Karosserie hinten .....	6
Ausgeschäumte Bereiche .....	7
Karosseriemaße .....	7
Bodengruppe vorn.....	7
Bodengruppe mitte.....	7
Bodengruppe hinten.....	8
Karosserie vorn .....	8
Karosserie mitte .....	9
Karosserie hinten .....	10
Karosseriespaltmaße .....	11
Karosserie vorn .....	11
Karosserie mitte .....	11
Karosserie hinten .....	12
Richtbank.....	13
Portallehre .....	23
<b>50 – Karosserie vorn</b> .....	<b>25</b>
Kontaktkorrosion! .....	25
Kotflügelbank ersetzen.....	26
Kotflügelbank ersetzen Teilstück.....	28
Radhaus vorn ersetzen .....	30
Längsträger vorn ersetzen .....	32
Längsträgervorderteil ersetzen.....	34
Karosserie vorn .....	36
Servicestellung für Schlossträger.....	36
Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	39
Kältemittelleitungen vom Kondensator ab- und wieder anbauen .....	41
Strebe vorn.....	42
Kotflügel vorn .....	43
Halter unten für Kotflügel .....	44
Halter Mitte für Kotflügel.....	45
<b>51 – Karosserie Mitte, Dach, Rahmen</b> .....	<b>46</b>
Dach ersetzen .....	46
Säule A ersetzen .....	48

Säule B außen ersetzen .....	50
Säule B innen ersetzen .....	52
<b>53 – Karosserie hinten .....</b>	<b>54</b>
Abschlußblech ersetzen .....	54
Abschluß-Querträger ersetzen .....	56
Längsträger hinten - Teilersatz .....	58
Seitenteil ersetzen .....	60
<b>55 – Deckel, Klappen, Fahrerhaus, Zentralverriegelung .....</b>	<b>62</b>
Klappe vorn .....	62
Klappe vorn aus- und einbauen .....	62
Klappe vorn einstellen .....	64
Schließbügel an Klappe vorn .....	65
Frontklappendichtung .....	67
Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen .....	68
Schloss für Klappe vorn aus- und einbauen .....	70
Klappe hinten .....	71
Klappe hinten aus- und einbauen .....	71
Klappenscharnier aus- und einbauen .....	72
Klappenschloss hinten und Schließzylinder aus- und einbauen .....	75
Antrieb für Klappe hinten aus- und einbauen .....	76
Antrieb für Klappe hinten Einbaulage .....	77
Antrieb für Zuziehhilfe .....	78
Klappe hinten einstellen .....	79
Tankklappe .....	80
Tankklappe aus- und einbauen .....	80
<b>57 – Tür vorn, Zentralverriegelung .....</b>	<b>82</b>
Tür vorn .....	82
Fensterrahmen und Fensterheber aus- und einbauen .....	82
Türscheibe aus- und einbauen .....	83
Fensterheber aus- und einbauen .....	86
Montageträger aus- und einbauen .....	89
Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen .....	91
Motor für Fensterheber aus- und einbauen .....	94
Türgriff vorn .....	94
Türgriff vorn und Schließzylinder aus- und einbauen .....	96
Türschloss aus- und einbauen .....	98
Schlossabdeckung aus- und einbauen .....	99
Lagerbügel in Türschloss einclippen .....	100
Tür vorn Einstellen .....	101
Türeinrichtung prüfen mit Einstellschablone -T40038/2- .....	102
Zentralverriegelung .....	106
Bauteileübersicht .....	106

Zentralverriegelung instand setzen .....	107
<b>58 – Tür hinten .....</b>	<b>108</b>
Tür hinten .....	108
Fensterrahmen und Fensterheber aus- und einbauen .....	108
Türscheibe aus- und einbauen.....	109
Fensterheber aus- und einbauen .....	110
Montageträger aus- und einbauen .....	113
Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen .....	115
Motor für Fensterheber aus- und einbauen .....	118
Türgriff hinten .....	118
Türgriff hinten aus- und einbauen .....	120
Türschloss aus- und einbauen .....	122
Lagerbügel in Türschloss einclipsen .....	123
Tür hinten Einstellen.....	124
Türeinrichtung prüfen mit Einstellschablone -T40- 038/2.....	124
<b>60 – Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>125</b>
Schiebe-/ Ausstelldach instand setzen .....	125
Rahmen für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen.....	126
Windabweiser aus- und einbauen.....	128
Windabweiser einstellen .....	129
Motor für Windabweiser aus- und einbauen .....	129
Initialisierung für Motor für Windabweiser durchführen.....	131
Motor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	131
Deckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen .....	132
Deckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen .....	133
Deckel einstellen .....	135
Innenblende ersetzen.....	135
Schiebehimmel aus-und einbauen.....	137
Deckeldichtung ersetzen.....	140
Nulleinstellung ( Motor ) einstellen .....	141
Nulleinstellung ( Kulissenführung ) prüfen und einstellen .....	141
Parallelauf prüfen und einstellen .....	143
Initialisierung und Anlernlauf für Schiebdach durchführen .....	143
Wasserablaufschläuche .....	144
Wasserablaufschläuche reinigen .....	144
Wasserablaufschlauch vorn.....	145
<b>63 – Stoßfänger.....</b>	<b>146</b>
Stoßfänger vorn.....	146
Abdeckung für Stoßfänger vorn aus- und einbauen .....	146
Abdeckung für Stoßfänger ausbauen .....	151
Befestigung Abdeckung an Kotflügel .....	154
Radspoiler ausbauen .....	155

Stoßfänger vorn aus- und einbauen.....	156
Halter für Stoßfänger aus- und einbauen.....	157
Stoßfänger hinten.....	159
Abdeckung für Stoßfänger hinten aus- und einbauen .....	159
Stützteil für Stoßfänger hinten aus- und einbauen.....	162
Befestigungsleiste für Stoßfängerabdeckung hinten .....	163
Abdeckung für Stoßfänger ausbauen .....	164
Befestigungsleiste ausbauen .....	166
Stoßfänger hinten aus- und einbauen.....	167
Stoßfänger ausbauen.....	168
Führungsteil hinten ausbauen.....	168
Anhängerkupplung aus- und einbauen .....	169
Ausgleichelement Funktion .....	170
Anhängerkupplung einbauen .....	171
<b>64 – Verglasung .....</b>	<b>173</b>
Kraftschlüssig verklebte Scheiben .....	173
Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines.....	173
Scheibeninstandsetzung mit Spezialwerkzeug -VAS 1993- .....	175
Materialien.....	175
Mindestaushärtezeiten! .....	175
Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	175
Scheiben nachdichten .....	176
Windschutzscheibe aus- und einbauen .....	177
Montageübersicht.....	177
Abdeckprofil ersetzen.....	178
Abdeckprofil aufkleben.....	179
Windschutzscheibe ausbauen .....	180
Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe .....	183
Windschutzscheibe einbauen .....	184
Mindestaushärtezeiten! .....	185
Seitenscheibe aus- und einbauen.....	186
Nicht zerstörte Scheibe ausbauen .....	187
Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe .....	187
Kleberauppenabstände zum Scheibenrand.....	189
Rückblickscheibe aus- und einbauen.....	190
Montageübersicht.....	190
Abdeckprofil ersetzen.....	191
Abdeckprofil aufkleben.....	192
Rückblickscheibe ausbauen.....	193
Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe .....	195
Rückblickscheibe einbauen.....	197
Mindestaushärtezeiten! .....	198

<b>66 – Außenausstattung</b> .....	<b>199</b>
Dachleisten.....	199
Dachfugenleiste aus- und einbauen.....	199
Dachzierleiste aus- und einbauen.....	200
Zierleiste Säule -D-.....	201
Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	202
Abdeckleiste ausbauen .....	202
Unterholmverkleidung ausbauen .....	203
Türspaltabdeckungen.....	205
Türspaltabdeckung vorn.....	205
Türspaltabdeckung hinten.....	206
Schutzleisten .....	207
Seitenschutzleisten ersetzen .....	207
Rückblickspiegel.....	208
Werkzeuge .....	208
Rückblickspiegel aus- und einbauen.....	208
Verstellmotor aus- und einbauen .....	209
Spiegelgehäuse aus- und einbauen.....	209
Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	210
Fensterschachtleisten .....	212
Tür-Fensterschachtleiste vorn.....	212
Tür-Fensterschachtleiste hinten.....	212
Abdeckung Regenrinne.....	213
Radhausschale aus- und einbauen.....	214
Radhausschale vorn Vorderteil .....	214
Radhausschale vorn Hinterteil .....	215
Radhausschale hinten.....	216
Zierteile.....	217
Typzeichen Heckklappe .....	217