

<b>68 – Innenausstattung</b> .....	<b>10</b>
Ablagen/Abdeckungen .....	10
Handschuhkasten - Montageübersicht.....	10
Handschuhkasten aus- und einbauen.....	11
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	13
Bremse für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen .....	15
Ablagefach Fahrerseite - Montageübersicht .....	15
Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen .....	16
Ablagekasten aus Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen .....	18
Verkleidung für Lenksäule aus- und einbauen.....	18
Münzfach aus- und einbauen.....	19
Mittelkonsole ohne Verlängerung aus- und einbauen.....	22
Mittelkonsole ohne Verlängerung - Übersicht der Einbauorte .....	22
Mittelkonsole ohne Verlängerung - Montageübersicht.....	23
Mittelkonsole - aus und einbauen .....	24
Teppichleiste hinten und vorn aus- und einbauen .....	34
Klimabedienteil vorn aus- und einbauen .....	34
Ascher vorn aus- und einbauen .....	36
Blende für Ascher vorn ersetzen.....	36
Zigarrenanzünder vorn aus- und einbauen.....	37
Blende Mittelkonsole mit Bedieneinheit für Multimedia aus- und einbauen.....	38
Cupholder Mittelkonsole vorn aus- und einbauen.....	38
Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung aus- und einbauen.....	39
Blende Mittelkonsole Fond aus- und einbauen (Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung).....	41
Zigarrenanzünder hinten aus- und einbauen (Fondausströmer, 2-Zonen-Klimatisierung).....	41
Ablagefach Fond aus- und einbauen .....	42
Blende für Ablagefach Fond ersetzen.....	42
Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (einteilige Mittelarmlehne).....	43
Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (geteilte Mittelarmlehne) .....	44
Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung aus- und einbauen.....	45
Klimabedienteil Fond aus- und einbauen, 4-Zonen-Klimatisierung .....	47
Zigarrenanzünder hinten aus- und einbauen (Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung).....	48
Blende Mittelkonsole Fond aus- und einbauen (Fondausströmer, 4-Zonen-Klimatisierung).....	49
Luftverteiler Fond und Luftkanal Fond aus- und einbauen 2–und 4-Zonen-Klimatisierung).....	49
Stellmotor für Warm-/Kaltklappe Ausströmer hinten links bzw. rechts aus- und einbauen .....	51
Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links bzw. rechts aus- und einbauen .....	51
Halter Mittelkonsole, Halter Mittelarmlehne und Halter Klimabedienteil/Ascher vorn aus- und einbauen.....	52

Mittelkonsole mit Verlängerung aus- und einbauen .....	54
Mittelkonsole für Verlängerung - Übersicht der Einbauorte .....	54
Mittelkonsole für Verlängerung - Montageübersicht .....	55
Mittelkonsole für Verlängerung aus- und einbauen .....	56
Verlängerung für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	64
Cupholdereinheit mit Deckelablagefach klein aus- und einbauen .....	66
Ablagefach, klein aus- und einbauen .....	66
Deckel für Cupholder und Ablagefach klein aus- und einbauen .....	67
Rahmen für Cupholdereinheit mit Deckel Ablagefach klein aus- und einbauen .....	68
Ablagefach, groß aus- und einbauen .....	68
Rollo für Ablagefach, groß aus- und einbauen .....	69
Steckdosen in Ablagefach, groß aus- und einbauen .....	70
Halter Verlängerung für Mittelkonsole aus- und einbauen .....	70
Konsole Verlängerung für Mittelkonsole vorne .....	72
Konsole Verlängerung für Mittelkonsole hinten .....	73
Luftverteiler Fond und Luftkanal Fond aus- und einbauen .....	73
Zwischenstück- Luftführung aus- und einbauen .....	75
Fondausströmer und Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten aus- und einbauen .....	76
Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen (geteilte Mittelarmlehne) .....	77
Mittelarmlehne vorne, einteilig .....	80
Mittelarmlehne, einteilig, aus- und einbauen .....	80
Mittelarmlehne, einteilig, zerlegen und zusammenbauen .....	81
Halter Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	82
Anschlag Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	83
Träger Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	84
Polsterteil Mittelarmlehne, einteilig aus- und einbauen .....	85
Abdeckung Mittelarmlehne, einteilig aus- und einbauen .....	86
Gasfeder Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	86
Mittelarmlehne vorne, geteilt .....	88
Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen .....	88
Stützfuß unten aus- und einbauen (Mittelarmlehne, geteilt) .....	89
Mittelarmlehne, geteilt, zerlegen und zusammenbauen .....	90
Abdeckung Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen .....	90
Polsterteil Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen .....	91
Ablagefach Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen .....	92
Abdeckung unten Mittelarmlehne, geteilt, aus- und einbauen .....	92
Verkleidung aus- und einbauen .....	93
Beleuchtung Ablagefach aus- und einbauen .....	94
Mittelarmlehne, geteilt, voneinander trennen .....	94
Innenspiegel .....	96
Innenspiegel aus- und einbauen .....	96
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels .....	97

<b>69 – Insassenschutz</b> .....	<b>98</b>
Sicherheitsgurte .....	98
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern.....	98
Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer.....	98
Pyrotechnischen Gurtstraffer vorne zünden .....	98
Pyrotechnischen Gurtstraffer hinten außen zünden .....	99
Pyrotechnischen Gurtstraffer hinten Mitte zünden.....	99
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	100
Befestigungspunkt Bodengruppe außen.....	101
Dreipunkt-Sicherheitsgurt aus- und einbauen.....	101
Gurthöhenversteller aus- und einbauen.....	103
Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen.....	103
Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	105
Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus- und einbauen.....	106
Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen bei Elektrische Einzelsitze aus- und einbauen.....	107
Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte .....	107
Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte (Gurtschloß) bei Elektrischen Einzelsitzen aus- und einbauen.....	109
Befestigungspunkt Gurtschloß.....	109
Überprüfung von Sicherheitsgurten .....	110
Gurtband prüfen .....	110
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt).....	112
Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer .....	112
Airbag Sicherheitvorschriften .....	113
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	113
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	113
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag.....	114
Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	114
Airbag instand setzen.....	117
Übersicht Einbauorte.....	117
Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen.....	118
Relais für Batterieabschaltung -J655- aus- und einbauen.....	119
Airbag Fahrerseite -N95- instand setzen .....	120
Airbageinheit Fahrerseite -N95- aus- und einbauen.....	120
Lenkrad aus- und einbauen .....	122
Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring -F138- aus- und einbauen.....	124
Beifahrer-Airbag -N131- instand setzen.....	126
Beifahrer-Airbag -N131- aus- und einbauen .....	126
Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite -E224- aus- und einbauen .....	128
Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite -E224- nachrüsten.....	128
„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte -K145- aus- und einbauen.....	128
Seitenairbags instand setzen .....	129
Seitenairbag vorne aus- und einbauen .....	129

Seitenairbag hinten aus- und einbauen .....	130
Seitenairbag hinten (Elektrischer Einzelsitz) aus- und einbauen .....	132
Kopfairbag instand setzen .....	134
Kopfairbag aus- und einbauen .....	134
Deformationselement hinten aus- und einbauen (Limousine) .....	136
Deformationselement hinten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit langem Radstand) .....	137
Deformationselement vorne aus- und einbauen .....	138
Knieairbag aus- und einbauen .....	140
Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen .....	140
Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen .....	141
Deformationselement für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen .....	142
Deformationselement für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen .....	144
Abschaltung - Seitenairbag hinten bei starrer Lehne .....	145
Abschalten .....	145
Anschalten .....	146
Abschaltung - Seitenairbag hinten bei elektrischen Einzelsitzen .....	147
Abschalten .....	147
Anschalten .....	148
Crashsensoren für Airbags instand setzen .....	149
Crashsensor Frontairbag aus- und einbauen .....	149
Crashsensor Seitenairbag vorne aus- und einbauen .....	150
Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) aus- und einbauen .....	151
ISOFIX-Halter aus- und einbauen .....	152
ISOFIX-Halter hinten bei starrer Rücksitzlehne .....	152
ISOFIX-Halter hinten bei Elektrischen Einzelsitzen aus- und einbauen .....	153
Kindersitzverankerung (USA, Kanada) .....	154
Kindersitzverankerung aus- und einbauen .....	154
<b>70 – Verkleidungen, Dämpfungen .....</b>	<b>157</b>
Türverkleidungen vorne .....	157
Übersicht der Einbauorte .....	157
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	158
Türverkleidung vorne aus- und einbauen .....	158
Zierblende aus- und einbauen .....	160
Dämpfung aus- und einbauen .....	161
Armlehne aus- und einbauen .....	162
Schalterleiste Fensterheber aus- und einbauen .....	163
Armlehne zerlegen .....	163
Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen .....	164
Türinnenbetätigung mit Schalter Zentralverriegelung aus- und einbauen .....	165
Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus- und einbauen .....	165
Schalterleiste Innenraumüberwachung aus- und einbauen .....	166
Klapptasche mit Trägerteil aus- und einbauen .....	166

Klapptasche aus- und einbauen.....	167
Schalter für Tankdeckel- /Heckklappenentriegelung aus- und einbauen .....	168
Türverkleidungen hinten.....	169
Übersicht der Einbauorte .....	169
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung .....	170
Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	170
Zierblende aus- und einbauen .....	173
Dämpfung aus- und einbauen.....	173
Armlehne aus- und einbauen .....	174
Schalterleiste Fensterheber aus- und einbauen .....	174
Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus- und einbauen .....	175
Blende Hochtton-Lautsprecher aus- und einbauen .....	175
Hochtton-Lautsprecher aus- und einbauen.....	176
Dreiecksblende aus- und einbauen.....	176
Türinnenbetätigung mit Schalter Zentralverriegelung aus- und einbauen .....	176
Klapptasche mit Trägerteil aus- und einbauen .....	177
Klapptasche aus- und einbauen.....	178
Mechanisches Sonnenrollo aus- und einbauen .....	178
Befestigungshaken für Sonnenrollo aus- und einbauen .....	180
Elektrisches Sonnenrollo aus- und einbauen.....	181
Schalttafel.....	190
Übersicht der Einbauorte .....	190
Zierblende links aus- und einbauen .....	191
Zierblende mit Schalterleiste rechts aus- und einbauen .....	192
Schalttafel ausströmer aus- und einbauen .....	193
Blende Kombiinstrument aus- und einbauen .....	193
Blende für Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn -J685- aus- und einbauen .....	195
Blende über dem Handschuhkasten aus- und einbauen.....	196
Defrosterdüse links bzw. rechts aus- und einbauen .....	198
Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107- mit Abdeckkappe aus- und einbauen.....	199
Defrosterdüse Mitte aus- und einbauen.....	199
Blende für indirekte Belüftung aus- und einbauen .....	200
Schalttafelabdeckung links aus- und einbauen.....	201
Schalttafelabdeckung rechts aus- und einbauen .....	201
Schalttafel aus- und einbauen.....	202
Zentralrohr.....	218
Übersicht der Einbauorte .....	218
Schalttafel vom Zentralrohr trennen.....	219
Dachverkleidung.....	222
Formhimmel ausbauen .....	222
Sonnenblende aus- und einbauen .....	223
Lager der Sonnenblende aus- und einbauen.....	224

Dachverstärkung aus- und einbauen .....	225
Verkleidungen .....	226
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	226
Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	227
Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	228
Zwischenstück Säule A oben und unten aus- und einbauen.....	229
Fußstütze aus- und einbauen .....	229
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	230
Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	231
Verkleidung Säule C aus- und einbauen .....	232
Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen.....	233
Verkleidung Säule D aus- und einbauen .....	234
Mantelhaken aus- und einbauen.....	235
Verkleidung Säule D schmal aus- und einbauen .....	235
Dachabschluß aus- und einbauen .....	237
Hutablage aus- und einbauen .....	237
Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus- und einbauen.....	239
Ersatzteile der Hutablage aus- und einbauen.....	240
Bodenmatte aus- und einbauen .....	241
Box für Bordwerkzeug und Warndreieck aus- und einbauen .....	242
Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen .....	242
Griff für Notentriegelung aus- und einbauen.....	244
Griffmulde aus- und einbauen.....	244
Taster für Schließung Heckklappe, im Kofferraum -E406- aus- und einbauen .....	245
Verkleidung Heckabschluß aus- und einbauen .....	245
Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen .....	246
Steckdose Kofferraum aus- und einbauen.....	247
Entlüftungsgitter aus- und einbauen .....	248
Verkleidung Kofferraum seitlich und Verkleidung Regenrinne trennen und zusammenbauen .....	248
Rückwand-Verkleidung aus- und einbauen .....	248
Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	250
Verkleidung Hutablage unten aus- und einbauen.....	251
Verzurösen aus- und einbauen.....	252
<b>72 – Sitzgestelle.....</b>	<b>253</b>
Sitze vorn (Memorysitz, Elektrositz).....	253
Sitz aus- und einbauen .....	253
Airbagadapter -VAS 6229- anschließen .....	255
Stecker für Seitenairbag trennen .....	256
Pinbelegung der Steckerkupplung für Notbestromung .....	256
Sitzschienenabdeckung vorne aus- und einbauen .....	256
Sitzschienenabdeckung hinten aus- und einbauen .....	257
Anschlagbegrenzung für Beifahrersitz (USA) .....	258

Lehne vorne aus- und einbauen .....	258
Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen.....	261
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	262
Blende vorne aus- und einbauen .....	263
Halter für Sitzseitenblende aus- und einbauen .....	263
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	264
Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen.....	264
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Lenksäulenverstellung -J136- bzw. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory Beifahrer -J521- aus- und einbauen.....	265
Kupplungsstation aus- und einbauen.....	266
Motor für Sitzlängs-Verstellung aus- und einbauen .....	266
Sicherheits-Massenverriegelung aus- und einbauen.....	269
Motor für Sitzhöhen-Verstellung aus- und einbauen.....	270
Motor für Sitzneigungs-Verstellung aus- und einbauen .....	272
Motor für Sitztiefen-Verlängerung aus- und einbauen .....	273
Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen.....	274
Lehnenabdeckung oben aus- und einbauen.....	276
Lehnenabdeckung unten aus- und einbauen.....	277
Vierwege-Lordose aus- und einbauen .....	278
Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen.....	279
Motor für Kopfstützen-Verstellung aus- und einbauen.....	280
Motor für Lehnenkopf-Verstellung aus- und einbauen.....	281
Elektrische Kopfstütze aus- und einbauen.....	282
Motor für Kopfstützenverstellung mit Aktive Kopfstützeinheit aus- und einbauen .....	283
Sitzlüftung (Sitzwanne) aus- und einbauen .....	284
Sitzlüftung (Lehne) aus- und einbauen .....	284
Fondfußraumbeleuchtung ausbauen .....	284
Verkabelung elektrischer Vordersitz .....	285
Sitze hinten.....	297
Rücksitzbank aus- und einbauen .....	297
Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	298
Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	299
Mittelarmlehne zerlegen .....	299
Getränkhalter aus- und einbauen.....	300
Mittellager aus- und einbauen .....	300
Kopfstützen aus- und einbauen .....	301
Mittlere Kopfstütze aus- und einbauen .....	302
Rollo der mittleren Kopfstütze aus- und einbauen .....	302
Mittlere Kopfstütze zerlegen.....	303
Einschiebeverriegelung der mittleren Kopfstütze aus- und einbauen.....	304
Rückenmatte aus- und einbauen .....	304
Elektrische Einzelsitze hinten.....	305

Bauteileübersicht Elektrischer Einzelsitz hinten.....	305
Mittelteil aus- und einbauen .....	305
Sitzwanne aus- und einbauen.....	306
Einzelsitz aus- und einbauen .....	307
Halter Sitzlehne aus- und einbauen.....	308
Halter Sitzmittelteil.....	308
Lehnenmittelteil aus- und einbauen .....	309
Entriegelungsgriff für Lehnenmittelteil aus- und einbauen.....	309
Blende Hutablage und Füllstück aus- und einbauen .....	310
Trägerplatte für Steuergeräte aus- und einbauen.....	311
Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten -J522- von Trägerplatte trennen.....	311
Steuergerät für Sitzbelüftung Fond Fahrerseite -J674- und Steuergerät für Sitzbelüftung Fond Beifahrerseite -J675- von Trägerplatte trennen.....	311
Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen.....	312
Schalter für Lordosenverstellung aus- und einbauen .....	313
Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen .....	313
Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen .....	313
Blende vorne aus und einbauen .....	314
Sitzlüftung (Sitzwanne) aus- und einbauen .....	314
Sitzlüftung (Lehne) aus- und einbauen .....	315
Motor für Neigungsverstellung Fondsitz links -V227- und -V228- aus- und einbauen .....	316
Motor für Längsverstellung Fondsitz links -V87- und -V88- aus- und einbauen.....	317
Motor für Lehnenkopferstellung -V232- aus- und einbauen.....	318
Motor für Lordosen-Wölbungsverstellung Fondsitz links -V127- und -V128- mit Vierwege-Lordose aus- und einbauen.....	319
Motor für Lordosen-Höhenverstellung Fondsitz links -V225- und -V225- aus- und einbauen.....	320
Lasche Sicherheitsgurt außen aus- und einbauen .....	321
Kopfstütze aus- und einbauen .....	321
<b>74 – Sitz-Polster, Bezüge.....</b>	<b>322</b>
Bezüge und Polster Sitz vorne (Memorysitz, Elektrositz) .....	322
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz) .....	322
Blende der Sitztiefen-Verlängerung aus- und einbauen .....	325
Bezug und Polster der Sitzseitenpolster aus- und einbauen .....	325
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz).....	326
Kopfstützenführungen ausbauen .....	329
Kopfstützenführungen ausbauen (Komfortsitz).....	329
Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz).....	330
Sitzseitenpolster-Heizelemente (verklebt) aus- und einbauen .....	330
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	330
Lehnen-Heizelemente (verklebt) aus- und einbauen.....	331
Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	331
Bezüge und Polster Sitz hinten .....	332
Bezug und Polster für Rücksitzbank aus- und einbauen .....	332
Bezug und Polster für Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	334

Kopfstützenführungen bei eingebauter Lehne ausbauen .....	336
Kopfstützenführungen bei ausgebauter Lehne ausbauen .....	336
Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	337
Bezüge und Polster Elektrische Einzelrücksitze hinten .....	338
Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen .....	338
Bezug und Polster für Einzelrücksitz aus- und einbauen.....	341
Bezug für Mittelteil aus- und einbauen.....	344
Kopfstützenführungen ausbauen .....	344
Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	344
Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	345
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	345
<b>76 – Elektrik.....</b>	<b>346</b>
Kühlbox instand setzen .....	346
Bauteileübersicht.....	346
Kühlbox aus- und einbauen .....	347
Thermostat aus- und einbauen .....	348
Kontaktschalter für Kühlbox-Innenleuchte aus- und einbauen .....	350
Leuchtdiode für Betriebsanzeige aus- und einbauen.....	351
Leuchtdiode für Kühlbox-Innenleuchte aus- und einbauen .....	352
Batteriewächter aus- und einbauen .....	353
Steuergerät für Kühlbox-Kompressor aus- und einbauen.....	353