

Instandhaltung genau genommen.....	3
Motorenübersicht.....	3
Übergabeservice.....	4
Arbeitsbeschreibungen.....	5
Auslesen: Messwerteblock 32.....	5
Batteriezustand über die Geführte Fehlersuche auslesen.....	5
Batterie: Prüfen.....	6
Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifendruck berichtigen.....	6
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	8
Beleuchtung, elektrische Verbraucher, Schalter, Anzeigen, sonstige Bedienungselemente: Funktion prüfen.....	8
Bremsbeläge: Dicke prüfen.....	9
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen.....	9
Bremsflüssigkeit: Wechseln	10
Aktive Kopfstütze: Funktion prüfen.....	13
Datenspeicher abfragen.....	14
Dieselpartikelfilter: Aschemasse auslesen.....	14
Zündschlüssel auf Funktion prüfen.....	14
G17 Additiv Zugabe.....	15
Geräuschdämpfung aus- und einbauen.....	15
Hydraulik: Auf Dichtigkeit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen.....	16
Schalttafeleinsatz / MMI: Anpassen der Sprachvariante.....	17
Kraftstofffilter aus- und einbauen.....	17
Kühlsystem: Kühlmittelzusatz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen.....	18
Luffilter: Luffiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen.....	20
Motorhaubefanghaken: Schmieren.....	24
Motorabdeckung ausbauen.....	25
Motor und Motorraum von unten: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	26
Motoröl: Absaugen, Ablassen Ölfilter ersetzen.....	26
Motoröl: Auffüllen, Ölstand prüfen.....	29
Probefahrt: Durchführen.....	31
Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen.....	32
Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen.....	32
Spritzdüsen aus- und einbauen.....	34
Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen.....	34
Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen.....	34
Serviceanzeige zurücksetzen bzw. anpassen.....	35
Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen.....	35
Hinweise zum Staub- und Pollenfilter mit einer Filtereinlage mit Aktivkohle.....	36
Spurstangen, Traglenker, Achsgelenk, Führungslenker und Gelenkwellen an der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen.....	37
Schiebedach: Führungsschienen, Dichtungen reinigen und schmieren.....	38
Panoramaschiebedach, Glasdeckel vorne: Führungsschienen reinigen und schmieren.....	40
Transportmodus: Deaktivieren.....	43
Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen.....	43
Verlademodus: Deaktivieren.....	44
Wasserkasten: Wasserablauf prüfen.....	44
Winterreifen ab Werk.....	45
Zeituhr einstellen.....	45
Zündkerzen: Ersetzen.....	45
Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....	48
Anheben des Fahrzeugs.....	50
Federblocker einsetzen.....	51
Anschleppen/Abschleppen.....	53
Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung.....	54

Abgasuntersuchung.....	55
Abgasuntersuchung für Benzinmotoren.....	55
Abgasuntersuchung für Dieselmotoren mit OBD.....	61