

00 - Technische Daten Materialien	6
Fahrzeug-Kenndaten.....	6
Typschild / Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....	6
Fahrzeugdatenträger.....	6
Karosserie - Klebeverbindungen.....	7
Karosserie mitte.....	7
Karosserie hinten.....	7
Ausgeschäumte Bereiche.....	8
Korrosionsschutzmaßnahmen.....	10
Karosseriemaße.....	11
Bodengruppe vorn.....	11
Bodengruppe mitte.....	11
Bodengruppe hinten.....	12
Karosserie vorn.....	13
Karosserie mitte.....	14
Karosserie hinten.....	15
Richtbank.....	16
01 – Eigendiagnose	24
Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen.....	24
Eigendiagnose der Zentralverriegelung 07.96 >.....	26
Eigendiagnose der Zentralverriegelung einleiten.....	27
Fehlerspeicher abfragen.....	28
Fehlerspeicher löschen.....	29
Fehlertabelle.....	30
Stellglieddiagnose.....	33
Steuergerät codieren: Standardcodierung für Fahrzeuge > 06.97.....	35
Steuergerät codieren: Standardcodierung für Fahrzeuge 07.97 >.....	35
Steuergerät codieren: Standardcodierung für Fahrzeuge KW 18.00 >.....	36
Messwerteblock lesen.....	38
Messwerteblockübersicht.....	39
Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen.....	41
Ultraschall-Innenraumüberwachung > 06.97 instand setzen.....	43
Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung.....	43
Diagnose der Innenraumüberwachung.....	43
Diagnosetabelle.....	44
Fehlerbeseitigung.....	45
Ultraschallsensoren für Innenraumüberwachung aus- und einbauen.....	45
Steuergerät für Innenraumüberwachung aus- und einbauen.....	46
Tastschalter für Deaktivierung prüfen.....	47
Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung 07.97 >.....	48
Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten.....	49
Fehlerspeicher abfragen.....	50

Fehlerspeicher löschen	51
Fehlertabelle.....	52
Stellglieddiagnose (Fahrzeuge ohne Kopfairbag).....	54
Stellglieddiagnose (Fahrzeuge mit Kopfairbag).....	55
Steuergerät codieren (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	56
Steuergerät codieren (Fahrzeuge mit Kopfairbag).....	57
Meßwerteblock lesen	58
Messwerteblockeübersicht.....	58
Anpassung	59
50 – Karosserie vorn	60
Koffl ü gelbank ersetzen	60
Ablauf	60
Radhaus vorn ersetzen	62
Ablauf	62
L ä ngstr ä ger vorn ersetzen	65
Ablauf	65
Schlie ß blech f ü r Federbeinaufnahme	68
Ablauf	68
L ä ngstr ä gervorderteil ersetzen.....	70
Ablauf	70
Rahmen f ü r K ü hler und Scheinwerfer aus- und einbauen	72
St ü tzt e il links und rechts aus- und einbauen.....	74
Koffl ü gel aus- und einbauen.....	75
Ger ä uschd ä mpfung aus- und einbauen.....	77
51 – Karosserie mitte	78
Dach ersetzen	78
Ablauf	78
S ä ule A Blende ersetzen.....	81
Ablauf	81
S ä ule B au ß en ersetzen.....	83
Ablauf	83
Ablauf	85
Unterholm au ß en ersetzen.....	89
Ablauf	89
Unterholm innen - Teilst ü ck.....	92
Ablauf	92
Querwandoberteil ersetzen	95
Ablauf	95
53 – Karosserie hinten	97
Abschlu ß blech ersetzen	97
Ablauf	97
Abschlu ß blech Seitenteil - Teilst ü ck	99

Ablauf	99
Kofferboden Seitenteil ersetzen	101
Ablauf	101
Längsträger hinten - Teilersatz.....	103
Ablauf	103
Seitenteil ersetzen	105
Ablauf	105
Regenrinne ersetzen	111
Ablauf	111
55 – Deckel, Klappen.....	113
Klappe vorn, Schloßzapfen und Fanghakenentriegelung	113
Klappe vorn einstellen	115
Kühlergrill aus- und einbauen.....	116
Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	117
Klappe hinten aus- und einbauen	118
Klappe hinten einstellen	120
Schließzylinder für Klappenschloß hinten aus- und einbauen	121
Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen	122
Dichtung für Klappe hinten einbauen	124
57 – Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	125
Türgrundkörper und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen.....	125
Türscheibe vorn aus- und einbauen.....	128
Fensterheber vorn aus- und einbauen	130
Türschloß vorn für Profilschlüssel, mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	131
Türgriff vorn aus- und einbauen	133
Türschloß vorn für Innenbahnschlüssel, mit Betätigungsteilen aus- und einbauen.....	135
Abdeckung für Türschloß aus- und einbauen	136
Betätigungsstangen für Türschloß vorn aus- und einbauen	137
Türgriff vorn Montageübersicht	139
Türgriff ausbauen	141
Türgriff vorn Vormontage	142
Tür einstellen - Einstellreihenfolge	144
I - Türgrundkörper einstellen	144
II - Träger für Türeinbauteile einstellen	146
Zentralverriegelung	147
Zentralverriegelung - Montageübersicht	147
58 – Türen hinten/Türeinbauteile	150
Türgrundkörper und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen.....	150
Türscheibe hinten aus- und einbauen	152
Fensterheber hinten aus- und einbauen	154
Türschloß hinten mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	156
Türgriff hinten aus- und einbauen (Fahrzeug mit Profilschließung).....	159

Türgriff hinten aus- und einbauen (Fahrzeug mit Innenbahnschließung)	160
Betätigungsstangen für Türschloß hinten aus- und einbauen	161
Türgriff hinten Vormontage.....	161
Tür einstellen - Einstellreihenfolge	162
I - Türgrundkörper einstellen	162
II - Träger für Türeinbauteile einstellen	164
60 - Schiebe-/Ausstelldach	165
Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht.....	165
Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen - Aluminium- und Solardeckel.....	166
Schiebedachhimmel aus- und einbauen - Aluminium- und Solardeckel.....	167
Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen - Glasdeckel	168
Schiebedachhimmel aus- und einbauen - Glasdeckel.....	169
Windabweiser aus und einbauen	169
Dichtung für Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen.....	170
Schiebedachmotor aus- und einbauen	171
Nullstellung des Motors einstellen.....	171
Kulissenführung mit Seilzug aus- und einbauen	172
Führung hinten aus Kulissenführung aus- und einbauen	172
Nullstellung der Kulissenführung prüfen und einstellen	173
Höhe des Schiebe-/Ausstelldachdeckels einstellen.....	174
Wasserablaufschläuche reinigen	175
63 – Stoßfänger.....	176
Einteiliger Stoßfänger vorn(ohne Nebelscheinwerfer)- Montageübersicht	176
Stoßfänger vorn aus- und einbauen.....	177
Stoßfänger vorn einstellen	178
Stoßfängerüberzug vorn aus- und einbauen.....	179
Zweiteiliger Stoßfänger vorn (mit Nebelscheinwerfer) -Montageübersicht	180
Stoßfänger vorn aus- und einbauen.....	182
Stoßfänger vorn einstellen	183
Zierleiste und Spoiler vorn Montageübersicht.....	184
Zierleiste vorn ausbauen	185
Zierleiste vorn einbauen	185
Einteiliger Stoßfänger hinten- Montageübersicht.....	186
Stoßfänger hinten aus- und einbauen.....	187
Stoßfänger hinten einstellen.....	187
Stoßfängerüberzug hinten aus- und einbauen.....	188
Zweiteiliger Stoßfänger hinten- Montageübersicht.....	189
Zierleiste und Spoiler hinten Montageübersicht	191
Stoßfänger hinten einbauen	193
Stoßfänger hinten einstellen.....	193
Pralldämpfer prüfen	194
64 – Verglasung	196

Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	196
Scheibeninstandsetzung mit Spezialwerkzeug VAS 1993.....	197
Materialien	197
Mindestaushärtezeiten!	197
Scheiben nachdichten.....	197
Windschutzscheibe aus-und einbauen - Montageübersicht	198
Ausbauen	200
Einbauen	203
Rückblickscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht.....	206
Ausbauen	207
Einbauen	210
Seitenscheibe aus- und einbauen.....	212
66 – Außenausstattung	213
Dachzierleiste	213
Dachzierleiste vorn aus- und einbauen.....	214
Dachzierleiste hinten aus- und einbauen.....	216
Schutzzierleisten	217
Schutzleiste für Kotflügel aus- und einbauen.....	217
Schutzleiste für Tür vorn und hinten aus- und einbauen	217
Schutzleiste für Seitenteil hinten aus- und einbauen	217
Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen.....	218
Einstiegleiste außen aus- und einbauen	219
Blende außen aus- und einbauen	220
Blende Säule A aus- und einbauen.....	220
Blende Säule B aus- und einbauen.....	220
Außenspiegel.....	221
Außenspiegel aus- und einbauen	221
Spiegelglas aus- und einbauen.....	222
Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	223
Elektrische Verstelleinheit ersetzen	224
Emblem	226
Audi-Zeichen aus- und einbauen	226
Schutzfolie	227
Schutzfolie auf Seitenteil aufkleben	227
Radhausschalen.....	228
Radhausschale vorn aus- und einbauen	229
Radhausschale hinten aus- und einbauen.....	230
Abdeckung für Unterboden	231
Abdeckung aus-und einbauen	231