

00 - Technische Daten	4
Grundsätzliche Hinweise	4
Fahrzeug-Kenndaten.....	4
Typschild / Fahrgestellnummer	4
Fahrzeugdatenträger.....	4
Sicherheitshinweise.....	4
Kontaktkorrosion	5
Schaumformteil	5
Laserschweißen	5
Grundsätzliche Hinweise Aluminiumreparatur	6
Aufbau der Karosserie.....	6
Verbrauchsmaterialien für Verbindungstechnik	6
Ausbeulen	7
Oberflächenbearbeitung	7
Unzugängliche Nieten	7
Konturengerechte Oberfläche	8
Korrosionsschutzmaßnahmen.....	9
Klebeverbindungen	9
Klebeverbindungen	9
Überprüfung und Nacharbeit von Klebeverbindungen	9
Spaltmaße.....	9
Karosserie vorn.....	10
Karosseriemaße	12
Bodengruppe hinten.....	13
Karosserie vorn	14
Karosserie Mitte	15
Karosserie hinten	16
Richtbank	16
Vorgehensweise bei Karosseriestrukturschäden an Fahrzeugen der Audi AG	16
50 – Karosserie vorn.....	17
Längsträger vorn ersetzen Teilstück.....	17
Werkzeuge.....	17
Ablauf.....	17
Querträger vorn ersetzen	23
Werkzeuge.....	23
Ablauf.....	23
Wasserkasten-Stirnwand ersetzen	25
Werkzeuge.....	25
Ablauf.....	25
Federbeindom ersetzen	29
Werkzeuge.....	29
Ablauf.....	30
Federbeindom ersetzen Teilersatz	32
Werkzeuge.....	32
Kotflügelbank ersetzen	34
Werkzeuge.....	34
Ablauf.....	35
Radhaus innen ersetzen.....	37
Werkzeuge.....	37
Ablauf.....	37
Längsträger vorn ersetzen.....	39

Werkzeuge.....	39
Ablauf.....	40
Konsolen für Längsträger ersetzen.....	44
Werkzeuge.....	44
Ablauf.....	44
51 – Karosserie Mitte, Dach, Rahmen.....	46
Dach ersetzen.....	46
Werkzeuge.....	46
Ablauf.....	47
Dachrahmen ersetzen.....	53
Werkzeuge.....	53
Ablauf.....	53
Querträger für Dach vorn ersetzen.....	54
Werkzeuge.....	54
Ablauf.....	55
Dachrahmen hinten ersetzen.....	56
Werkzeuge.....	56
Ablauf.....	57
Türrahmen ersetzen.....	58
Werkzeuge.....	58
Ablauf.....	60
Säule A ersetzen - innen.....	63
Werkzeuge.....	63
Ablauf.....	63
Säule A ersetzen.....	64
Werkzeuge.....	64
Ablauf.....	65
Säule B innen unten ersetzen.....	68
Werkzeuge.....	68
Ablauf.....	68
Säule B ersetzen.....	70
Werkzeuge.....	70
Ablauf.....	71
Unterholm ersetzen.....	76
Werkzeuge.....	76
Ablauf.....	76
Bodenblech ersetzen.....	83
Werkzeuge.....	83
Ablauf.....	84
53 – Karosserie hinten.....	86
Halter für Seitenteil innen ersetzen.....	86
Werkzeuge.....	86
Ablauf.....	86
Halter für Seitenteil ersetzen.....	88
Werkzeuge.....	88
Ablauf.....	89
Längsträger hinten ersetzen - Teilstück.....	91
Werkzeuge.....	91
Ablauf.....	91
Längsträger hinten ersetzen.....	94
Werkzeuge.....	94
Ablauf.....	94

Seitenteil ersetzen Coupé	98
Seitenteil ersetzen Spider.....	98
Heckquerträger ersetzen (Schraubteil).....	98

00 - Technische Daten	9
Leitungsverlegung und -befestigung.....	9
Kontaktkorrosion	9
Notbetätigung.....	9
Allgemeines	9
Hydrauliksystem.....	10
Allgemeines	10
Sauberkeitsregeln	11
50 – Karosserie vorn.....	12
Karosserie vorn	12
Montageübersicht - Schlossträger	12
Schlossträger aus- und einbauen	13
Montageübersicht - Halter für Scheinwerfer, Halter für Radhausschale, Halter für Kühler	13
Halter außen für Scheinwerfer aus- und einbauen.....	14
Halter in der Mitte für Scheinwerfer aus- und einbauen	15
Halter innen für Scheinwerfer aus- und einbauen	15
Halter außen für Kühler und Halter oben für Radhausschale aus- und einbauen	16
Halter innen für Kühler aus- und einbauen.....	16
Windlaufblende, Scheinwerfer, Stoßfängerabdeckung	17
Montageübersicht - Windlaufblende, Scheinwerfer, Stoßfängerabdeckung.....	17
Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen.....	18
Blende für Scheinwerfer und Radhausschale aus- und einbauen.....	18
Windlaufblende aus- und einbauen.....	19
Kotflügel	20
Montageübersicht - Kotflügel	20
Schließteil aus- und einbauen.....	21
Kotflügel aus- und einbauen	21
Spaltmaße Kotflügel.....	22
Kotflügelbank aus- und einbauen.....	22
53 – Karosserie hinten.....	24
Verkleidungen	24
Montageübersicht - Motorraumverkleidungen.....	24
Motorraumverkleidung vorn in der Mitte aus- und einbauen	25
Motorraumverkleidung aus- und einbauen.....	26
Motorraumverkleidung seitlich aus- und einbauen	26
Wasserablauf für Verdeckkasten aus- und einbauen.....	27
Abdeckung für Seitenteil	28
Montageübersicht - Abdeckung für Seitenteil, Abdeckung oben	28
Abdeckung oben aus- und einbauen	29
Abdeckung für Seitenteil aus- und einbauen.....	29
Spaltmaße Abdeckung für Seitenteil	31
Seitenteil	32
Montageübersicht - Seitenteil hinten unten, Seitenteil hinten oben.....	32
Seitenteil hinten unten aus- und einbauen	33
Spaltmaße Seitenteil hinten unten	34
Seitenteil hinten oben ohne Tankklappeneinsatz aus- und einbauen	35
Seitenteil hinten oben mit Tankklappeneinsatz aus- und einbauen	37
Spaltmaße Seitenteil hinten oben	39
Längsträger oben und Heckträger	40
Montageübersicht - Längsträger oben und Heckträger	40
Längsträger links oben aus- und einbauen	41
Längsträger rechts oben aus- und einbauen.....	42

Halter für Kühlmittelausgleichsbehälter aus- und einbauen	43
Heckträger aus- und einbauen	44
55 – Deckel, Klappen, Fahrerhaus, Zentralverriegelung	45
Frontklappe	45
Montageübersicht - Frontklappe	45
Gitter für Frischluftansaugung aus- und einbauen	46
Frontklappe aus- und einbauen	47
Klappenscharnier aus- und einbauen	47
Schließbügel mit Fanghaken aus- und einbauen	48
Schließbügel links und rechts aus- und einbauen	48
Spaltmaße Frontklappe	49
Frontklappe einstellen	50
Gasdruckfeder mit Blechklammer aus- und einbauen	51
Gasdruckfeder mit Clip aus- und einbauen	52
Gasdruckfeder entgasen	52
Dichtung für Frontklappe aus- und einbauen	52
Frontklappenschloss	53
Montageübersicht - Klappenschloss, Stellmotor für Frontklappe	53
Frontklappenschloss aus- und einbauen	54
Klappenschloss links und rechts aus- und einbauen	54
Motor für Zentralverriegelung -V53- aus- und einbauen	55
Montageübersicht - Seilzug für Notentriegelung der Frontklappe, Betätigungshebel für Seilzug	55
Seilzug für Notentriegelung der Frontklappe aus- und einbauen	56
Seilzug für Klappenschloss links und rechts aus- und einbauen	57
Aufnahme für Seilzüge für Klappenschloss links und rechts aus- und einbauen	58
Seilzüge für Klappenschloss einstellen	59
Notentriegelung im Kofferraum innen - Ländervariante	59
Notentriegelung im Kofferraum innen aus- und einbauen	61
Heckklappe	62
Montageübersicht - Serviceklappe	62
Serviceklappe aus- und einbauen	63
Klappenscharnier aus- und einbauen	64
Aufnahmeplatte für Klappenscharnier aus- und einbauen	64
Spaltmaße Serviceklappe	65
Serviceklappe einstellen	65
Gasdruckfeder mit Blechklammer aus- und einbauen	67
Gasdruckfeder mit Clip aus- und einbauen	67
Gasdruckfeder entgasen	68
Schließbügel aus- und einbauen	68
Lufteinlassgitter aus- und einbauen	68
Heckklappenschloss	69
Montageübersicht - Einstellpuffer, Heckklappenschloss	69
Einstellpuffer aus- und einbauen	70
Heckklappenschloss aus- und einbauen	70
Montageübersicht - Serviceklappenentriegelung	72
Seilzug für Heckklappenschloss aus- und einbauen	73
Notentriegelungszug für Heckklappenschloss aus- und einbauen	75
Motor für Heckklappenentriegelung -V139- aus- und einbauen	77
Tankklappe	78
Montageübersicht - Tankklappe, Notentriegelung	78
Seilzug mit Notentriegelungszug für Tankklappenentriegelung aus- und einbauen	79
Tankklappeneinsatz aus- und einbauen	80
Tankklappeneinsatz trennen	80
Spaltmaße Tankklappe	81

Ablaufschlauch für Kraftstofftank-Einfüllstutzen aus- und einbauen	81
57 – Tür vorn, Zentralverriegelung	83
Tür vorn.....	83
Montageübersicht - Tür vorn	83
Tür vorn aus- und einbauen	84
Spaltmaße Tür	85
Tür einstellen	86
Seitenaufprallträger aus- und einbauen	87
Montageübersicht - Fensterhebermotor, Fensterheber.....	87
Fensterhebermotor aus- und einbauen	88
Türsteuergerät am Fensterhebermotor aus- und einbauen.....	89
Abdeckung für Türgrundkörper aus- und einbauen.....	89
Fensterheber aus- und einbauen	90
Montageübersicht - Fensterschachtleiste, Türdichtung.....	91
Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	92
Türdichtung und Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	92
Montageübersicht - Türinnendichtung.....	94
Türinnendichtung aus- und einbauen.....	95
Verdeckkastendichtung vorn aus- und einbauen	96
Türgriff, Türschloss.....	98
Montageübersicht - Türgriff, Türschloss.....	98
Blende für Türöffner außen aus- und einbauen	99
Schließzylinder aus- und einbauen	99
Lagerbügel und Türöffner außen aus- und einbauen.....	100
Betätigungswelle für Schließzylinder und Türschloss aus- und einbauen.....	102
Montageübersicht - Türschloss	102
Schließbügel aus- und einbauen.....	103
Abdeckungen für Diebstahlschutz aus- und einbauen	103
Türschloss aus- und einbauen	104
Seilzug für Türöffner aus- und einbauen	105
Zentralverriegelung	106
Montageübersicht - Zentralverriegelung.....	106
Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133- aus- und einbauen.....	107
Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem -J843- aus- und einbauen	107
Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung -F124- aus- und einbauen	108
Kontaktschalter für Motorhaube -F266- aus- und einbauen	108
Motor für Tankklappenentriegelung -V155- aus- und einbauen	109
Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- aus- und einbauen	109
Zentralverriegelung instand setzen	109
Heckscheibe.....	110
Montageübersicht - Fensterheber Heckscheibe.....	110
Motor für Heckscheibe -V456- aus- und einbauen.....	111
Rahmen für Heckscheibe aus- und einbauen	111
Dichtung für Rahmen für Heckscheibe aus- und einbauen.....	112
61 – Cabriolet-Verdeck, Hardtop, Plane.....	113
Notbetätigung	113
Überlastschutz für Verdeckbetätigung aktiv	113
Notbetätigung des Verdecks	113
Maßnahmen nach Notbetätigung des Verdecks	118
Verdeck	119
Sicherheitsmaßnahmen	119
Leitungsverlegung und -befestigung	120
Servicestellung von Verdeck und Verdeckkastendeckel	120
Montageübersicht - Verdeck	121

Verdeckmodul mit Überrollbügel, Verdeckwanne und Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	122
Verdeck mit Verdeckgestell aus- und einbauen	133
Scharnierführung aus- und einbauen	135
Montageübersicht - Verdeckbezug, Verdeckhimmel, Verkleidung vorn	136
Verdeckbezug aus- und einbauen	137
Verkleidung vorn aus- und einbauen	142
Verdeckhimmel aus- und einbauen.....	142
Gummizug für Verdeckhimmel aus- und einbauen	147
Montageübersicht - Dichtung für Verdeck, Spannseile	151
Dichtung vorn für Verdeck aus- und einbauen	152
Dichtung Mitte für Verdeck aus- und einbauen	153
Aufnahme für Dichtung Mitte aus- und einbauen	154
Dichtung hinten für Verdeck aus- und einbauen	154
Dichtung für Heckscheibe aus- und einbauen.....	156
Spannseil für Verdeck aus- und einbauen	156
Spannseil für Verdeckgestänge aus- und einbauen.....	158
Spaltmaße für Verdeckfinne.....	161
Spaltmaße für Verdeckfinne einstellen.....	161
Anpressdruck für Verdeckfinne auf den Verdeckkastendeckel prüfen, einstellen	163
Montageübersicht - Verdeckverriegelung.....	166
Verdeckschloss links aus- und einbauen	167
Verdeckschloss rechts mit Aufnahme für Hydraulikzylinder für Verdeckverriegelung aus- und einbauen	167
Schließteil aus- und einbauen.....	168
Verdeckkastendeckel	169
Leitungsverlegung und -befestigung	169
Montageübersicht - Verdeckkastendeckel	169
Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	171
Spaltmaße für Verdeckkastendeckel	172
Verdeckkastendeckel einstellen.....	172
Aufnahmewinkel für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	175
Motor für Verdeckklappe links -V383- aus- und einbauen.....	175
Motor für Verdeckklappe rechts -V381- aus- und einbauen	176
Montageübersicht - Anschlagpuffer, Führung hinten, Lufteinlassgitter	178
Führung hinten für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	179
Anschlagpuffer aus- und einbauen	180
Aufnahme für Schließbügel links und rechts aus- und einbauen	180
Lufteinlassgitter aus- und einbauen	181
Lufteinlassgitter Mitte aus- und einbauen.....	181
Montageübersicht - Dichtungen Verdeckkastendeckel, Verdeckwanne.....	182
Dichtung Motorraumverkleidung vorn aus- und einbauen.....	182
Dichtung für Verdeckkasten aus- und einbauen	184
Dichtung für Wasserablauf aus- und einbauen	185
Dichtung für Verdeckklappe aus- und einbauen	186
Montageübersicht - Aufnahme für Scharnier für Verdeckkastendeckel.....	187
Scharnier für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen.....	188
Verdeckkastendeckel-Verschluss aus- und einbauen.....	189
Aufnahme für Scharnier für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	190
Mikroschalter für Verdeckbetätigung	191
Leitungsverlegung und -befestigung	191
Montageübersicht - Steuergerät, Mikroschalter für Verdeckbetätigung.....	191
Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256- aus- und einbauen.....	194
Schalter für Verdeck vorn -F202-/F434- aus- und einbauen	194
Schalter für Verdeckverriegelung -F169-/F170- aus- und einbauen	195
Schalter für Verdeck abgelegt -F171- aus- und einbauen.....	195
Schalter für Spannbügel links -F419-/F432- aus- und einbauen.....	196

Schalter für Spannbügel rechts -F420-/-F431- aus- und einbauen	196
Schalter für Verdeckklappe links -F424-/-F427-/-F428- aus- und einbauen	197
Schalter für Verdeckklappe rechts -F426-/-F425-/-F429- aus- und einbauen	198
Schalter für Verdeckkastendeckel -F407-/-F430- aus- und einbauen	199
Schalter für Verdeckkastendeckel-Verschluss -F417-/-F418-/-F421-/-F422- aus- und einbauen	200
Hydrauliksystem	202
Leitungsverlegung und -befestigung	202
Übersicht Hydrauliksystem	202
Montageübersicht - Ventilblock, Hydraulikleitungen	203
Ventilblock aus- und einbauen	204
Montageübersicht - Vorratsbehälter für Hydrauliköl, Hydraulikpumpe	205
Vorratsbehälter für Hydrauliköl mit Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung -V118- aus- und einbauen	206
Hydraulikleitung am Zylinder aus- und einbauen	208
Hydraulikleitung am Ventilblock aus- und einbauen	209
Hydraulikleitung an der Hydraulikpumpe aus- und einbauen	210
Hydrauliksystem befüllen und entlüften	211
Montageübersicht - Hydraulikzylinder für Verdeckbetätigung	213
Hydraulikzylinder für Verdeckantrieb aus- und einbauen	214
Hydraulikzylinder für Verdeckfinne aus- und einbauen	214
Hydraulikzylinder für Verdeckverriegelung Dachrahmen aus- und einbauen	216
Montageübersicht - Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel	216
Hydraulikzylinder Scharnier für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	217
Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel-Verschluss aus- und einbauen	219
63 – Stoßfänger	221
Stoßfänger vorn	221
Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	221
Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	223
Spaltmaße Stoßfängerabdeckung vorn	224
Aufnahme für Stoßfängerabdeckung außen aus- und einbauen	225
Aufnahme für Stoßfängerabdeckung oben in der Mitte aus- und einbauen	226
Aufnahmen für Stoßfängerabdeckung unten aus- und einbauen	226
Stoßabsorber aus- und einbauen	227
Lufteinlassgitter links aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4,2l FSI-Motor	227
Lufteinlassgitter links aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 5,2l FSI-Motor	228
Lufteinlassgitter oben rechts aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4,2l FSI-Motor	228
Lufteinlassgitter unten rechts aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4,2l FSI-Motor	229
Lufteinlassgitter rechts aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 5,2l FSI-Motor	229
Spoilerlippe aus- und einbauen	230
Spoilerlippe und Spoileraufnahme aus- und einbauen	230
Montageübersicht - Aufprallträger	231
Aufprallträger oben aus- und einbauen	232
Aufprallträger unten links aus- und einbauen	232
Aufprallträger unten rechts aus- und einbauen	232
Stoßfänger hinten	233
Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten	233
Mittelteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	235
Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	236
Spaltmaße Stoßfängerabdeckung hinten	237
Lufführungen aus- und einbauen	238
Unterteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	238
Aufnahme für Stoßfängerabdeckung in der Mitte aus- und einbauen	238
Lufteinlassgitter aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4,2l FSI-Motor	239
Lufteinlassgitter aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 5,2l FSI-Motor	239
Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 5,2l FSI-Motor	240

Auspuffblenden aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4,2l FSI-Motor	240
Auspuffblenden aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 5,2l FSI-Motor	241
Montageübersicht - Aufprallträger	241
Aufprallträger aus- und einbauen	243
Wärmeschutzblech für Aufprallträger aus- und einbauen	244
Aufnahme für Aufprallträger aus- und einbauen	244
Wärmeschutzblech für Aufnahme für Aufprallträger aus- und einbauen	244
Kennzeichenhalter aus- und einbauen	245
64 – Verglasung, Fensterbetätigung.....	246
Kraftschlüssig verklebte Scheiben.....	246
Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben	246
Materialien	249
Scheibeninstandsetzung mit Scheiben-Reparatur-Set -VAS 6092- und Reparaturharz, Talon -VAS 1993/2-	249
Mindestaushärtezeiten !	249
Scheiben nachdichten	250
Montageübersicht - Frontscheibe	250
Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- aus- und einbauen	251
Frontscheibe ausbauen	254
Frontscheibe einbauen	258
Geschraubte Scheiben	261
Montageübersicht - Türscheibe vorn, Fensterführung vorn	261
Türscheibe aus- und einbauen	262
Spaltmaße Türscheibe	263
Montageübersicht - Einstellschrauben zu Seiteneinstellung der Türscheibe	264
Türscheibe einstellen - Seiteneinstellung	265
Montageübersicht - Einstellschrauben zur Höheneinstellung der Türscheibe	266
Türscheibe einstellen - Höheneinstellung	267
Fensterführung vorn aus- und einbauen	267
Montageübersicht - Heckscheibe	268
Heckscheibe aus- und einbauen	269
66 – Außenaustattung.....	271
Leisten und Blenden.....	271
Montageübersicht - Blende A-Säule, Blende Dachrahmen	271
Blende A-Säule aus- und einbauen	272
Blende Dachrahmen aus- und einbauen	273
Montageübersicht - Abdeckung A-Säule, Dreiecksblende A-Säule	273
Dreiecksblende A-Säule aus- und einbauen	274
Abdeckung A-Säule aus- und einbauen	274
Montageübersicht - Zierleisten für Tür vorn, Abdeckung Aufprallschutz	275
Zierleiste für Tür vorn aus- und einbauen	275
Abdeckung für Aufprallschutz aus- und einbauen	276
Montageübersicht - Einstiegsleiste, Unterholmverkleidung	277
Einstiegsleiste aus- und einbauen	278
Einstiegsleiste unten aus- und einbauen	279
Unterholmverkleidung aus- und einbauen	280
Halter für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	281
Außenspiegel	281
Montageübersicht - Außenspiegel	281
Spiegelglas aus- und einbauen	283
Gehäuse für Außenspiegel und Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	283
Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	284
Spiegelfuß aus- und einbauen	285
Abdeckung für Spiegelfuß aus- und einbauen	286
Kühlergrill	286

Montageübersicht - Kühlergrill	286
Quattro-Schriftzug aus- und einbauen	287
Kühlergrill aus- und einbauen	287
Kennzeichenhalter aus- und einbauen.....	288
Spoiler	288
Montageübersicht - Spoiler für Heckklappe	288
Heckspoiler aus- und einbauen.....	289
Spaltmaße Heckspoiler	290
Aufnahme mit Antriebseinheit für Heckspoiler aus- und einbauen.....	290
Wärmeschutzblech für Antriebseinheit für Spoiler aus- und einbauen.....	291
Unterbodenverkleidungen	292
Montageübersicht - Abdeckungen und Geräuschkämpfungen	292
Abdeckung vorn für Unterboden aus- und einbauen.....	294
Abdeckung in der Mitte für Unterboden aus- und einbauen	295
Abdeckung für Mitteltunnel aus- und einbauen	296
Abdeckungen für Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	296
Geräuschkämpfung vorn aus- und einbauen	297
Geräuschkämpfung hinten aus- und einbauen	298
Montageübersicht - Wärmeschutzbleche	299
Wärmeschutzblech für Rückwand aus- und einbauen	300
Wärmeschutzblech für Kraftstoffbehälterkammer links aus- und einbauen.....	301
Wärmeschutzblech für Kraftstoffbehälterkammer rechts oben aus- und einbauen.....	302
Wärmeschutzblech für Kraftstoffbehälterkammer rechts unten aus- und einbauen.....	302
Wärmeschutzblech für Hinterachse aus- und einbauen.....	303
Radhausschalen	304
Montageübersicht - Radhausschalen.....	304
Radhausschalen vorn aus- und einbauen.....	305
Radhausschalen hinten aus- und einbauen.....	305
Typzeichen.....	306
Maßangaben für Typzeichen und Markenzeichen	306

