

Inhaltsverzeichnis

1	Motorenübersicht	1
2	Übergabeservice	2
3	Arbeitsbeschreibungen	4
3.1	Batterie: Vor dem ersten Motorstart Ruhespannung prüfen	4
3.2	Batterie: Prüfen	5
3.3	Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen	6
3.4	Batterie: Belastungsprüfung durchführen	7
3.5	Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifenfülldruck berichtigen.	8
3.6	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	9
3.7	Beleuchtung, elektrische Verbraucher, Schalter, Anzeigen, sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen	10
3.8	Bremsbeläge: Dicke prüfen	10
3.9	Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	11
3.10	Bremsflüssigkeit: Wechseln	12
3.11	Elektrische Fensterheber: Positionierung überprüfen	15
3.12	Fahrzeugschlüssel auf Funktion prüfen	15
3.13	Datenspeicher mit Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051/ 5052 abfragen	16
3.14	Geräuschdämmung / Cw-Verkleidungen aus- und einbauen	16
3.15	Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen	17
3.16	Karosserie prüfen	18
3.17	Keilrippenriemen: Ersetzen	19
3.18	Kühlsystem: Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen	19
3.19	Kombiinstrument: Anpassen der Sprachvariante	21
3.20	Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	22
3.21	Fanghaken der Gepäckraumklappe: Schmieren	24
3.22	Motorraumverkleidungen aus- und einbauen	25
3.23	Motor (von oben und unten) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	25
3.24	Motoröl: Ablassen, Ölfilter ersetzen	25
3.25	Motoröl: Auffüllen	28
3.26	Motor: Ölstand prüfen	28
3.27	Probefahrt: Durchführen	29
3.28	Pedalerie prüfen	30
3.29	Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen	30
3.30	Reifenkontrollanzeige anpassen	30
3.31	Serviceplan: Fahrzeugdatenträger	30
3.32	6 Gang-Schaltgetriebe und Automatisiertes Schaltgetriebe (R tronic): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	31
3.33	Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen	31
3.34	Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen	32
3.35	Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen	33
3.36	Schutzbezüge für Karosserie montieren	33
3.37	Serviceanzeige zurücksetzen bzw. anpassen	34
3.38	Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen	37
3.39	Spurstangenköpfe, Traglenker, Achsgelenk, Führungslenker und Gelenkwellen an der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	39
3.40	Transportmodus deaktivieren	39
3.41	Transportmodus Motor: deaktivieren	40
3.42	Türfeststeller und Schließzylinder: Schmieren	41
3.43	Transportsicherungen: Blockierteile für vordere und hintere Federbeine entfernen	41
3.44	Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen	42
3.45	Winterreifen ab Werk	43
3.46	Zeituhr einstellen	43

3.47	Zündkerzen: Ersetzen	43
4	Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	46
5	Anheben des Fahrzeugs	47
6	Abschleppen	48
7	Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung	50
8	Abgasuntersuchung	51
8.1	Abgasuntersuchung für Benzinmotoren mit OBD	51