

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
1 <b>Leitungsverlegung- und Befestigung</b>	<b>1</b>
2 <b>Kontaktkorrosion</b>	<b>2</b>
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>3</b>
<b>1    Übersicht Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>3</b>
1.1    Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	4
1.2    Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	5
1.3    Montageübersicht Verkleidung für Lenkstockschalter	6
1.4    Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	6
1.5    Verkleidung oben für Lenkstockschalter aus- und einbauen	7
1.6    Verkleidung unten für Lenkstockschalter aus- und einbauen	8
1.7    Montageübersicht Handschuhkasten	9
1.8    Notentriegelung für Handschuhkastendeckel betätigen	10
1.9    Blende für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	10
1.10    Handschuhkastenöffner mit Schloss aus- und einbauen	11
1.11    Handschuhkasten aus- und einbauen	12
1.12    Bremselent für Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	12
1.13    Ablagenetz aus- und einbauen	13
<b>2    Mittelkonsole</b>	<b>14</b>
2.1    Montageübersicht Mittelkonsole	14
2.2    Seitenverkleidung für Mittelkonsole aus- und einbauen	16
2.3    Halter für Seitenverkleidung aus- und einbauen	17
2.4    Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	17
2.5    Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Direkt-Schaltgetriebe	18
2.6    Zierrahmen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	19
2.7    Zierrahmen aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Direkt-Schaltgetriebe	19
2.8    Tastereinheit in der Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen	20
2.9    Einbaulage Taster für Verdeckbetätigung E137 und Schalter für Windschott E278	20
2.10    Griffschale für Handbremshebel aus- und einbauen	20
2.11    Ascher aus- und einbauen	21
2.12    Ascherdeckel aus- und einbauen	21
2.13    Blende für Ascherdeckel aus- und einbauen	21
2.14    Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	22
2.15    Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	22
2.16    Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	24
<b>3    Verkleidung für Handbremsgriff</b>	<b>25</b>
3.1    Montageübersicht Verkleidung für Handbremsgriff	25
3.2    Verkleidung für Handbremsgriff aus- und einbauen - Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne	26
3.3    Verkleidung für Handbremsgriff aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	26
3.4    Handbremsverkleidungen links und rechts aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	27
<b>4    Mittelarmlehne</b>	<b>28</b>
4.1    Montageübersicht Mittelarmlehne	28
4.2    Polsterteil für Mittelarmlehne aus- und einbauen	28
4.3    Halter für Polsterteil aus- und einbauen	29
<b>5    Innenspiegel</b>	<b>30</b>
5.1    Allgemeine Hinweise	30
5.2    Innenspiegel aus- und einbauen	30
5.3    Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	31
5.4    Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	32
5.5    Aktivierung und Kalibrierung des Innenspiegels mit Digitalkompass	33

5.6	Digitalkompass aus- und einschalten	33
5.7	Kalibrierung eines vorhandenen Digitalkompasses	34
5.8	Kalibrierung eines neuen Digitalkompasses	34
5.9	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	35
5.10	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	37
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>43</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte Coupé</b>	<b>43</b>
1.1	Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	43
1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern (Ländervariante)	44
1.3	Montageübersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	45
1.4	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne	46
1.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer/Kraftbegrenzer aus- und einbauen	46
1.6	Befestigungspunkt Bodengruppe außen vorn aus- und einbauen	48
1.7	Befestigungspunkt Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	48
1.8	Montageübersicht Befestigungspunkt Gurtschloss vorne	49
1.9	Befestigungspunkt Gurtschloss vorne aus- und einbauen	50
1.10	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	52
1.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	52
1.12	Befestigungspunkt Bodengruppe außen hinten aus- und einbauen	53
1.13	Montageübersicht Gurtschloss hinten	54
1.14	Gurtschloss aus- und einbauen	54
<b>2</b>	<b>Sicherheitsgurte Roadster</b>	<b>56</b>
2.1	Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	56
2.2	Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern	56
2.3	Montageübersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	56
2.4	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt	57
2.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer/Kraftbegrenzer aus- und einbauen	58
2.6	Befestigungspunkt Bodengruppe außen aus- und einbauen	62
2.7	Befestigungspunkt Gurtführung aus- und einbauen	63
2.8	Montageübersicht Befestigungspunkt Gurtschloss	64
2.9	Befestigungspunkt Gurtschloss vorne aus- und einbauen	64
<b>3</b>	<b>Kindersitzverankerungen (ISOFIX, Top Tether)</b>	<b>67</b>
3.1	Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX) Sitz vorn	67
3.2	Kindersitzverankerung (ISOFIX) aus- und einbauen	68
3.3	Montageübersicht Kindersitzverankerungen (ISOFIX) Sitze hinten	70
3.4	Montageübersicht Kindersitzverankerung (Top Tether) - Ländervariante	71
3.5	Kindersitzhalterung (Top Tether) aus- und einbauen	71
3.6	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	72
<b>4</b>	<b>Überprüfung von Sicherheitsgurte</b>	<b>73</b>
4.1	Gurtband prüfen	73
4.2	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	74
4.3	Gurtschloss-Sichtprüfung	75
4.4	Gurtschloss-Funktionsprüfung	75
4.5	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	75
4.6	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	75
4.7	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	76
4.8	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer (Ländervariante)	76
<b>5</b>	<b>Airbag Sicherheitsvorschriften</b>	<b>77</b>
5.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbagsystem	77
5.2	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	78
5.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante)	78

5.4	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) nach einem Crash	79
5.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	79
5.6	Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall	82
5.7	Unfall ohne Airbagauslösung	82
5.8	Entsorgung von Pyrotechnischen Airbageinheiten	82
<b>6</b>	<b>Airbag instand setzen</b>	<b>83</b>
6.1	Übersicht Einbauorte	83
6.2	Montageübersicht Steuergerät für Airbag J234	84
6.3	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	84
6.4	Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung N253	87
6.5	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	87
<b>7</b>	<b>Airbag Fahrerseite instand setzen</b>	<b>90</b>
7.1	Montageübersicht Airbageinheit Fahrerseite	90
7.2	Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	90
7.3	Steckverbindung an der Airbageinheit ersetzen	93
<b>8</b>	<b>Airbag Beifahrerseite instand setzen</b>	<b>95</b>
8.1	Montageübersicht Airbageinheit Beifahrerseite	95
8.2	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	96
8.3	Halter für Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	98
8.4	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	98
8.5	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	100
<b>9</b>	<b>Seitenairbag vorn instand setzen</b>	<b>101</b>
9.1	Montageübersicht Seitenairbag vorn	101
9.2	Seitenairbag aus- und einbauen	101
<b>10</b>	<b>Knieairbag instand setzen</b>	<b>104</b>
10.1	Übersicht Knieairbag Fahrer- und Beifahrerseite	104
10.2	Kniefänger (Schalttafelabdeckung Fahrerseite) aus- und einbauen	106
10.3	Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	106
10.4	Stütze links und Stütze rechts für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	108
10.5	Haltewinkel (oberhalb vom Knieairbag Fahrerseite) aus- und einbauen	110
10.6	Handschuhkasten bei Fahrzeugen mit Knieairbag aus- und einbauen	110
10.7	Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	112
10.8	Stütze links und Stütze rechts für Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	114
<b>11</b>	<b>Crashsensoren für Airbags instand setzen</b>	<b>117</b>
11.1	Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit den Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorne	117
11.2	Übersicht der Einbauorte	118
11.3	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	119
11.4	Crashsensor für Seitenairbag aus- und einbauen	121
<b>12</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>125</b>
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	125
<b>13</b>	<b>Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag instandsetzen (Ländervariante)</b>	<b>127</b>
13.1	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung für Beifahrer Airbag (Ländervariante)	128
13.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen (Ländervariante)	129
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>134</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>134</b>
1.1	Montageübersicht Türverkleidung	134
1.2	Lautsprecherblende für Mitteltöner aus- und einbauen	136
1.3	Lautsprecherblende für Tieftöner aus- und einbauen	136
1.4	Zierblende für BOSE-Sound-System aus- und einbauen	137
1.5	Blende für Zuziehgriff aus- und einbauen	137
1.6	Türverkleidung aus- und einbauen	138

1.7	Abdeckung Innen aus- und einbauen	141
1.8	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	141
1.9	Zuziehgriff aus- und einbauen	142
1.10	Armlehne aus- und einbauen	142
1.11	Schalteaufnahme für Schalter Spiegelverstellung aus- und einbauen	143
1.12	Schalteaufnahme für Schalter Fensterheber aus- und einbauen	144
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>145</b>
2.1	Übersicht - Schalttafel	145
2.2	Montageübersicht Schalttafel	146
2.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	148
2.4	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	148
2.5	Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen	149
2.6	Lautsprecherblende Mitte aus- und einbauen	149
2.7	Spaltabdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	149
2.8	Abdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	150
2.9	Einbaurahmen für Radio bzw. Navigationssystem aus- und einbauen	151
2.10	Schalttafel aus- und einbauen	151
2.11	Defrosterdüsen seitlich aus- und einbauen	154
2.12	Defrosterdüse Mitte aus- und einbauen	155
<b>3</b>	<b>Zentralrohr</b>	<b>156</b>
3.1	Montageübersicht Zentralrohr	156
3.2	Zentralrohr aus- und einbauen	158
3.3	Strebe zwischen A-Säule und Lagerbock/Lenksäule aus- und einbauen Roadster	162
3.4	Montageübersicht Verstärkung Tunnelstütze Roadster	163
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Coupé</b>	<b>164</b>
4.1	Übersicht Verkleidungen	164
4.2	Montageübersicht Verkleidung Säule A oben	166
4.3	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	166
4.4	Montageübersicht Verkleidung Säule A unten	168
4.5	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	168
4.6	Montageübersicht Abdeckung und Halter Fußstütze	170
4.7	Abdeckung Fußstütze aus- und einbauen	171
4.8	Halter Fußstütze aus- und einbauen	171
4.9	Montageübersicht Einstiegsleiste	172
4.10	Einstiegsleiste ausbauen	172
4.11	Montageübersicht Verkleidung Säule C	174
4.12	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	174
4.13	Montageübersicht Seitenverkleidung hinten	178
4.14	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	178
4.15	Halter für Verkleidung Säule C, Seitenverkleidung hinten und Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	181
4.16	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	181
4.17	Montageübersicht Verkleidung Dachabschluss	182
4.18	Verkleidung Dachabschluss aus- und einbauen	182
4.19	Montageübersicht Bodenmatte	184
4.20	Bodenmatte aus- und einbauen	184
4.21	Teppichrahmen für Zugang Steuergeräte einsetzen	186
4.22	Montageübersicht Verkleidungen Heckklappe	187
4.23	Verkleidung Heckklappe oben aus und einbauen	187
4.24	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	188
4.25	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	189
4.26	Montageübersicht Hutablage	190
4.27	Hutablage vorn aus- und einbauen	190
4.28	Hutablage hinten aus- und einbauen	191
4.29	Montageübersicht Verkleidung Heckabschluss	191
4.30	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	192

4.31	Montageübersicht Verkleidung Kofferraum seitlich	193
4.32	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	193
4.33	Verankerungsöse aus- und einbauen	194
4.34	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte	195
4.35	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	195
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Roadster</b>	<b>196</b>
5.1	Übersicht Verkleidungen	196
5.2	Montageübersicht Abdeckung Schließteil	198
5.3	Montageübersicht Verkleidung Dachrahmen	199
5.4	Verkleidung Dachrahmen aus- und einbauen	199
5.5	Montageübersicht Sonnenblende	201
5.6	Montageübersicht Verkleidung Säule A oben	202
5.7	Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	202
5.8	Montageübersicht Verkleidung Säule A unten	204
5.9	Verkleidung Säule A unten aus- und einbauen	204
5.10	Montageübersicht Abdeckung und Halter Fußstütze	207
5.11	Abdeckung Fußstütze aus- und einbauen	207
5.12	Halter Fußstütze aus- und einbauen	208
5.13	Montageübersicht Einstiegsleiste	209
5.14	Einstiegsleiste aus- und einbauen	209
5.15	Montageübersicht Bodenmatte	211
5.16	Bodenmatte aus- und einbauen	211
5.17	Montageübersicht Verkleidung Rückwand seitlich	213
5.18	Verkleidung Rückwand seitlich aus- und einbauen	214
5.19	Montageübersicht Ablagefach links und rechts	215
5.20	Montageübersicht Ablagefach Mitte	216
5.21	Ablagefach Mitte aus- und einbauen	217
5.22	Montageübersicht Abdeckung Rückwand	218
5.23	Abdeckung Rückwand aus und einbauen	219
5.24	Montageübersicht Verkleidung Überrollschutz	220
5.25	Verkleidung Überrollschutz aus- und einbauen	220
5.26	Montageübersicht Windschott	222
5.27	Windschott beziehungsweise Trägerteil Windschott aus- und einbauen	222
5.28	Montageübersicht Verkleidung Verdeckkasten vorn	223
5.29	Verkleidung Verdeckkasten vorn aus- und einbauen	224
5.30	Montageübersicht Verkleidung Verdeckkasten hinten	224
5.31	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte	226
5.32	Montageübersicht Verkleidung Heckabschluss	227
5.33	Verkleidung Heckabschluss aus- und einbauen	228
5.34	Montageübersicht Verkleidung Kofferraum seitlich	229
5.35	Verkleidung Kofferraum seitlich aus- und einbauen	229
5.36	Montageübersicht Verkleidung Kofferraum vorn und oben	230
5.37	Montageübersicht Ablagefach Mitte unten	233
5.38	Ablagefach Mitte unten aus- und einbauen	233
5.39	Montageübersicht Verkleidungen Heckklappe	235
5.40	Verkleidung Heckklappe aus und einbauen	235
5.41	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	236
<b>6</b>	<b>Dachverkleidung Coupé</b>	<b>237</b>
6.1	Montageübersicht Formhimmel	237
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	237
6.3	Montageübersicht Sonnenblenden	240
6.4	Sonnenblenden aus- und einbauen	241
6.5	Montageübersicht Sonnenblenden-Mittellager	242
6.6	Sonnenblenden-Mittellager aus- und einbauen	242

## 72 - Sitzgestelle ..... 244

<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>244</b>
1.1	Sitze vorn in Servicestellung bringen	245
1.2	Sitz vorn auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	246
<b>2</b>	<b>Sitze vorn (mechanisch verstellbar)</b>	<b>248</b>
2.1	Montageübersicht Sitz vorn	248
2.2	Sitz vorn aus- und einbauen	249
2.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	252
2.4	Airbag-Adapter anschließen	253
2.5	Steckverbindungen Steckerstation	253
2.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	254
2.7	Varianten der Modularen Leitungsverlegung	254
2.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	255
2.9	Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	258
2.10	Anschlag für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	258
2.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	259
2.12	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	259
2.13	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	260
2.14	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes E176 beziehungsweise E177	263
2.15	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes E176 beziehungsweise E177 aus- und einbauen	263
2.16	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	264
2.17	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	265
2.18	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	265
2.19	Montageübersicht Sitzhöhenverstelleinheit und Sitzhöhenverstellgriff	266
2.20	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	267
2.21	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	268
2.22	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	269
2.23	Montageübersicht Lehne vorn	270
2.24	Lehne vorn aus- und einbauen	271
2.25	Montageübersicht Lehnenabdeckung	275
2.26	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	275
2.27	Montageübersicht Federmatte	275
2.28	Federmatte aus- und einbauen	276
2.29	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	277
2.30	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	277
2.31	Montageübersicht Einstieghilfe (nur Coupé)	278
2.32	Blende mit Griff für Einstieghilfe aus- und einbauen (nur Coupé)	278
2.33	Halter für Einstieghilfe aus- und einbauen (nur Coupé)	278
2.34	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen (nur Coupé)	278
2.35	Bowdenzüge für Einstieghilfe einstellen (nur Coupé)	278
2.36	Montageübersicht Kopfstützen	279
2.37	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	279
2.38	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	279
2.39	Montageübersicht Sitzwanne	279
2.40	Sitzwanne ersetzen	280
2.41	Montageübersicht Ablagefach	281
2.42	Ablagefach aus- und einbauen	281
2.43	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach	281
2.44	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	281
<b>3</b>	<b>Sitze vorn (Elektrositz)</b>	<b>282</b>
3.1	Montageübersicht Sitz vorn	282
3.2	Sitz vorn aus- und einbauen	283
3.3	Sitz vorn ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V288	286
3.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	289
3.5	Airbag-Adapter anschließen	292

3.6	Steckverbindungen Steckerstation	295
3.7	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	295
3.8	Varianten der Modularen Leitungsverlegung	295
3.9	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Sitz vorn	295
3.10	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	295
3.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	298
3.12	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	299
3.13	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	300
3.14	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	302
3.15	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	302
3.16	Montageübersicht Betätigung für Sitz- und Lehnenverstellung	303
3.17	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	303
3.18	Betätigung Lehnenverstellung aus- und einbauen	304
3.19	Montageübersicht Lehne vorn	306
3.20	Lehne vorn aus- und einbauen	307
3.21	Montageübersicht Lehnenabdeckung	310
3.22	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	311
3.23	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	315
3.24	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	316
3.25	Montageübersicht Einstieghilfe (nur Coupé)	320
3.26	Blende mit Griff für Einstieghilfe aus- und einbauen (nur Coupé)	321
3.27	Halter für Einstieghilfe aus- und einbauen (nur Coupé)	322
3.28	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen (nur Coupé)	323
3.29	Bowdenzüge für Einstieghilfe einstellen (nur Coupé)	326
3.30	Montageübersicht Kopfstützen	329
3.31	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	329
3.32	Kopfstützenführungen ohne und mit Entrieglungstaste aus- und einbauen	330
3.33	Montageübersicht Sitzwanne	333
3.34	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	334
3.35	Montageübersicht Ablagefach	337
3.36	Ablagefach aus- und einbauen	337
3.37	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach	339
3.38	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	339
3.39	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	342
3.40	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung V243 beziehungsweise V244	343
3.41	Motor für Neigungsverstellung V243 beziehungsweise V244 aus- und einbauen	344
3.42	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung V288	346
3.43	Motor für Sitzlängsverstellung V288 aus- und einbauen	346
3.44	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46	349
3.45	Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46 aus- und einbauen	350
3.46	Montageübersicht Endschalter E69 beziehungsweise E70	352
3.47	Endschalter E69 beziehungsweise E70 aus- und einbauen	353
3.48	Montageübersicht Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	355
3.49	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze V125 beziehungsweise V126 aus- und einbauen	356
3.50	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze V129 beziehungsweise V130 aus- und einbauen	358
3.51	Montageübersicht Motor für Höhenverstellung V245 beziehungsweise V246	361
3.52	Motor für Höhenverstellung V245 beziehungsweise V246 aus- und einbauen	361
3.53	Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	363
3.54	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177	366
3.55	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177 aus- und einbauen	367
3.56	Montageübersicht Schalter für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung ( E418 , E421 , E424 , E425 )	368

3.57	Schalter für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung ( E418 , E421 , E424 , E425 ) aus- und einbauen	369
<b>4</b>	<b>Schalensitz vorn</b>	<b>370</b>
4.1	Sitz aus- und einbauen	370
4.2	Anschlag für Sitzlängsverstellung	371
4.3	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	372
4.4	Elektrische Steckverbindungen lösen	372
4.5	Seitenblenden aus- und einbauen	373
4.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	375
4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	375
4.8	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	376
4.9	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	379
4.10	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	380
4.11	Montageübersicht Betätigungszug für Lehnenverriegelung	383
4.12	Betätigungszug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	384
4.13	Betätigungszüge für Lehnenverriegelung einstellen	387
<b>5</b>	<b>Sitze hinten (nur Coupé)</b>	<b>388</b>
5.1	Montageübersicht Sitze hinten	388
5.2	Montageübersicht Sitzbank	389
5.3	Sitzbank aus- und einbauen	389
5.4	Montageübersicht Sitzrahmen	391
5.5	Sitzrahmen aus- und einbauen	392
5.6	Montageübersicht Lehne 1/2 links und rechts	392
5.7	Lehne aus- und einbauen	393
5.8	Abdeckkappe für Mittellager aus- und einbauen	396
5.9	Montageübersicht Gurtschloss	397
5.10	Gurtschloss aus- und einbauen	397
5.11	Montageübersicht Entriegelung links beziehungsweise Entriegelung rechts	397
5.12	Entriegelung links beziehungsweise Entriegelung rechts aus- und einbauen	397
5.13	Blende links beziehungsweise Blende rechts aus- und einbauen	401
5.14	Taste für Entriegelung aus- und einbauen	402
5.15	Füllstück außen links beziehungsweise außen rechts aus- und einbauen	404
5.16	Füllstück innen links beziehungsweise innen rechts aus- und einbauen	404
5.17	Montageübersicht Kindersitzhalterung (Top Tether) Ländervariante	405
5.18	Kindersitzhalterung (Top Tether) aus- und einbauen	405
5.19	Montageübersicht Lehnenrahmen und Lehnenchale	405
5.20	Lehnenrahmen aus- und einbauen	405
5.21	Lehnenchale aus- und einbauen	406
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>407</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz vorn</b>	<b>407</b>
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzwanne	407
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	407
1.3	Bezug vom Polster trennen (Sitzwanne)	409
1.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	411
1.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	412
1.6	Bezug vom Polster trennen (Lehne)	413
1.7	Montageübersicht Sitz-Heizelement	415
1.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	415
1.9	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	417
1.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	417
1.11	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	419
1.12	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	419
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Schalensitz vorn</b>	<b>422</b>
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	422
2.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	423

2.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen .....	425
2.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen .....	426
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster Sitz hinten (nur Coupé) .....</b>	<b>427</b>
3.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzbank .....	427
3.2	Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen .....	427
3.3	Bezug vom Polster trennen (Sitzbank) .....	428
3.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne .....	429
3.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	430
3.6	Bezug vom Polster trennen (Lehne) .....	431