

00 – Technische Daten Automatisches Getriebe 09G	3
Kennzeichnung des Getriebes	3
Hinweise zum Automatischen 6-Gang Getriebe 09G	3
Füllmenge	3
Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung	4
Hinweise zum An- und Abschleppen	4
Sauberkeitsregeln bei Arbeiten am Getriebe	4
Reparaturhinweise	5
32 – Drehmomentwandler	6
Drehmomentwandler	6
Kennzeichnung Drehmomentwandler	6
Drehmomentwandler entleeren	6
Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen	7
Drehmomentwandler prüfen	8
Drehmomentwandler einbauen	8
37 – Betätigung, Gehäuse	9
Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	9
Steuergerät für Automatisches Getriebe -J217 aus- und einbauen	12
Schaltbetätigung instand setzen	13
Schaltbetätigung prüfen	13
Wählhebelseilzug prüfen und einstellen	14
Funktion der Zündschlüsselabzugssperre prüfen	15
Schaltbetätigung aus- und einbauen	16
Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen	19
Griff für Wählhebel aus- und einbauen	21
Schalter für Tiptronic -F189 aus- und einbauen	22
Magnet für Wählhebelsperre -N110- aus- und einbauen	24
Wählhebelseilzug aus- und einbauen	26
Sperrzug aus- und einbauen	29
Sperrzug einstellen	31
Getriebe aus- und einbauen	32
Getriebe ausbauen	32
Getriebe einbauen	36
Getriebelager aus- und einbauen	38
Transport des Automatischen Getriebes	41
Getriebe am Montagebock befestigen	42
ATF-Stand prüfen und ergänzen	44

ATF-Stand prüfen.....	44
ATF wechseln bzw. nach Reparatur auffüllen	49
ATF-Kühler aus- und einbauen	53
Montagereihenfolge.....	53
38 – Räder, Regelung	55
Ölwanne, Ölsieb, Schieberkasten und interne Leitungsstränge aus- und einbauen	55
Übersicht aller ausgebauten Teile.....	55
Ölwanne aus- und einbauen	58
Ölsieb aus- und einbauen	60
Schieberkasten aus- und einbauen.....	61
Leitungsstrang mit 14-poligem Stecker aus- und einbauen.....	68
Leitungsstrang mit 8-poligem Stecker und integriertem Geber für Getriebeöltemperatur (ATF) -G93 aus- und einbauen.....	69
Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 aus- und einbauen.....	71
Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 aus- und einbauen.....	71
Multifunktionsschalter -F125- ausbauen, einbauen und einstellen	72
Multifunktionsschalter -F125 aus- und einbauen	72
Multifunktionsschalter -F125 einstellen	75
39 – Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe	78
Dichtringe für Flanschwellen ersetzen	78
Dichtring für Flanschwellen links ersetzen	78
Dichtring für Flanschwellen rechts ersetzen	79
Dichtring für Schaltwelle ersetzen.....	81
Begriffserläuterungen	84