



Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Geschwindigkeitsregelanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe

- E45 - Schalter für GRA
- F - Bremslichtschalter
- J138 - Relais für Kühlerlüfternachlauf
- J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
- J399 - Steuergerät für Einspritzpumpe
- M9 - Lampe für Bremslicht links
- M10 - Lampe für Bremslicht rechts
- S102 - Sicherung für Motorelektrik (Diesel)
- T6y - Steckverbindung, 6-fach, in der Lenksäule
- T6z - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T10p - Steckverbindung, 10-fach, blau, Steckerstation links, A-Säule
- T15 - Steckverbindung, 15-fach, weiß, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten

- (156) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Dieseldirekteinspritzung
- (A18) - Verbindung (54), im Schalttafelleitungsstrang
- (D107) - Verbindung -5-, im Leitungsstrang Motorraum
- (D108) - Verbindung -6-, im Leitungsstrang Motorraum
- (F25) - Verbindung -1-, im Leitungsstrang Dieseldirekteinspritzanlage

* - nur mit Geschwindigkeitsregelanlage

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange