

<b>Audi A5 Coupe 2008 ►, A5 SportBack 2009 ► - Instandhaltung genau genommen.....</b>	<b>3</b>
Motorenübersicht.....	3
Übergabeservice .....	5
Arbeitsbeschreibungen.....	6
Auslesen: Messwerteblock 32.....	6
Batteriezustand über die Geführte Fehlersuche auslesen .....	6
Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen .....	7
Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen .....	8
Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifendruck berichtigen.....	9
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	10
Beleuchtung, elektrische Verbraucher, Schalter, Anzeigen, sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen .....	11
Bremsbeläge: Dicke prüfen.....	11
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen .....	12
Bremsflüssigkeit: Wechseln .....	13
Datenspeicher mit Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051/ 5052- abfragen .....	16
Dieselpartikelfilter: Aschemasse auslesen .....	16
Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen .....	17
Zündschlüssel auf Funktion prüfen .....	17
G17 Additiv Zugabe .....	17
Geräuschdämpfung aus- und einbauen .....	18
Hydraulik: Auf Dichtigkeit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen.....	18
Keilrippenriemen: Ersetzen .....	19
Kombiinstrument / MMI: Anpassen der Sprachvariante .....	20
Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	20
Kühlsystem: Kühlmittelzusatz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen .....	21
Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen .....	23
Motorhaubenfanghaken: Schmieren .....	26
Motorabdeckung ausbauen.....	26
Sichtprüfung von unten: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen .....	28
multitronic Getriebe 0AW: ATF wechseln.....	28
Motoröl: Absaugen, Ölfilter ersetzen .....	28
Motoröl: Auffüllen, Ölstand prüfen.....	33
Navigation: Auswurf-Taste entsperren .....	35
Probefahrt: Durchführen.....	36
Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen .....	36
Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen .....	37
Spritzdüsen aus- und einbauen .....	38
Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen .....	39
Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen .....	39
Ausstelldach (A5 Coupé): Führungsschienen reinigen und schmieren .....	39
Schiebe-/Ausstelldach (A5 Sportback): Führungsschienen, Dichtungen reinigen und schmieren .....	40
Schneesieb reinigen.....	43
Serviceanzeige zurücksetzen bzw. anpassen.....	44
Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen .....	44
Hinweise zum Staub- und Pollenfilter mit einer Filtereinlage mit Aktivkohle .....	46
Spurstangen, Traglenker, Achsgelenk, Führungslenker und Gelenkwellen an der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen .....	47
Transportmodus mit Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051/5052-deaktivieren .....	48
Transportsicherungen: Blockierteile für vordere und hintere Federbeine entfernen.....	49
Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen .....	49
Wasserkasten: Wasserablauf prüfen .....	50
Winterreifen ab Werk .....	51
Zeituhr einstellen.....	51
Zündkerzen: Ersetzen.....	52

Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	57
Anheben des Fahrzeugs .....	60
Anschleppen/Abschleppen .....	61
Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung .....	63
Abgasuntersuchung .....	63
Abgasuntersuchung für Benzinmotoren mit OBD .....	63
Abgasuntersuchung für Dieselmotoren .....	70