

1 Massepunkte

1.1 Übersicht der Massepunkte

1 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts -685-

Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

2 - Massepunkt an der A-Säule rechts -638-

Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

3 - Massepunkt 2 auf dem Mitteltunnel -688-

Einbauort ⇒ [Seite 6](#)

4 - Massepunkt im Seitenteil hinten rechts -663-

Einbauort ⇒ [Seite 7](#)

5 - Massepunkt an der C-Säule rechts -62-

Einbauort ⇒ [Seite 8](#)

6 - Massepunkt im Kofferraum rechts -51-

Einbauort ⇒ [Seite 9](#)

7 - Massepunkt neben Starterbatterie -624-

Einbauort ⇒ [Seite 10](#)

