

01 – Eigendiagnose Airbagsystem	13
Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 > KW 17.01 anschließen	13
Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 KW 18.01 > anschließen	14
Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit Seitenairbag	15
Allgemeine Hinweise	15
Eigendiagnose des Airbag-Systems einleiten.....	15
Fehlerspeicher abfragen	16
Fehlertabelle für das BAE-Airbag-System	17
Airbag-Steuergeräteversion abfragen	22
Stellglieddiagnose bis KW 18.99.....	23
Stellglieddiagnose ab KW 18.99.	23
Airbag-Steuergerät codieren	24
Meßwerteblock lesen	26
Meßwerteblockeübersicht	27
Anpassung: Airbageinheit-Beifahrerseite sperren und aktivieren.....	30
01 – Eigendiagnose Ultraschall-Innenraumüberwachung	33
Allgemeine Hinweise	33
Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten.....	33
Fehlerspeicher abfragen	34
Fehlertabelle für die Innenraumüberwachung	35
Steuergeräteversion abfragen.....	36
Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung	37
Stellglieddiagnose für Fahrzeuge ohne Kopfairbag	37
Stellglieddiagnose für Fahrzeuge mit Kopfairbag	39
Steuergerät codieren (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	39
Steuergerät codieren (Fahrzeuge mit Kopfairbag).....	40
Messwerteblock lesen	42
Messwerteblockeübersicht.....	42
Anpassung	43
01 – Eigendiagnose Steuergeräte Sitzverstellung	45
Eigendiagnose des Steuergerätes für Fahrersitzverstellung mit Memory	45
Allgemeine Hinweise	45
Fehlerspeicher abfragen	46
Fehlertabelle für das Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory.....	47
Steuergeräteversion abfragen.....	48
Memory-Steuergerät Fahrersitz codieren	49
Meßwerteblock lesen	49

Meßwertblöckeübersicht	50
Grundeinstellung des Sitzes an das Steuerteil	52
Deaktivierung der Funkschlüsselmemoryfunktion mit der Funktion Grundeinstellung	53
Fehlerspeicher löschen	54
Ausgabe beenden	55
Eigendiagnose des Steuergerätes für Beifahrersitzverstellung mit Memory	56
Allgemeine Hinweise	56
Fehlerspeicher abfragen	57
Fehlertabelle für das Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	58
Steuergeräteversion abfragen	59
Memory-Steuergerät Beifahrersitz codieren	59
Meßwertblock lesen	60
Meßwertblöckeübersicht Beifahrersitz	60
Grundeinstellung des Sitzes an das Steuerteil	62
68 – Innenausstattung	64
Ablagen/Abdeckungen	64
Handschuhkasten aus - und einbauen	64
Handschuhkastenschloß aus - und einbauen	65
Handschuhkastendeckel aus - und einbauen	65
Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	66
Ablagefach Fahrerseite ausbauen	67
Abdeckung Schalttafeleinsatz ausbauen	68
Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	68
Schaltmanschette und Schaltknopf Mj 2002> aus- und einbauen	69
Schaltknopf in Sport Ausführung	70
Schaltknopf in Normal Ausführung	70
Abdeckkappe seitlich, Abdeckkappe hinten und Ablagefach ausbauen	71
Handbremshebelverkleidung aus - und einbauen	73
Verkleidung Handbremse ausbauen	73
Verkleidung Handbremse - Träger aus - und einbauen	73
Handbremshebelgriff ausbauen	74
Ausströmer Fond und Luftkanal Verbindungsstück Fond ausbauen	74
Blende für Ausströmer Fond ausbauen	74
Mittelarmlehne aus - und einbauen	75
Stützfuß für Mittelarmlehne ausbauen	75
Mittelarmlehne nachrüsten	76
Mittelarmlehnen Lift für Telefon / Handy aus - und einbauen	76
Gelenkblende seitlich ausbauen	77
Kabel mit Stecker für Telefon ausbauen	77
Mittelkonsole vorne aus - und einbauen	77
Schalttafel Mittelteil ausbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „chorus“ und „concert“)	78
Schalttafel Mittelteil ausbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „symphony“ und „Radio-Navigationssystem Plus“)	79

Getränkehalter und Ablagefach ausbauen	79
Einsatz Mittelkonsole ausbauen.....	80
Deckel für Radio ausbauen.....	80
Abdeckung und Blende Schalterleiste ausbauen	81
Ascher vorne aus - und einbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „chorus“ und „concert“)	81
Ascher vorne aus - und einbauen (bei Fahrzeugen mit Radio „symphony“ und „Radio-Navigationssystem Plus“)	82
Blende für Ascher vorne ausbauen.....	83
Zigarrenanzünder vorne aus - und einbauen	83
Innenspiegel	84
Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	84
Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass)	85
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels.....	85
Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass (nur USA).....	86
Kalibrierung eines neuen Kompasses.....	86
Kalibrierung des bestehenden Kompasses	87
Zoneneinstellung	87
Halteplatte für Innenspiegel einkleben	88
69 – Insassenschutz.....	89
Sicherheitsgurte.....	89
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	89
Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer	89
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	91
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen.....	91
Befestigungspunkt Gurtschloß	93
Gurtschloß Recaro-Sitz aus- und einbauen	94
Befestigungspunkt Bodengruppe außen.....	94
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen.....	94
Gurtverstellung hinten ausbauen	95
Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne).....	96
Dritter Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne).....	97
Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	98
Sicherheitsgurte hinten Avant	99
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	99
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Avant aus- und einbauen	100
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Avant Kindersitz aus- und einbauen.....	101
Befestigungspunkt hinten außen aus - und einbauen.....	102
Kindersitz Gurtschloß Mitte aus - und einbauen	102
Überprüfung von Sicherheitsgurten	103
Gurtband prüfen	103
Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	104
Gurtschloß-Sichtprüfung	104
Gurtschloß-Funktionsprüfung.....	104

Umlenkbeschläge und Schloßzunge prüfen	104
Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen.....	105
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt).....	105
Überprüfen der Gurttrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	105
Kindersitzbank Avant.....	106
Gurtbandführungen aus- und einbauen	106
Airbag Sicherheitsvorschriften	107
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	107
Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	107
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag.....	108
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag (ab KW 36.02)	109
Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	109
Unfall mit Airbag - / Gurtstraffer - Auslösung bis einschließlich Airbag 7.	109
Unfall mit Airbag - / Gurtstraffer - Auslösung bei Airbag 8 (ab Fertigung 10.98 einfließend).	109
Unfall ohne Airbagauslösung	110
Lagerung und Transport von Airbageinheiten.....	110
Verschrottung von Airbageinheiten	110
Airbag instand setzen.....	111
Übersicht Einbauorte.....	111
Steuergerät für Airbag (J 234) bis KW 35.99 aus- und einbauen	112
Steuergerät für Airbag (J 234) ab KW 36.99 aus- und einbauen.....	112
Isofix Halter aus - und einbauen	113
Airbag Fahrerseite instand setzen	114
Airbageinheit Fahrerseite bis 08.97 aus- und einbauen	114
Lenkrad bis 08.97 aus- und einbauen.....	115
Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ab 08.97	116
Lenkrad aus- und einbauen ab 08.97	117
Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen.....	118
Sportlenkrad aus - und einbauen	119
Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	119
Beifahrer-Airbag instand setzen	121
Beifahrer Airbag aus und einbauen.....	121
Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen	122
„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen.....	123
Seitenairbags instand setzen	124
Seitenairbag aus - und einbauen	124
Seitenairbag Recaro-Sitz aus- und einbauen	125
Seitenairbag hinten (Umklappbare Lehne) aus - und einbauen	126
Seitenairbag hinten (Starre Lehne) aus - und einbauen	127
Sensor für Querschleunigung aus - und einbauen	127
Sensor für Querschleunigung Mj 2002> aus - und einbauen	128
Crashsensor Seitenairbag hinten (Kopfairbag) Mj 2003> aus- und einbauen.....	129

Kopfairbag instand setzen.....	130
Kopfairbag Limousine aus - und einbauen	130
Kopfairbag Avant aus - und einbauen.....	133
Führung Kopfairbag Säule B aus - und einbauen.....	136
Führung Kopfairbag Säule C aus - und einbauen.....	137
Kopfairbag instand setzen (ab KW 36.02)	138
Kopfairbag Limousine aus - und einbauen (ab KW 36.02)	138
Kopfairbag Avant aus - und einbauen (ab KW 36.02)	140
Führung Kopfairbag Säule B aus - und einbauen (ab KW 36.02)	142
Führung Kopfairbag Säule C aus - und einbauen (Avant ab KW 36.02)	143
Abschaltung - Seitenairbag hinten	144
Abschalten.....	144
Anschalten.....	144
Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten	145
70 – Verkleidungen/Dämpfungen.....	146
Türverkleidungen vorne.....	146
Übersicht der Einbauorte	146
Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen.....	147
Fensterheberschalter Fahrerseite aus - und einbauen	148
Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen.....	149
Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen.....	150
Entriegelungsknopf einstellen	150
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	150
Türwarnleuchte und Fußraumbeleuchtung aus - und einbauen	150
Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen.....	151
Bass - Lautsprecher ausbauen	151
Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen	152
Übersicht der Klapptasche mit Schaltereinheit Memory und Vorwähluhr Standheizung.....	152
Schaltereinheit Memory aus - und einbauen	153
Blende an der Schaltereinheit Memory aus - und einbauen	153
Vorwähluhr Standheizung aus - und einbauen	153
Schalter für Vorwähluhr aus - und einbauen.....	154
Klapptasche aus - und einbauen.....	155
Zentralverriegelungsschalter ausbauen	156
Blende in der Türverkleidung ausbauen	157
Türinnenbetätigung ausbauen	157
Türverkleidungen hinten.....	158
Übersicht der Einbauorte	158
Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen.....	158
Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen	160
Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen.....	160
Entriegelungsknopf einstellen	161

Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	161
Türwarnleuchte und Fußraumbelichtung aus - und einbauen	161
Bass - Lautsprecher ausbauen	162
Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen.....	162
Blende in der Türverkleidung ausbauen	162
Türinnenbetätigung ausbauen	163
Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen	163
Klapptasche aus - und einbauen.....	163
Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen	165
Haltehaken für Sonnenrollo aus- und einbauen.....	166
Schalttafel.....	167
Übersicht der Einbauorte	167
Schalttafel ausbauen.....	167
Blende für Schalttafel ausbauen	172
Zentralrohr aus - und einbauen.....	173
Übersicht der Einbauorte	173
Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen.....	173
Dachverkleidung.....	179
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	179
Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite	181
Dachverkleidung Limousine für Kopfairbag	183
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	183
Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite	185
USA Formhimmel mit Deformationselemente (ab KW 36.02)	186
Dachverkleidung Avant	187
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen Avant.....	187
Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite Avant.....	190
Dachverkleidung Avant für Kopfairbag.....	191
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen Avant.....	191
Kabelverlegung auf der Formhimmel Rückseite Avant.....	193
USA Formhimmel mit Deformationselemente Avant (ab KW 36.02).....	194
Mit Schiebe- / Ausstelldach	194
Ohne Schiebe- / Ausstelldach.....	195
Verkleidungen.....	196
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	196
Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	197
Fußstütze und Halter Fußstütze aus - und einbauen.....	197
Einstiegleisten ausbauen	198
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen.....	198
Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	200
Obere Verkleidung Säule C/D aus- und einbauen.....	201
Verkleidung Radhaus hinten aus - und einbauen	201

Hutablage aus - und einbauen (bei umklappbarer Rücksitzlehne)	202
Hutablage aus - und einbauen (bei starrer Rücksitzlehne)	203
Elektrisches Sonnenrollo Rückblickscheibe aus - und einbauen	204
Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	205
Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen	206
Verkleidung Kofferraum seitlich (bei starrem Rücksitz)	207
Verkleidung Kofferraum seitlich (bei geteilten Rücksitz)	208
Rückwand Verkleidung aus - und einbauen	209
Bodenmatte aus- und einbauen	209
Verkleidungen für Kopfairbag	211
Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen	211
Zwischenstück an Säule B und Mantelhaken aus - und einbauen	213
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	214
Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen	216
Verkleidung Säule D aus- und einbauen	217
Dachhaltegriff für Verkleidungen für Kopfairbag aus - und einbauen	219
Verkleidungen Limousine für Kopfairbag (ab KW 36.02)	220
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen (ab KW 36.02)	220
Obere Verkleidung Säule A ohne Kopfairbag aus- und einbauen (ab KW 36.02)	221
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (ab KW 36.02)	221
Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen (ab KW 36.02)	223
Verkleidung Säule D aus- und einbauen (ab KW 36.02)	224
Mantelhaken und Trennstelle an Säule A / D (ab KW 36.02)	225
Dachhaltegriff aus - und einbauen (ab KW 36.02)	226
Deformationselement für Verkleidungen mit Kopfairbag aus - und einbauen (ab KW 36.02)	227
Verkleidungen Avant	228
Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	228
Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen	230
Verkleidung Kofferraum seitlich	231
Steckdose Fond ausbauen	232
Trenngitter aus - und einbauen	232
Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	233
Verkleidung Klappe hinten (mit Sonnenrollo) aus und einbauen	234
Ausclipsreihenfolge Heckklappenverkleidung	235
Sonnenrollo Heckklappe Avant aus - und einbauen	236
Verkleidung Dachabschluß	236
Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen	237
Auflage Reserveraddeckel aus - und einbauen	237
Kofferbodenverkleidung und Unterlage Kofferbodenverkleidung Avant aus - und einbauen	237
Kofferbodenverkleidung und Unterlage Kofferbodenverkleidung für Kindersitzbank aus - und einbauen	238
Konsole Verzurösen	239
Verkleidungen Avant für Kopfairbag	240

Zwischenstück an Säule B und Mantelhaken aus - und einbauen	240
Verkleidung Dachrahmen ausbauen.....	241
Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	242
Verkleidung Säule D aus- und einbauen	244
Dachhaltegriff für Verkleidungen für Kopfairbag aus - und einbauen	245
Verkleidungen Avant für Kopfairbag (ab KW 36.02).....	246
Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen (ab KW 36.02)	246
Obere Verkleidung Säule A ohne Kopfairbag aus- und einbauen (ab KW 36.02).....	247
Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen (ab KW 36.02)	247
Verkleidung Dachrahmen ausbauen (ab KW 36.02)	249
Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (ab KW 36.02).....	250
Verkleidung Säule D aus- und einbauen (ab KW 36.02).....	251
Einhängeösen Trenngitter und Trennstelle an Säule A / Dachrahmen (ab KW 36.02).....	252
Dachhaltegriff aus - und einbauen (ab KW 36.02).....	254
Deformationselement für Verkleidungen aus - und einbauen (ab KW 36.02)	254
72 – Sitzgestelle	256
Sitze vorne.....	256
Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen	256
Abdeckung Sitz vorne aus - und einbauen (Memorysitz, Elektrositz).....	256
Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Schwellerseitig aus - und einbauen	257
Sitzschienenabdeckung Vordersitz hinten Tunnelseitig aus - und einbauen.....	258
Sitz aus- und einbauen	258
Airbagadapter -VAS 5094- anschließen.....	260
Lehne vorne aus- und einbauen	262
Lehnenverstellrad ausbauen.....	264
Lehne vorne von Sportsitz auf Normalsitz umbauen	264
Schalter für Sitzverstellung aus - und einbauen	265
Schalter für Sitzverstellung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen.....	265
Schalter für Vierwege Lordose aus - und einbauen.....	265
Steuergerät für Memorysitz aus - und einbauen.....	266
Schubkasten zerlegen.....	267
Schubkastenrahmen ausbauen	267
Sitzlängsverstellung (Normalsitz) Instandsetzen.	267
Sitzlängsverstellung (Memory, Elektrositz) aus - und einbauen.	268
Kabeladapter für Elektro Motore	269
Gleitstücke hinten ausbauen.....	269
Motor für Sitzhöhenverstellung (Memory, Elektrositz) aus - und einbauen	270
Motor für Sitzhöhenverstellung aus - und einbauen	271
Übersicht der Motorvarianten für Sitzhöhenverstellung	272
Aufnahme am Sitzgestell für Motor Sitzhöhenverstellung prüfen	273
Motor für Sitzneigung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen	273
Motor für Sitzlängsverstellung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen	273

Motor für Lehnenverstellung (Memorysitz, Elektrositz) aus - und einbauen.....	274
Vierwege Lordose aus - und einbauen	276
Kabelverlegung am Sitz	277
Kabelverlegung Seite und Lehne	277
Kabelverlegung Lehnenheizung an Lehne	279
Kabelverlegung auf der Sitzunterseite (schalterseitig) elektrischer Sitz.....	279
Kabelverlegung auf der Sitzunterseite (schalterseitig) mechanischer Sitz.....	280
Kabelverlegung auf der Sitzunterseite (mittelkonsolenseitig) elektrischer Sitz.....	280
Kabelverlegung auf der Sitzunterseite (mittelkonsolenseitig) mechanischer Sitz.....	281
Kopfstützen ausbau mit Einschiebeverriegelung	282
Sitzfußabdeckung innen ausbauen.....	282
Sitzfußabdeckung außen ausbauen	283
Recaro-Sitz.....	284
Sitz aus- und einbauen	284
Airbagadapter -VAS 5094- anschließen	285
Lehne aus- und einbauen	287
Rückenschale aus- und einbauen.....	288
Sitzteil aus- und einbauen.....	289
Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen.....	290
Sitzseitenblenden aus- und einbauen	291
Halter der Sitzseitenblenden aus- und einbauen	291
Schaltereinheit aus- und einbauen.....	292
Beschlagsblenden aus- und einbauen	294
Federabdeckung aus- und einbauen	295
2-Wege-Lordose aus- und einbauen.....	296
Lordosenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	297
Lehnenmotor mit Getriebe aus- und einbauen	298
Motor für Sitzhöhenverstellung aus - und einbauen	299
Kopfstütze aus- und einbauen	300
Kopfstützenführung aus- und einbauen	300
Konsole aus- und einbauen	301
Kabelverlegung Recaro- Sitzwanne.....	302
Ansicht Steckerstation.....	302
Kabelverlegung am Höhenverstellmotor von oben	303
Kabel zum Endschalter- oben	304
Kabelverlegung am Höhenverstellmotor von unten	304
Kabelverlegung rechts vorne	305
Kabel zum Endschalter- unten	305
Gurtschloßkabel	306
Sitzheizungs- Steckverbindung zur Sitzwange links.....	306
Sitzheizungs- Steckverbindung zur Sitzwange rechts	306
Sitzheizungs- Kabel zur Sitzflächenverlängerung.....	307

Kabelverlegung Recaro- Sitzlehne.....	307
Sitze hinten.....	308
Sitzbank aus- und einbauen.....	308
Sitzbank mit integrierten Kindersitz aus- und einbauen.....	309
Integrierte Kindersitze Nachrüsten.....	311
Fußablage für Sitzbank mit integrierten Kindersitz aus - und einbauen.....	312
Lehne 1/3 links aus- und einbauen.....	312
Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen.....	313
Rücksitz - Seitenpolster aus - und einbauen.....	315
Aufnahmetülle für Seitenpolster aus - und einbauen.....	316
Mittellager aus - und einbauen.....	316
Rücksitzlehne Beschlag außen aus - und einbauen.....	316
Kopfstützen ausbauen.....	317
Kopfstützensausbau mit Einschiebeverriegelung.....	317
Starre - Rücksitzlehne aus - und einbauen.....	318
Kindersitz Avant.....	320
Kindersitzbank Avant aus - und einbauen.....	320
Kindersitz Avant Grundrahmen aus - und einbauen.....	321
Lehne aus- und einbauen.....	322
Kopfstützen aus- und einbauen.....	323
Anschlaghülsen aus- und einbauen.....	323
Griffschale aus- und einbauen.....	325
Verriegelungen aus- und einbauen.....	326
Verriegelung rechts.....	326
Verriegelung links.....	327
74 – Sitz – Polster, Bezüge.....	328
Bezüge und Polster Sitz vorne.....	328
Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen.....	328
Übersicht Sitzpolstervarianten zweiteilig.....	329
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	330
Fondfußraumbeleuchtung ausbauen.....	332
Übersicht Sitzheizung.....	332
Sitz - Hezelement aus - und einbauen.....	333
Sitz - Hezelement (verklebt) aus - und einbauen.....	333
Sitz - Hezelement (in Bezug eingeschoben) aus - und einbauen.....	333
Lehnen - Hezelement aus - und einbauen.....	334
Lehnen - Hezelement (verklebt) aus - und einbauen.....	334
Lehnen - Hezelement (in Bezug eingeschoben) aus - und einbauen.....	334
Bezug und Polster für Sitzteil Sportsitz aus- und einbauen.....	335
Bezug und Polster für Lehne Sportsitz aus- und einbauen.....	336
Sitzheizung Sportsitz ausbauen.....	340
Lehnenheizung Sportsitz ausbauen.....	341

Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	342
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	342
Bezüge und Polster Recaro Sitz	344
Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	344
Bezug und Polster für Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen.....	345
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	346
Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	347
Sitz-Heizelement aus- und einbauen	348
Heizelement Sitzflächenverlängerung aus- und einbauen	349
Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	350
Bezüge und Polster Sitz hinten.	351
Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.....	351
Bezug und Polster für Sitzbank mit ausgeformten Sitzen (4+1) aus- und einbauen.....	352
Blende Getränkehalter und Getränkehalter ausbauen	352
Bezug im Bereich Getränkehalter ausbauen	353
Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen.....	353
Bezug und Polster für 1/3 Rücksitzlehne aus - und einbauen	353
Bezug und Polster für 2/3 Rücksitzlehne aus - und einbauen	354
Bezug und Polster für geteilte Lehne mit ausgeformten Sitzen (4+1) aus- und einbauen.....	358
Bezug und Polster für 1/3 Rücksitzlehne aus - und einbauen	358
Bezug und Polster für 2/3 Rücksitzlehne aus - und einbauen	359
Bezug und Polster für die Starre - Rücksitzlehne aus - und einbauen	362
Kopfstützenführung außen ausbauen.....	363
Kopfstützenführung Mitte ausbauen (starre Rücksitzlehne)	363
Mittelarmlehne für die Starre - Rücksitzlehne ausbauen	363
Rahmen für den Skisack ausbauen (starre Lehne)	364
Skisack ausbauen (starre Lehne)	364
Skisack Nachrüsten (starre Lehne).....	365
Skisack aus - und einbauen (umklappbarer Rücksitz).....	365
Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbarer Rücksitz).....	365
Übersicht der Heizelement - Varianten hinten	366
Sitz - Heizelement aus - und einbauen	366
Sitz - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen.....	366
Sitz - Heizelement (in Bezug eingenäht) aus - und einbauen.....	366
Sitz - Heizelement (in Bezug eingeschoben) aus - und einbauen	367
Lehnen - Heizelement aus - und einbauen	367
Lehnen - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen (1/3 Lehne)	367
Lehnen - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen (2/3 Lehne)	368
Lehnen - Heizelement (verklebt) aus - und einbauen (starre Lehne)	368
Lehnen - Heizelement (in Bezug eingenäht) aus - und einbauen (1/3, 2/3 und starre Lehne).....	368
Lehnen - Heizelement (in Bezug eingeschoben) aus - und einbauen (starre Lehne)	369
Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen.....	369

Kindersitzbank Avant.....	370
Bezug für Kopfstütze aus- und einbauen.....	370
Kopfstützenführungen ausbauen	370
Verkleidungen Klappenstütze aus- und einbauen	371
Schließmulden aus- und einbauen.....	372
Griffschale aus- und einbauen	373
Bezug für Sitzbank aus- und einbauen	374
Bowdenzug aus- und einbauen.....	375