

91 – Infotainment	5
Kommunikationssystem	5
Allgemeines und Hinweise	5
Gesamtübersicht Kommunikationssystem	5
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	7
Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn -J523- aus- und einbauen.....	9
Diagnose-Interface für Datenbus -J533- aus- und einbauen.....	10
Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685- aus- und einbauen.....	11
Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380- aus- und einbauen.....	12
Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn -E461- aus- und einbauen.....	14
Radioanlage	15
Allgemeines und Hinweise	15
Aufbau Radioanlage Standard	15
Aufbau Radioanlage BOSE/BOSE 6000	16
Aufbau Soundsystem Bang und Olufsen	17
Steckverbindungen Radio -R-	18
Steckverbindungen Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	18
Steckverbindungen Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE	19
Steckverbindungen Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE 6000	21
Steckverbindungen Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- Bang und Olufsen	22
Steckverbindungen Steuergerät 2 für digitales Soundpaket -J787- Bang und Olufsen	24
Steckverbindungen CD-Wechsler -R41-/CD-Player -R89-/CD-ROM-Laufwerk -R92-	25
Steckverbindungen Mini-Disk-Laufwerk -R153-.....	26
Steckverbindungen Digitalradio -R147-	26
Anschlussbelegung Antennenverstärker -R24-	27
Gesamtübersicht - Einbauorte	28
Lautsprecher in den Türen aus- und einbauen	29
Lautsprecher in der Schalttafel aus- und einbauen	32
Lautsprecher in der Hutablage aus- und einbauen.....	33
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- bis MJ05 aus- und einbauen.....	35
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- ab MJ06 aus- und einbauen.....	37
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE bis MJ05 aus- und einbauen.....	38
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE ab MJ06 aus- und einbauen	40
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE 6000 aus- und einbauen	41
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BANG und OLUFSEN aus- und einbauen	42
Steuergerät 2 für digitales Soundpaket -J787- BANG und OLUFSEN aus- und einbauen.....	43
Radio -R- aus- und einbauen	44

Digitalradio -R147- aus- und einbauen	46
CD-Wechsler -R41- aus- und einbauen.....	48
Antennenverstärker -R24- aus- und einbauen.....	49
Telefonanlage.....	50
Allgemeines und Hinweise.....	50
Aufbau Telefon-Festeinbau.....	51
Aufbau Handyvorbereitung	52
Aufbau Bluetooth Autotelefon	53
Aufbau Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-	54
Steckverbindungen Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36- Telefon-Festeinbau.....	55
Steckverbindungen Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36- Handyvorbereitung	56
Steckverbindungen Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36- Bluetooth Autotelefon	57
Steckverbindungen Verstärker für Handy -R86-	57
Gesamtübersicht - Einbauorte	58
Halterung für Telefon -R126- (Mittelkonsole) aus- und einbauen.....	59
Halterung für Telefon -R126- (Mittelarmlehne vorn) aus- und einbauen	60
Halterung für Telefon -R126- (Mittelarmlehne hinten) aus- und einbauen	61
Bedienungshörer für Telefon -R37- (Telefon-Festeinbau) anpassen	62
Telefonantenne -R65- bis MJ02 aus- und einbauen.....	63
Telefonantenne -R65- ab MJ03 aus- und einbauen	63
Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36- aus- und einbauen.....	65
Verstärker für Handy -R86- aus- und einbauen.....	66
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- aus- und einbauen.....	66
TV- Anlage.....	67
Allgemeines.....	67
Aufbau TV-Anlage	67
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	68
Gesamtübersicht TV-Anlage - Einbauorte	70
TV-Tuner -R78- aus- und einbauen	71
Digitaler TV-Tuner -R171- aus- und einbauen.....	73
Navigationssystem	79
Allgemeines.....	79
Aufbau Navigationssystem.....	79
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	80
Gesamtübersicht Navigationssystem - Einbauorte	81
Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk -J401- aus- und einbauen.....	82
Navigationssystemantenne -R50- aus- und einbauen	83
Multifunktionslenkrad.....	84
Allgemeines.....	84
Aufbau Multifunktionslenkrad	84
Multifunktionstasten aus- und einbauen	85
Schalter für Tiptronic aus- und einbauen	86

Sprachbediensystem.....	88
Allgemeines.....	88
Aufbau Sprachbediensystem	88
Steckverbindung am Steuergerät für Spracheingabe -J507-.....	89
Steuergerät für Spracheingabe -J507- aus- und einbauen.....	89
RSE (Rear-Seat-Entertainmentsystem) - high.....	91
Allgemeines.....	91
Fehlermeldungen	91
Aufbau RSE - high.....	92
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	93
Gesamtübersicht RSE - high - Einbauorte.....	95
Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems -J744- aus- und einbauen.....	96
Signalweiche für Multimediasystem -R181- aus- und einbauen.....	97
DVD-Wechsler hinten -R162- aus- und einbauen.....	97
Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio -R176- aus- und einbauen.....	98
Monitore in den Kopfstützen aus- und einbauen	99
Ablage für Fernbedienungen aus- und einbauen.....	101
RSE (Rear-Seat-Entertainmentsystem) - light.....	102
Allgemeines.....	102
Aufbau RSE - light.....	102
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	103
Gesamtübersicht RSE - light - Einbauorte	104
DVD-Wechsler hinten -R162- aus- und einbauen.....	105
Signalweiche für Multimediasystem -R181- aus- und einbauen.....	105
Taster für Lautstärke Fahrerseite -E374- aus- und einbauen.....	106
Monitore in den Kopfstützen aus- und einbauen	106
MFCU (Multifunktionales Kommunikationszentrum).....	110
Allgemeines.....	110
Aufbau MFCU.....	110
Steckverbindungen und Steckerbelegungen	111
Gesamtübersicht MFCU - Einbauorte	112
Antenne 2 für Telefon -R127- aus- und einbauen.....	113
Mikrofon hinten rechts -R145- aus- und einbauen.....	113
Lautsprecher für Telefon und Navigationssystem -R39- aus- und einbauen.....	114
Steuergerät für Faxgerät -J65- aus- und einbauen.....	114
Halterung für Telefon -R126- (Mittelarmlehne hinten) aus- und einbauen	115
Auflage für Hörer für Faxgerät -R73- aus- und einbauen	115
Faxgerät -R73- aus- und einbauen	116
Kontaktschalter für Faxgerät -F86- aus- und einbauen	117
DVB-T SetTop-Box nachrüsten.....	119
Montageübersicht.....	119
Bauteile für Nachrüstung.....	119

