

91 - Infotainment.....	5
Kommunikationssystem.....	5
Allgemeines und Hinweise.....	5
Montageübersicht MMI.....	7
Steckverbindungen MMI.....	8
Steckverbindungen Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-.....	10
Steckverbindung Display.....	11
Steckverbindungen Diagnose-Interface für Datenbus -J533-.....	11
Steckverbindungen Radio -R-.....	13
Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- aus- und einbauen.....	15
Display aus- und einbauen.....	16
Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380- aus- und einbauen.....	17
Steuergerät für Touchpad -J929- aus- und einbauen.....	17
Radio -R- aus- und einbauen.....	17
Kommunikationssystem USA.....	19
Allgemeines und Hinweise.....	19
Montageübersicht MMI.....	21
Steckverbindungen MMI.....	22
Steckverbindungen Radio -R-.....	24
Kommunikationssystem Japan.....	26
Allgemeines und Hinweise.....	26
Montageübersicht MMI.....	28
Steckverbindungen MMI.....	29
Soundsysteme.....	32
Allgemeines und Hinweise.....	32
Montageübersicht Lautsprecher Standard/BOSE.....	33
Montageübersicht Lautsprecher Bang & Olufsen.....	34
Montageübersicht Soundverstärker.....	35
Aufbau Soundsysteme.....	36
Steckverbindungen Soundsystem BOSE.....	39
Steckverbindungen Soundsystem Bang & Olufsen.....	40
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- BOSE aus- und einbauen.....	43
Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	44
Steuergerät 2 für digitales Soundpaket -J787- Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	45
Subwoofer -R211- Standard/BOSE aus- und einbauen.....	47
Subwoofer -R211- Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	48
Effektlautsprecher BOSE aus- und einbauen.....	48
Effektlautsprecher Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	49
Hochtonlautsprecher hinten Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	49
Mitteltiefenlautsprecher hinten aus- und einbauen.....	50
Tiefenlautsprecher hinten Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	50
Mitteltonlautsprecher hinten Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	51
Hochtonlautsprecher B-Säulen aus- und einbauen.....	51
Tiefenlautsprecher vorn aus- und einbauen.....	52
Tiefenlautsprecher vorn Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	52
Mitteltonlautsprecher vorn aus- und einbauen.....	53
Mitteltonlautsprecher vorn Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	53
Hochtonlautsprecher vorn Standard aus- und einbauen.....	54
Hochtonlautsprecher vorn BOSE aus- und einbauen.....	54
Hochtonlautsprecher vorn Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	55
Centerlautsprecher -R208- aus- und einbauen.....	55
Centerlautsprecher 2 -R219- Bang & Olufsen aus- und einbauen.....	56
Telefonanlage.....	56
Allgemeines und Hinweise.....	56
Montageübersicht.....	57

Aufbau Handyvorbereitung.....	58
Aufbau Bluetooth Autotelefon.....	59
Aufbau Bluetooth Freisprecheinrichtung.....	60
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-.....	60
Steckverbindungen Handyvorbereitung.....	61
Steckverbindungen Bluetooth Autotelefon.....	63
Steckverbindungen Bluetooth Freisprecheinrichtung.....	64
Steckverbindungen Verstärker für Handy -R86-.....	66
Steckverbindungen Halterung für Telefon -R126-/Ladestation für Telefon hinten -R151-.....	66
Halterung für Telefon -R126- vorn aus- und einbauen.....	67
Ladestation für Telefon hinten -R151- aus- und einbauen.....	67
Verstärker für Handy -R86- aus- und einbauen.....	68
Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- aus- und einbauen.....	69
Funkempfänger für Standheizung -R64- aus- und einbauen.....	69
Navigationssystem.....	70
Allgemeines und Hinweise.....	70
Montageübersicht.....	70
Aufbau Navigation MMI.....	71
Steckverbindungen Navigation.....	71
Navigationssystem Japan.....	73
Allgemeines und Hinweise.....	73
Montageübersicht.....	74
Aufbau Navigation MMI.....	75
Steckverbindungen Navigation.....	75
Steckverbindung Steuergerät für Chipkartenleser -J676-.....	77
Antenne für Verkehrsdaten -R173- aus- und einbauen.....	78
Steuergerät für Chipkartenleser -J676- aus- und einbauen.....	79
Externe Audioquellen.....	80
Allgemeines und Hinweise.....	80
Steckverbindungen Anschluss für externe Audioquellen -R199-.....	80
Steckverbindungen Anschluss 2 für externe Audioquellen -R231-.....	81
TV-Anlage.....	81
Allgemeines und Hinweise.....	81
Montageübersicht.....	82
Aufbau TV-Anlage.....	83
Steckverbindungen TV-Tuner -R78-.....	84
Steckverbindungen DVD-Wechsler -R161-.....	85
TV-Tuner -R78- aus- und einbauen.....	85
DVD-Wechsler -R161- aus- und einbauen.....	87
TV-Anlage Japan.....	88
Allgemeines und Hinweise.....	88
Montageübersicht.....	89
Aufbau TV-Anlage.....	90
Steckverbindungen TV-Tuner -R78-.....	90
TV-Kartenleser -R204- aus- und einbauen.....	91
Rückfahrkamerasystem.....	92
Allgemeines und Hinweise.....	92
Montageübersicht.....	93
Aufbau Rückfahrkamerasystem.....	94
Steckverbindungen Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-.....	95
Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772- aus- und einbauen.....	95
Rückfahrkamera -R189- aus- und einbauen.....	96
Rückfahrkamerasystem kalibrieren.....	97
Multifunktionslenkrad.....	101
Allgemeines und Hinweise.....	101

Montageübersicht.....	101
Multifunktionstasten 4-Speichen-Lenkrad aus- und einbauen.....	102
Schalter für Tiptronic aus- und einbauen.....	105
Sprachbediensystem.....	105
Allgemeines und Hinweise.....	105
Aufbau im MMI.....	106
Sprachbediensystem aus- und einbauen.....	107
Rear Seat Entertainment.....	108
Allgemeines und Hinweise.....	108
Montageübersicht.....	108
Steckverbindungen MMI hinten.....	109
Steckverbindungen Display hinten.....	111
Steckverbindungen Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem -E499-.....	113
Steuergerät für Informationselektronik 2 -J829- aus- und einbauen.....	113
Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem -E499- aus- und einbauen.....	114
Display hinten aus- und einbauen.....	116
Anschluss 2 für externe Audioquellen -R321-.....	118
Antennenanlage.....	119
Allgemeines und Hinweise.....	119
Montageübersicht.....	119
Steckverbindungen.....	120
Antennenverstärker aus- und einbauen.....	122
Dachantenne -R216- aus- und einbauen.....	123

