



Schalter für Zentralverriegelung

- D - Zündanlaßschalter
- F 59 - Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite)
- F 114 - Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)
- S 1 - Sicherung im Sicherungsträger
- S 5 - Sicherung im Sicherungsträger
- T 6 - Steckverbindung, 6-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, dunkelbraun, Kupplungsstation Radhaus rechts
- T 10 e - Steckverbindung, 10-fach, grün, Kupplungsstation Radhaus rechts
- T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation Radhaus rechts
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V94
- T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V94
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- V 142 - Motor für Kindersicherung hinten links
- V 143 - Motor für Kindersicherung hinten rechts
- W - Innenleuchte vorn

- (A21) - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- (B100) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum vorn rechts
- (B101) - Masseverbindung (Beifahrertür), im Leitungsstrang Innenraum
- (B106) - Masseverbindung (Fahrertür/1), im Leitungsstrang Innenraum
- (B109) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum hinten links
- (B115) - Plusverbindung (30, Zentralelektrik), im Leitungsstrang Innenraum
- (Q11) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- (Q50) - Verbindung (30 Az), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- * -Länderausführung Schweiz