



Klimaanlage

- E 87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage
- J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- J 220 - Steuergerät für Motronic
- J 248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
- J 347 - Steuergerät für Ultraschallsensoren
- S 7 - Sicherung im Sicherungsträger
- S 9 - Sicherung im Sicherungsträger
- T 2 u - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, E-Box im Fußraum vorn rechts
- T 6 f - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
- T 10 d - Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten
- T 16 a - Steckverbindung, 16-fach, Diagnosekupplung
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- T 26 b - Steckverbindung, 26-fach, gelb, am Schalttafeleinsatz

- (43) - Massepunkt, A-Säule rechts, unten
- (97) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Klimaanlage
- (A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafeleleitungsstrang
- (A45) - Verbindung (Drehzahlssignal), im Schalttafeleleitungsstrang
- (A69) - Verbindung (Klimakompressor), im Schalttafeleleitungsstrang

- * -Fahrzeuge mit 2,8l Motor, 142kW
- ** -Fahrzeuge mit V8-Motor
- *** -Fahrzeuge mit Diesel-Motor

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb