

Instandhaltung genau genommen.....	3
Motorenübersicht.....	3
Übergabeservice.....	5
Arbeitsbeschreibungen.....	6
Abdeckkappe Federbeinbehälterrohr: fetten.....	6
Auslesen: Messwerteblock 32.....	7
Batterie: Vor dem ersten Motorstart Ruhespannung prüfen.....	7
Batterie: Prüfen.....	8
Batterie: Festsitz der Batteriekabel prüfen.....	9
Batterie: Batterieprüfung durchführen.....	10
Bereifung: Zustand, Reifenlaufbild, Profiltiefe prüfen und Reifendruck berichtigen.....	14
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	14
Beleuchtung: Funktion prüfen.....	15
Bremsbeläge: Dicke prüfen.....	15
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen.....	16
Bremsflüssigkeit: Wechseln	17
S tronic Getriebe : Öl und Ölfilter ersetzen.....	19
Elektrische Fensterheber: Positionierung prüfen.....	20
G17 Additiv Zugabe.....	20
Zündschlüssel auf Funktion prüfen.....	20
Dieselpartikelfilter: Aschemasse auslesen.....	21
Datenspeicher mit Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051/ 5052- abfragen.....	21
Geräuschdämpfung aus- und einbauen.....	22
Haldexkupplung: Öl ersetzen.....	22
Keilrippenriemen: Ersetzen.....	22
Kraftstofffilter ersetzen (2.0 TDI CR).....	22
Kühlsystem: Kühlmittelzusatz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen.....	24
Kombiinstrument: Anpassen der Sprachvariante.....	25
Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen.....	25
Motorhaubenfanghaken: Schmieren.....	31
Motorabdeckung ausbauen.....	32
Motor und Motorraum von unten: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen.....	33
Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen.....	34
Motorhaubenscharniere schmieren.....	37
Motoröl: Auffüllen.....	37
Motor: Ölstand prüfen.....	38
Navigation: Auswurf-Taste entsperren.....	38
Radio: Anti-Diebstahl-Codierung durch Eingeben der Festcode-Nummer aktivieren.....	39
Probefahrt: Durchführen.....	39
Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen.....	40
Reifenkontrollanzeige anpassen.....	40
Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen.....	40
Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen.....	41
Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen.....	42
Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen.....	43
Serviceanzeige zurücksetzen bzw. anpassen.....	43
Sicherung für Scheinwerferreinigungsanlage einbauen.....	46
Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen.....	46
Spurstangen, Traglenker, Achsgelenk, Führungslenker und Gelenkwellen an der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen.....	47
Transportmodus mit Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051/5052-deaktivieren.....	48
Türfeststeller, Türscharnier und Schließzylinder: Schmieren.....	49
Transportsicherungen: Blockierteile für vordere und hintere Federbeine entfernen.....	49
Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen.....	49
Wasserkasten: Wasserablauf prüfen und reinigen.....	49

Winterreifen ab Werk.....	49
Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen.....	49
Zeituhr einstellen.....	50
Zündkerzen: Ersetzen.....	50
Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....	54
Anheben des Fahrzeugs.....	56
Anschleppen/Abschleppen.....	57
Fahrzeugprüfungen im Rahmen der Inspektion und Wartung.....	59
Abgasuntersuchung.....	59
Abgasuntersuchung für Benzinmotoren mit OBD.....	59
Abgasuntersuchung für Dieselmotoren.....	65