

01 – Eigendiagnose Karosserie	8
Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	8
01 – Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit Seitenairbag	10
Allgemeine Hinweise	10
Eigendiagnose des Airbag-Systems einleiten.....	10
Fehlerspeicher abfragen	11
Fehlertabelle für das BAE-Airbag-System	12
Airbag-Steuergeräteversion abfragen	15
Stellglieddiagnose bis KW 18.99.....	16
Stellglieddiagnose ab KW 18.99	17
Airbag-Steuergerät codieren	18
Meßwerteblock lesen	19
Meßwerteblockeübersicht	19
Anpassung: Airbageinheit-Beifahrerseite sperren und aktivieren.....	20
01 – Eigendiagnose der Innenraumüberwachung	23
Eigendiagnose der Innenraumüberwachung	23
Allgemeine Hinweise	23
Funktion im Audi TT Coupe	23
Funktion im Audi TT Roadster	23
Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten.....	24
Fehlerspeicher abfragen	25
Fehlertabelle für die Innenraumüberwachung	26
Steuergeräteversion abfragen.....	26
Stellglieddiagnose	27
Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung	27
Steuergerät codieren (Audi TT Coupe).....	28
Steuergerät codieren (Audi TT Roadster).....	29
Messwerteblock lesen.....	29
Messwerteblockeübersicht.....	30
Anpassung	30
Fehlerspeicher löschen.....	31
Ausgabe beenden	32
68 – Innenausstattung.....	34
Ablagen/Abdeckungen	34
Handschuhkasten aus - und einbauen	34
Blende Handschuhkasten aus - und einbauen	35
Handschuhkastenschloß aus - und einbauen.....	36

Verriegelung für Handschuhkasten aus - und einbauen.....	37
Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	37
Schalttafelabdeckung rechts ausbauen.....	37
Ablagefach Fahrerseite ausbauen	38
Schalttafelabdeckung links ausbauen.....	39
Abdeckrahmen Mittelkonsole ausbauen	40
Haltegriffe Mittelkonsole ausbauen.....	41
Handyhalter aus - und einbauen.....	41
Aufnahmeplatte für Handyhalter aus - und einbauen	42
Dosenhalter aus- und einbauen.....	42
Deckel an der Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	42
Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	43
Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen	44
Deckel für Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen.....	45
Hintere Ablage Mittelkonsole hinten ausbauen.....	45
Verkleidung Handbremse ausbauen.....	45
Handbremshebel Knopf ausbauen.....	46
Schaltabdeckung ausbauen.....	46
Konsole Schaltabdeckung ausbauen.....	46
Verkleidung Fußraumausströmer und Fußraumausströmer aus - und einbauen.....	47
Abdeckmaske Mittelkonsole aus - und einbauen.....	48
Mittelkonsole vorne aus - und einbauen	49
Deckel für Radio ausbauen.....	50
Ascher vorne aus - und einbauen	50
Beleuchtung für Ascher vorne aus - und einbauen.....	51
Zigarrenanzünder aus - und einbauen.....	51
Innenspiegel	52
Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	52
Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel, Innenspiegel mit Kompass)	53
Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels.....	53
Kalibrierung des Innenspiegels mit Kompass (nur USA).....	54
Halteplatte für Innenspiegel einkleben.....	56
69 – Insassenschutz.....	58
Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften.....	58
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	58
Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffer	58
Sicherheitsgurte Coupé.....	59
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	59
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	60
Strebe Pfosten B ausbauen	61
Befestigungspunkt Bodengruppe außen.....	61
Befestigungspunkt Gurtschloß.....	62

Befestigungspunkt Gurtumlenbeschlag	63
Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen.....	63
Abdeckung - Gurtband und Trichter - Gurtband ausbauen	64
Befestigungspunkte Bodengruppe Mitte	65
Sicherheitsgurte Roadster.....	66
Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht).....	66
Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	67
Befestigungspunkt Bodengruppe außen.....	68
Befestigungspunkt Gurtumlenbeschlag	69
Konsole Gurtumlenbeschlag	69
Überprüfung von Sicherheitsgurten	70
Sicherheitsgurte	70
Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt).....	72
Airbag Sicherheitvorschriften	73
Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	73
Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	74
Austausch von Sicherheitskomponenten nach einem Unfall.....	74
Airbag instand setzen.....	76
Übersicht Einbauorte.....	76
Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen.....	77
Airbag Fahrerseite instand setzen	78
Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	78
Lenkrad aus- und einbauen	79
Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	80
Beifahrer-Airbag instand setzen	81
Beifahrer-Airbag aus und einbauen	81
Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen.....	82
Seitenairbag instand setzen	83
Seitenairbag aus - und einbauen	83
Stecker für Seitenairbag trennen	85
Kabel für Seitenairbag von der Sitzwanne lösen	86
Kabelverlegung am Beschlag	87
Klammern Position am Lehnenrahmen.....	87
Schutzrohr auf Seitenairbagkabel einbauen	88
Crashsensoren für Airbags instand setzen	89
Sensor für Querschleunigung aus - und einbauen	89
Überrollschutz.....	90
Überrollbügel aus - und einbauen	90
Querträger Überrollbügel aus - und einbauen	91
Flansch Überrollbügel ausbauen	93
Isofix	94
Isofix- Halter vorne (Beifahrersitz) aus- und einbauen.....	94

Isofix- Halter vorne (Beifahrersitz) nachrüsten.....	94
Isofix- Halter hinten aus - und einbauen	94
70 – Verkleidungen, Dämpfungen.....	95
Türverkleidungen vorne.....	95
Übersicht der Einbauorte	95
Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen.....	96
Türgriff und Schalterblende ausbauen.....	97
Fensterheberschalter Fahrerseite aus - und einbauen.....	98
Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen.....	99
Spiegelverstellungsschalter ausbauen	99
Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen.....	100
Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	100
Kabel für Anzeige Diebstahlwarnanlage aus - und einbauen.....	101
Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen.....	101
Bass - Lautsprecher ausbauen	101
Blende Lautsprecher ausbauen	102
Türinnenbetätigung ausbauen	102
Klapptaschen - Einheit aus - und einbauen	102
Schalttafel.....	103
Übersicht der Einbauorte	103
Schalttafel ausbauen.....	104
Schalttafel umbauen.....	108
Schalterleiste ausbauen.....	109
Entfrosterdüse „Seitenscheibe“ ausbauen.....	109
Zentralrohr aus - und einbauen.....	110
Übersicht der Einbauorte	110
Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen.....	111
Haltebock Zentralrohr (Coupé) aus - und einbauen.....	115
Haltebock Zentralrohr (Roadster) aus - und einbauen.....	116
Dachverkleidung Coupé.....	117
Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen.....	117
Sonnenblenden Coupé aus- und einbauen	119
Verkleidungen Coupé.....	120
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	120
Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	120
Dämpfung Säule A ausbauen	121
Fußstütze und Halter Fußstütze aus - und einbauen.....	121
Einstiegleisten ausbauen	122
Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	122
Verkleidung Dachrahmen.....	123
Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen	123
Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen.....	124

Ablagekasten und Deckel an der Seitenverkleidung hinten ausbauen.....	125
Welle für Deckel Seitenverkleidung hinten aus - und einbauen	126
Verkleidung Kofferraum seitlich	127
Auskleidung Kofferboden ausbauen	129
Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	130
Verkleidungen Klappe hinten trennen.....	131
Bodenmatte aus- und einbauen.....	132
Verkleidungen Roadster.....	134
Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen.....	134
Sonnenblende aus - und einbauen	135
Verkleidung Dachrahmen aus - und einbauen.....	136
Einstiegleisten ausbauen	137
Verkleidung Rückwand Mitte aus - und einbauen.....	137
Deckel an der Verkleidung Rückwand Mitte aus - und einbauen	138
Lautsprecher Mitte aus - und einbauen	138
Verkleidung Rückwand Seite	139
Abdeckung Rückwand	140
Montageträger Lautsprecher bei Fahrzeugen ohne CD - Wechsler aus - und einbauen	141
Montageträger Lautsprecher bei Fahrzeugen mit CD - Wechsler aus - und einbauen	142
Ablagekasten Mitte aus - und einbauen.....	143
Ablagekasten links aus - und einbauen	143
Ablagekasten rechts aus - und einbauen.....	144
Verkleidung Verdeckkasten vorne	146
Verkleidung Verdeckkasten	147
Abstützung Verkleidung Verdeckkasten	148
Windschott aus - und einbauen.....	148
Scheibe Windschott von Hand bewegen	149
Motor für Windschott aus - und einbauen	149
Zahnriemen Windschott aus - und einbauen	150
Gewindestange Windschott aus - und einbauen	150
Scheibe Windschott aus - und einbauen	151
Abdeckung - Windschott hinten aus - und einbauen	152
Blende Windschott aus - und einbauen	153
Verkleidung Kofferraum seitlich	154
Verkleidung Kofferraum seitlich	155
Auskleidung Kofferboden ausbauen	156
Verkleidung Heckabschluß aus - und einbauen	156
Abdeckung Heckklappen - Schloss aus - und einbauen.....	157
Bodenmatte aus- und einbauen.....	158
72 – Sitzgestelle.....	160
Sitze vorn.....	160
Sitzschienenabdeckung Vordersitz ausbauen	160

Sitz aus- und einbauen	160
Stecker für Seitenairbag trennen	162
Lehne vorne aus- und einbauen	164
Federnabdeckung ausbauen	165
Sitzteil aus- und einbauen.....	166
Griff - Höhenverstellung ausbauen	167
Sitzrahmen ausbauen	168
Lagerrohr ausbauen.....	169
Adapter vorne links/rechts ausbauen.....	170
Handrad und Entriegelungsgriff ausbauen.	171
Beschlagsblenden ausbauen.	171
Höhenverstelleinheit ausbauen.....	172
Bowdenzug ausbauen.....	172
Steckerhalter und Träger Steckerhalter ausbauen	174
Sitzschiene ausbauen	174
Übertragungsstange ausbauen.....	175
Übertragungsstange einstellen	176
Gasfeder ausbauen.....	176
Kopfstützen (Roadster) aus - und einbauen	178
Sitze hinten.....	179
Sitzbank aus- und einbauen.....	179
Rücksitzlehne aus - und einbauen	180
Schloßblende ausbauen	182
Verstärkungsstück aus Schloßblende ausbauen.....	182
Rücksitz Schloss ausbauen	183
Entriegelungsgriff mit Schale ausbauen.....	183
Rücksitz Scharnier innen ausbauen.....	184
Rücksitz Scharnier außen ausbauen	185
74 – Sitz-Polster, Bezüge	186
Bezüge und Polster Sitz vorne	186
Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	186
Sitzbezug vom Polster trennen	187
Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen.....	188
Lehnenbezug vom Polster trennen	189
Sitz - Hezelement (verklebt) aus - und einbauen	190
Spannungswerte am Sitzheizungspotentiometer.....	190
Lehnen - Hezelement (verklebt) aus - und einbauen	191
Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen.....	191
Bezüge und Polster Sitz hinten	192
Bezug und Polster für Sitzbank aus- und einbauen.....	192
Bezug und Polster für geteilte Lehne aus- und einbauen.....	193
Blende Gurtband ausbauen	195